www.securtech24.de

Handbuch IP-Kamera APEXIS J802 Stand: Oktober 2012



Einleitung:

APEXIS IP-Kameras zeichnen sich vor allem durch ihre einfache Installation und Handhabung aus. Zudem liefern Sie in dieser Preisklasse ein sehr gutes Bild.

Achtung: Falls das Bild nicht scharf angezeigt wird – die Bildschärfe ist durch drehen des Objektivs justierbar !

Eine etwas verfälschte Darstellung der Farben im Außenbereich - vor allem von Grüntönen ist bei Nachtsichtkameras normal, da die Kamera (gegenüber einer normalen Digitalkamera) für den Infrarotbereich offen ist. Nur dadurch kann die Kamera bei Dunkelheit mit dem internen Infrarotlichtscheinwerfer, der ein für das menschliche Auge unsichtbares Licht liefert, sehen !

Die Abfrage der Kamera ist praktisch mit jedem Browser möglich. Zusätzlich kann die Kamera mit einem Internetfähigen Handy auch von unterwegs aus angezeigt werden. So eignen sich diese Kameras besonders gut für die Fernüberwachung von unterwegs. Falls Sie grundlegende Hilfe benötigen bei der Einrichtung Ihrer IP- Kamera im Netzwerk sowie Einrichten eines DYNDNS Zuganges für die Fernabfrage über Internet, schauen Sie sich die kleine Hilfestellung auf unserer Homepage an:

http://www.securtech24.de/content/de/IP-Kamera-mit-DynDNS-Zugang-einrichten.html

www.securtech24.de

Schnellstart:

Installieren Sie zuerst das Hilfsprogramm IPCamera Tool von der beiliegenden CD durch Doppelklick auf IPCam Setup. Dieses Programm dient zum einfachen Auffinden und Konfigurieren von Apexis IP-Kameras im Netzwerk.



klicken Sie auf Next >

Click Back to make any char Setup.	nges before continuing. Click	Cancel to exit

starten Sie die Installation durch erneuten Klick auf Next >

Das Hilfsprogramm wird jetzt installiert und legt ein Icon auf dem Desktop des PCs an:

P Camera Tool Starten Sie das Programm IPCamera Tool von Ihrem Desktop

www.securtech24.de



Sollte in Ihrem Router DHCP aktiviert sein (automatische IP-Vergabe für Netzwerkgeräte), dann finden Sie jetzt schon einen Link auf Ihre fertig konfigurierte IP-Kamera vor. Falls Sie nicht wissen, ob in Ihrem Router DHCP aktiviert ist und welchen IP-Bereich Ihr Router nutzt, lesen Sie bitte zuerst unsere kurze Anleitung auf unserer Homepage (s. Link auf Seite 1)

Falls der angezeigte Link zu Ihrem Netzwerk Adressbereich passt, können Sie die Kamera jetzt einfach durch einen Doppelklick auf diesen Link starten. Alternativ merken Sie sich die angezeigte IP-Adresse und tragen den Link manuell in der Adressleiste Ihres Browsers ein und drücken die Enter-Taste. Diese Vorgehensweise ist evtl. sinnvoll, wenn Sie z.B. Firefox als Ihren Standardbrowser eingerichtet haben, die Kamera aber lieber mit dem InternetExplorer starten möchten. Ein Doppelklick startet die Kamera mit dem eingerichteten Standardbrowser.

Falls in Ihrem Router kein DHCP aktiviert ist und die angezeigte IP-Adresse nicht mit dem Adressbereich Ihres Routers überein stimmt haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, die Kamera sehr einfach mit dem IP Camera Tool zu konfigurieren:

p-CAM	Http://192.1	470 440.04	
	_	Basic Properties	
		Network Configuration	
		Upgrade Firmware	
		Refresh Camera List	
		Flush Arp Buffer	
		About ID Comers Tool	
		About P Camera Tool	

klicken Sie hierfür die IP-Adresse der Kamera zuerst mit der linken Maustaste an und anschließend mit der rechten. Klicken Sie auf Network Configuration.

www.securtech24.de

Dotain IP fro	m DHCP server
IP Address	192 .168 .178 .140
Subnet Mask	255 .255 .255 . 0
Gateway	192 .168 .178 . 1
DNS Server	192 .168 .178 . 1
Http Port	81
Vser	admin
Password	

Tragen Sie hier die gewünschte IP-Adresse, Subnetz Maske, Gateway und DNS Server Adresse ein. Als Http Port wählen Sie am besten 81. Falls Sie weitere Kameras anschließen sollten benennen Sie diese fortlaufend mit 82, 83, usw. Falls Sie nicht wissen, welche IP Sie hier eintragen sollen, dann hier an dieser Stelle auch wieder der Hinweis auf die Anleitung auf unserer Homepage (s. Seite 1). Als User tragen Sie admin ein und das Feld für Password bleibt zunächst leer (Werkseinstellung). Benutzernamen und Passwort können Sie zu einem späteren Zeitpunkt in der Benutzeroberfläche der Kamera abändern. Klicken Sie anschließend OK.

ip-CAM	Http://192.158.178.140:81	
		0

Machen sie jetzt einen Doppelklick auf die IP-Adresse der Kamera im IP Camera Tool oder tragen die angezeigte IP manuell in der Adresszeile Ihres Browsers ein.

www.securtech24.de

2	http://192.168.178.140:81 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der We	bsite:
	"ipcamera_000DCSD14AA3"	
enutzername:	1	
Passwort:		

Es erfolgt zunächst die Sicherheitsabfrage der Kamera. Diese kann je nach benutztem Internetbrowser unterschiedlich aussehen.

Da die Kamera im Moment noch auf Werkseinstellung steht, tragen Sie unter Benutzername: admin ein, das Feld für Passwort bleibt leer. Klicken Sie anschließend auf OK.

Sprache Deut	sch 👻	
	ActiveX Modus (Für Internet Explorer)	
	Actives modula (i ui internet Explorer)	
	Anmelden	
Serv	/er Push Modus (Für Safari,FireFox, Google Browser)	
	Anmelden	
VLC-	Modus (für IE, Safari, Firefox, Google, Opera-Browser)	
	Anmelden	
	Anmeldung mit Mobiltelefon	
	Achtung:	

Hier können Sie anschließend den passenden Modus für Ihren Internetbrowser auswählen. Zuvor können Sie oben Ihre bevorzugte Sprache auswählen.

Jeder Modus hat seine Vor- und Nachteile:

ActiveX Modus: wählen Sie diesen Modus, wenn Sie hauptsächlich mit dem Microsoft InternetExplorer ins Internet gehen und das Maximale aus Ihrer IP-Kamera - auch ohne zusätzliche Software - herausholen möchten. Voraussetzung ist, daß Sie das Microsoft Plugin ActiveX installiert bzw. freigeschaltet haben.

Vorteil ActiveX allgemein (unabhängig vom Fabrikat der Kamera):

Übertragung von Ton, Aufzeichnung von Video und evtl. Ton (je nach Kamera) auf Festplatte eines

www.securtech24.de

PCs, Vollbilddarstellung der Kamera per Doppelklick auf das Kamerabild. Vorteil ActiveX bei Apexis Kameras: Multikameramodus mit Darstellung von bis zu 9 Kameras im Fenster des InternetExplorers – ohne Installation von zusätzlicher Software !

Nachteil: dieser Modus ist an den InternetExplorer gebunden und benötigt das das ActiveX Plugin. Dieses muß zuerst aktiviert und konfiguriert werden.

Hinweis: Falls Sie noch kein ActiveX in Ihrem Browser konfiguriert haben, lesen Sie bitte die Anleitung auf unserer Homepage (Link auf Seite 1).

Server Push Modus: wählen Sie diesen Modus, falls Sie z.B. das Kamerabild nur ansehen möchten, einen Firmenrechner ohne Zugriff auf ActiveX benutzen, ein anderes Betriebssystem als Windows einsetzen, oder die Kamera von unterwegs aus einem Internetcaffee aufrufen möchten. **Nachteil:** keine Vollbilddarstellung per einfachem Doppelklick möglich, keine Tonübertragung, keine Aufzeichnung.

VLC-Modus: dieser Modi hat z.B. folgende Vorteile gegenüber dem Server Push Modus: Tonübertragung und Vollbilddarstellung durch Doppelklick in das Kamerabild. Nachteil: benötigt für den Browser zusätzlich das kostenlose VLC Plugin. http://download.chip.eu/de/VLC-media-player_88753.html

Anmeldung mit Mobiltelefon: wählen Sie diese Option, falls Sie die Kamera von unterwegs mit dem Handy abrufen möchten. Die Auflösung in diesem Modus ist für Handys optimiert. Beachten Sie aber auch, daß es mittlerweile für die meisten Handys auch Apps für Apexis Kameras gibt, mit denen wesentlich komfortabler auf die Kamera zugegriffen werden kann. Dazu später mehr...

www.securtech24.d

Die Benutzeroberfläche im Webbrowser:



Systemmenü im InternetExplorer:

obere Leiste:

Abspielen: zeigt das Kamerabild in Echtzeit. Stop: kein Kamerabild – schwarzer Bildschirm

Bild: Fotoschnappschuss anfertigen

Aufnahme: Video (auf Wunsch mit Ton) auf Festplatte des aktuellen PCs aufzeichnen **Audio:** schaltet das Mikrofon der Kamera ein.

Sprechen: Gegensprechbetrieb >> nur mit zusätzlich an Kamera angeschlossenem Aktivlautsprecher, Kopfhörer, usw. >> an der Seite der Kamera befindet sich eine Buchse mit der Beschriftung Audio. In diese kann der Klinkenstecker (3,5mm) eines Kopfhörers oder eines Aktivlautsprechers eingesteckt werden. Weitere Voraussetzung ist ein an den PC angeschlossenes, funktionierendes Mikrophon.

linke Leiste unterhalb Konfigurationsmenü:



Multikameramodus: Auswahl zur Anzeige von 1 Kamera, 4 Kameras oder 9 Kameras (Konfiguration unter Multi-Device)

Videorate	Schnellst	•
Auflösung	640*480	•
Modus	50 HZ	•

Einstellung von Framerate, Auflösung und Zeilenfrequenz (hiermit kann ein Flackern z.B. bei Licht unter Neonröhren reduziert bzw. beseitigt werden).



Einstellung von Helligkeit, Kontrast und herstellen der Werkseinstellung (Standard).



 Steuerkreuz zum vertikalen und horizontalen Steuern der Kamera.
 Preset Positition setzen: Steuern Sie die Kamera an einen beliebigen Punkt, den Sie als Standardposition festlegen möchten. Drücken Sie dann diese Taste und wählen eine Zahl von 1-15. Der Preset ist gespeichert. Auf diese Art können Sie bis zu 15 Presetposition festlegen.
 Presetposition aufrufen: Drücken Sie den Button und wählen einen der zuvor abgespeicherten Punkte aus. Die Kamera bewegt sich jetzt automatisch an diesen Punkt.

4) vertikales, automatisches, dauerhaftes Schwenken der Kamera.
5) horizontales, automatisches, dauerhaftes Schwenken der Kamera.
6) manuelles Einschalten des internen Schalters. Dieser Schalter wird in vorhergehenden Firmwareversionen nicht angezeigt und wird normalerweise von dem Alarmeingang (s. Kamerarückseite) geschaltet.

Durch diese neue Funktion wird es ermöglicht aus der Ferne elektrische oder elektronische Geräte mit einer max. Spannung von **5 Volt / 500mA** zu schalten. Die Ansteuerung eines Relais ist für Personen mit elektronischen Kenntnissen ebenfalls problemlos möglich.

- 7) Ausschalten der vertikalen Schwenkfunktion aus 4
- 8) Ausschalten der horizontalen Schwenkfunktion aus 5
- 9) manuelles Ausschalten des internen Schalters aus 6

linke Leiste – Konfigurationsmenü:

Live Video	Live Video: zeigt das aktuelle Kamerabild
Multi Geräte	Multi Geräte: Einstellung für Multi-Kamera Anzeige (bis 9 Stück), Firmware-
Netzwerk	und Benutzeroberflächen – Opgräde, Neustart und Wiedernestellung
Audio video	Netzwerk: Einstellungen Netzwerk (IP-Adresse, DYNDNS, usw)
Svstem	Audio Video: Einstellungen für Video und Audio
	System: u.a. Einstellung von Datum, Uhrzeit, Benutzerkonten
Sonstiges	d.

www.securtech24.de

Sonstiges: Einstellungen Bewegungserkennung, FTP, Email

Konfigurationsmenü – Multi-Geräte

▼ Multi Geräte
mehrere Kameras
Upgrade Firmware
zurücksetzen
Neustart

Multi Geräte > mehrere Kameras:

	mehrere Kameras	
Kameras in Ihrem Netzwerk	anonymous(192.168.178.145)	Aktualisieren
Erste Kamera	Diese Kamera	
Zweite Kamera	Keine	
Dritte Kamera	Keine	
Vierte Kamera	Keine	
Fünfte Kamera	Keine	
Sechste Kamera	Keine	
Siebte Kamera	Keine	
Achte Kamera	Keine	
Neunte Kamera	Keine	
Achtung: Wenn Sie auf die Kame	ra vom Internet aus zugreifen möchten, stellen Sie sicher o Port kompatibel ist.	las der Host und der
	Bestätigen Aktualisieren	

Die Kamera verfügt über die Möglichkeit, über die eigene Software bis zu 8 weitere Kameras zu verwalten (= insgesamt 9). Falls Sie also über mehrere Apexis Kameras verfügen, dann brauchen Sie in Zukunft nur noch 1 Kamera aufzurufen und haben dann per Mausklick Zugriff auf alle anderen Kameras.

Damit diese aber auch auf dem Bildschirm dargestellt werden, müssen sie zunächst in der Kamerasoftware eingetragen werden.

Kameras in Ihrem Netzwerk: hier werden alle eingerichtete Apexis Kameras im eigenen Netzwerk aufgelistet.

Erste Kamera: dies ist die Kamera, die derzeit konfiguriert wird.

Zweite Kamera: um eine zweite Kamera einzurichten, klicken Sie auf die blaue Schrift Dritte, Vierte, Fünfte Kamera usw.: wie vor.

www.securtech24.de

Name: tragen Sie hier einen beliebigen Namen für die Kamera ein, wie z.B. Kamera Büro, etc. **Host:** hier tragen Sie die IP der Kamera im Netzwerk ein, sofern diese sich im selben Netzwerk wie die Hauptkamera befindet (z.B. 192.168.178.30). Alternativ können Sie auch eine DDNS Adresse angeben, falls es sich um eine Kamera im Internet handelt (z.B. meier123.dyndns.org)

Http Port: Eintrag für den Port, der für die Kamera konfiguriert wurde.

Benutzername: Eintrag für den konfigurierten Benutzernamen der Kamera (Standard: admin) **Passwort:** Eintrag des Passworts der Kamera (Standard: kein Eintrag)

Klicken Sie im Anschluß auf Hinzuzufügen . Mit Entfernen können Sie die Kamera wieder löschen.

Führen Sie den Vorgang für alle angeschlossenen Kameras durch. Experimentieren Sie mit den Einstellungen, falls Ihre Kameras über mehrere Netzwerke verteilt sind. Tragen Sie in diesem Fall unter Host eine gültige DDNS-Adresse ein, die wiederum auf eine Kamera in einem anderen Netzwerk verzweigt. Beachten Sie, daß Sie bei verzweigten Netzwerken jeweils eine Portweiterleitung einrichten. Im Normalfall – d.h., alle Kameras befinden sich in einem einzigen Netzwerk, würde für den Zugriff von außen über Internet eine einzige Portweiterleitung genügen, die auf eine der Kameras verzweigt. Wir raten jedoch, zumindest 2 der Kameras wie beschrieben einzurichten, da bei Ausfall einer Kamera immer noch über eine andere Kamera auf alle anderen Kameras zugegriffen werden kann.

Multi Geräte> Upgrade Firmware:

Upgrade Firmware			
Upgrade Kamera Firmware	Durchsuchen	Bestätigen	
Upgrade Kamera integrierte Web UI	Durchsuchen	Bestätigen	

Hier kann die Firmware und das Betriebssystem der Kamera erneuert werden, sofern der Hersteller eine neue Firmware herausgebracht hat.

Hier sollte man jedoch nur im Notfall eine neue Software installieren, da bereits bei einem kleinen Fehler die komplette Kamera nicht mehr funktionieren würde.

wichtig: Versuchen Sie auf keinen Fall irgendeine Firmware von Fremdherstellern aus dem Internet zu laden, welche nicht ausdrücklich für dieses Modell bestimmt ist. Die Kamera würde anschließend nicht mehr funktionieren und verliert den Garantieanspruch.

10

www.securtech24.de

Multi Geräte > zurücksetzen:



Hier können die Werkseinstellungen wieder hergestellt werden. Ein Klick auf OK überschreibt sämtliche Einstellungen mit der original Menüeinstellung. Benutzen Sie diese Option nur falls unbedingt notwendig.

Multi Geräte > Neustart:



Ein Klick auf OK führt einen Reset der Kamera aus.

Konfigurationsmenü – Netzwerk:

IP-Konfiguration	36
WLan	ON'
ADSL	NV.
UPnP	
DDNS Service	
WN.Secu	- CA-
	11

Netzwerk > IP-Konfiguration

	IP-Konfiguration	
Beziehen der IP vom DHCP Server		
Http Port	80	
Bestätigen Aktualisieren		

Möglichkeit 1: Dies ist die Standardeinstellung bei Auslieferung. Falls Sie in Ihrem Router DHCP aktiviert haben, dann können Sie hier unter **Beziehen der IP vom DHCP Server** einen Haken setzen. Die Kamera bezieht dann vom Router automatisch eine IP-Adresse. Im eigenen Netzwerk ist das soweit OK, falls Sie zum Starten der Kamera das **IPcamera Tool** benutzen. Das Tool erkennt die aktuelle IP automatisch und zeigt diese an. Ein Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag startet dann die Kamera.

Falls Sie die Kamera auch über das Internet, z.B. über eine DYNDNS Adresse nutzen möchten, empfehlen wir die manuelle Vergabe der IP, da sich die per DHCP vergebene Adresse evtl. ändern kann. Dann stimmen die Einstellungen für die Portweiterleitung nicht mehr und die Kamera wird nicht gefunden.

Unter Http Port kann die Portadresse geändert werden. Wir empfehlen aus

Kompatibilitätsgründen, den Standardport 80 auf 81 abzuändern.

Hinweis: der Aufruf der Kamera im Internetbrowser erfolgt anschließend durch Eingabe der IP-Adresse gefolgt durch einen Doppelpunkt und dem Port.

Beispiel: http://192.168.178.143:81

Klicken Sie zum Abschluß auf Bestätigen.

IP-Konfiguration		
Beziehen der IP vom DHCP Server		
IP Adresse	0.0.0.0	
Subnet Maske	0.0.0.0	
Gateway	0.0.0.0	
DNS Server	0.0.0.0	
Http Port	80	
Bestätigen Aktualisieren		

Möglichkeit 2: Entfernen Sie den Haken bei Obtain IP from DHCP Server für die manuelle Konfiguration der IP-Adresse. Es werden jetzt mehrere Menüpunkte angezeigt:

IP Adresse: tragen Sie hier eine IP-Adresse ein, die sich im Adressbereich des Routers befindet (Beispiel AVM Fritzbox: 192.168.178.1 > mögliche IP Kamera: 192.168.178.30)

Überprüfen Sie aber zuerst, ob die IP noch frei ist. Falls Sie sich mit der Vergabe von IP-Adressen nicht auskennen, lesen Sie die Hilfestellung auf unserer Homepage (s. Link Seite 1)

Subnet Maske: = Subnetzmaske. Diese ist in einem einzelnen geschlossenen Netzwerk meist 255.255.255.0

Gateway: Tragen Sie hier die IP-Adresse des Routers ein (Beispiel Fritzbox: 192.168.178.1) **DNS Server:** Tragen Sie hier die IP-Adresse des Routers ein. **Http Port:** Eingabe eines Ports, z.B. 81.

Klicken Sie zum Abschluß auf Bestätigen.

Hinweis: es gibt noch eine 3. Möglichkeit. Diese wurde aber schon zu Anfang beschrieben: Konfiguration über das IP Camera Tool (s. Seite 3 und 4)

Netzwerk > WLan

WLan		
WLAN Netzwerke	Scannen	
Aktiviere WLan		
SSID	2	
Netzwerk Typ	Infra 👻	
Verschlüsslung	WPA2 Personal (AES) 🔻	
Share Key		
Bestätigen Aktualisieren		

Nachdem Sie die IP-Adresse der Kamera konfiguriert haben, können Sie unter diesem Punkt die Einstellungen für kabelloses Netzwerk (WLAN) konfigurieren, falls erwünscht.

Klicken Sie zunächst einen Haken bei Aktiviere WLan.

Sofern Sie schon Geräte per WLAN in Ihrem Netzwerk in Betrieb haben, verfügen Sie wahrscheinlich bereits über die notwendigen Angaben wie **SSID** (Netzwerkkennung), Verschlüsselungsmethode und Schlüssel. Falls Sie die Angaben nicht kennen, können Sie diese aus dem entsprechenden Menü Ihres Routers entnehmen.

Ein nacheinander ausgeführter 2 maliger Klick auf den **Scannen** listet alle gefundenen WLAN Netzwerke auf. Manchmal sind hier aber auch mehrere Versuche notwendig, bis ein Netzwerk erkannt wird. Dies ist z.B. der Fall, wenn das WLan im Router zwar aktiviert, aber derzeit nicht genutzt wird. Wird auch nach mehreren Versuchen kein WLAN Netzwerk gefunden, überprüfen Sie die Einstellungen des Routers. Ist z.B. eine Option vorhanden, die das Auffinden des WLAN unterbindet, wird es auch von der Kamera nicht gefunden. Deaktivieren Sie in diesem Fall entweder die entsprechende Einstellung im Router oder tragen Sie die notwendigen Daten manuell im Kameramenü ein. Es werden außerdem nur WLAN Netzwerke im 2,4 Ghz Bereich unterstützt ! Wird Ihr WLAN Netzwerk in der Aufstellung angezeigt, genügt ein Klick auf den Eintrag um die Angaben zu übernehmen. Es ist dann lediglich noch der Schlüssel / Passwort unter **Share Key** einzutragen.

Falls Sie noch kein WLAN in Betrieb haben und es aber gerne einrichten möchten, denken Sie sich zuerst einen passenden Namen für Ihr Netzwerk aus **(SSID)**, kontrollieren ob der Router bereits über eine WPA2 **Verschlüsselung** verfügt (derzeit sicherste Methode), und überlegen sich einen möglichst komplizierten Schlüssel / Passwort **(Share Key)** für die Verschlüsselung der Daten.

Das Passwort sollte nicht so einfach zu erraten sein und möglichst aus einer Kombination zwischen Buchstaben, Zahlen und Zeichen bestehen. Groß und Kleinschreibung wird ebenfalls unterschieden (z.B. 1xschlau-MEIer_3689)

Tragen Sie anschließend diese Daten in dem Systemmenü Ihres Routers und Ihrer Kamera ein. Die Daten dürfen nicht voneinander abweichen.

Wenn die Daten eingetragen sind, klicken Sie auf **Bestätigen**. Die Kamera wird jetzt resettet um die Einstellungen zu übernehmen.

Um den Betrieb von LAN auf WLan umzuschalten ziehen Sie einfach das Netzwerkkabel ab. Es kann jetzt eine Weile dauern, bis die Kamera im WLAN eingebunden ist.

Wichtig: Falls die Einstellung des Netzwerks auf automatischer IP-Vergabe steht (DHCP), kann es sein, daß die Kamera eine andere IP zugeteilt bekommt. Nutzen Sie daher erneut das IP-Kamera Tool um die neue IP herauszufinden !

Hinweis: falls Sie keine WLAN Verbindung bekommen, kann dies an der installierten Firmwareversion liegen (s. Firmwareupgrade Seite 6+7)

Netzwerk > ADSL (für Internetverbindung über DSL-Modem)

	A	DSL	
Benutze ADSL Einwahl			
	Bestätigen	Aktualisieren	

Falls Sie Ihre Kamera ohne Router direkt an einem DSL Modem betreiben möchten, hat dieses normalerweise ohne Einwahl mit den von Ihrem Internetanbieter vergebenen Daten keinen Kontakt ins Internet. Falls Sie möchten, daß die Kamera die Verbindung ins Internet selbst herstellt, setzen Sie einen Haken unter **Benutze ADSL Einwahl**. Die Kamera wählt sich jetzt auch nach der 24-stündigen Zwangstrennung Ihres Internet Service Providers wieder automatisch ein.

ADSL			
Benutze ADSL Einwahl			
ADSL Benutzername			
ADSL Passwort			
Bestätigen Aktualisieren			

ADSL Benutzername: Tragen Sie Ihren vom Internetanbieter vergebenen Benutzernamen ein. **ADSL Passwort:** Tragen Sie das vom Internetanbieter vergebene Passwort ein.

Netzwerk > UPnP

	UPnP
Benutze UPnP um Port aufzuzeichnen	
Bestä	tätigen Aktualisieren

ermöglicht die Netzinterne Weiterleitung des Ports. Hier ein Haken setzen, Bestätigen und Aktualisieren klicken.

Netzwerk > DDNS service (für Zugriff aus dem Internet)

	Ph.	Ph	
	DDNS Service		
Hersteller DDNS			
Hersteller-Domain	c8463.cipcam.com		
Third Party DDNS			
DDNS Service	DynDns.org(Benutzerdefiniert) -		
DDNS Benutzername	MEIERSMIEZE		
DDNS Passwort	•••••		
DDNS Host	securtech24.dyndns.org		
DDNS oder Proxy Server			
DDNS oder Proxy Port			
erneutes Update, Ingnoriere alle Fehler	e, Ingnoriere alle Fehler 📃 Nur neustarten wenn Ihr Hostname geblockt wurde		
Proxy Konfiguration wird t	oenötigt zur Verwendung in Cł	iina oder Hong Kong	
Bestätigen Aktualisieren			
	-		

Falls Sie die Kamera auch von unterwegs aufrufen möchten, können hier die notwendigen Daten für die Erreichbarkeit außerhalb des eigenen Netzwerks eingetragen werden. Diese Angaben sind notwendig, damit auch nach einer Internetunterbrechung wie z.B. der täglichen Zwangstrennung durch den Internetanbieter der Bezug zu der eigenen öffentlichen IP-Adresse hergestellt werden kann.

Hintergrund: Außerhalb des eigenen Netzwerks können Sie die Kamera nicht mit der üblichen internen IP-Adresse aufrufen die Ihnen z.B. sonst vom Apexis IP-camera Tool mitgeteilt wird, sondern nur durch Aufruf der öffentlichen IP, mit der sich der Router oder die Kamera gerade im Internet befindet und mit einer entsprechenden Portweiterleitung (= Durchwahl) zur Kamera. Da sich diese öffentliche IP aber spätestens alle 24 Stunden durch eine Zwangstrennung des Internetanbieters ändert, kann über einen DDNS-Service wie z.B. Dyndns eine Weiterleitung aktiviert werden. Hierfür teilt dann entweder die Kamera oder der Router dem DDNS Anbieter die aktuelle öffentliche IP Adresse mit. Durch einrichten eines Accounts mit zugehöriger Internetadresse bei einem dieser Anbieter wird die eigene öffentliche IP ständig mit dieser Internetadresse verknüpft. So kann anschließend durch Aufruf dieser Host Adresse (wie hier z.B. securtech24.dyndns.org), gefolgt von einem Doppelpunkt und der Portadresse (= Durchwahl) der Router bzw. die Kamera ständig erreicht werden.

Die Eintragung dieser Daten erfolgt entweder in diesem Menü der Kamera, oder im Router. Über den Router hat man den Vorteil, daß dieser normalerweise mehrere DDNS-Anbieter vorkonfiguriert hat, oder über die Möglichkeit verfügt einen neuen DDNS-Anbieter manuell anzulegen.

Wir bevorzugen mittlerweile einen deutschen Anbieter für die DDNS Weiterleitung: <u>www.selfhost.de</u>, da dieser die benötigte Weiterleitung kostenlos anbietet. DynDNS verlangt mittlerweile eine Gebühr für diesen Dienst.

Falls sich die Kamera aber ohne Router, d.h. direkt über ein DSL Modem ins Internet einwählen muß, sind diese Angaben im Kameramenü zwingend notwendig: Der Hersteller bietet hier zwar ebenfalls einen eigenen fertig konfigurierten DDNS Dienst an (Manufacturer's Domain) Wir empfehlen jedoch aus Gründen der Geschwindigkeit und

www.securtech24.de

Erreichbarkeit in diesem Fall den Serviceanbieter DYNDNS zu wählen.

DDNS Service: wählen Sie hier DynDns.org

DDNS Benutzername: Tragen Sie hier Ihren DynDNS Nutzernamen ein. **DDNS Passwort:** Tragen Sie hier Ihr DynDNS Passwort ein. **DDNS Host:** Tragen Sie hier den von Ihnen angelegten Hostnamen bei Dyndns ein. Die restlichen Felder lassen Sie leer, sofern Sie keinen Proxy benutzen.

Eine Anleitung für die Einrichtung einer DDNS-Adresse, bzw. grundlegende Erklärungen über eine DDNS-Adresse finden Sie wie auf Seite 1 beschrieben auf unserer Homepage !

Noch ein Hinweis: Falls Sie die Kamera nur ab und zu aus dem Internet aufrufen möchten und keinen DDNS-Zugang möchten, gibt es auf Seite 21 noch eine interessante Altenative: Das MSN-Feature. Über einen einfachen Microsoft Network Messenger läßt sich die aktuelle öffentliche IP Adresse der Kamera abfragen ! Diese Abfrage kann z.B. auch über ein Handy mit installiertem MSN-Messenger erfolgen. So haben Sie jederzeit sofort Zugriff auf die Kamera.

Konfigurationsmenü – Audio Video:

6
· · · ·
25
2

Audio Puffer: audio Pufferspeicher. Diesen Speicher (1 2 3 4 oder 5) können Sie aktivieren, falls das Bild und Video nicht synchron laufen, oder es zu unerwünschten Echo Effekten kommt. **Umkehrung:** Setzen Sie hier einen Haken, falls Sie Ihre Kamera an der Decke montiert haben und das Bild auf dem Kopf steht. Das Bild wird um 180° gedreht.

Spiegeln: stellt das Bild gespiegelt dar.

Zeitstempel: bei Aktivierung werden die Aufzeichnungen mit einem Zeitstempel versehen.

Konfigurationsmenü – System:

Info
Kameraname
Datum&Zeit
Benutzer
Anzeige Einstellungen
Sichern/Wiederherst
Log
MSN-Einstellungen

www.securtech24.de



System > Info

S Kamerastatus		
Kamera ID	00EA21631D61	
Firmware Version	17.22.2.36	
Web UI Version	20.8.2.44	
Name	anonymous	
Alarm Status	Keine	
DDNS Status	cipcam.com Erfolgreich http://c8463.cipcam.com	
UPnP Status	Keine Aktion	
	Aktualisieren	

Kamera ID: zeigt die Geräte ID Nummer

Firmware Version: zeigt die installierte Firmware Version.

Web UI Version: zeigt die Version des im Kameramodul installierten Betriebssystems.

Name: zeigt die aktuelle Bezeichnung der Kamera

Alarm Status: zeigt an, ob und welche Alarmfunktionen aktiviert sind.

DDNS Status: zeigt den aktuellen Status der DDNS Verbindung falls aktiviert.

UPnP Status: zeigt an, ob das Portmapping korrekt funktioniert. Succeed = Erfolg (OK)

System > Kamera Name

	Kameranan	ne
Name	Kamera 1	
	Bestätigen Al	ktualisieren

Name: hier kann der Kamera eine Bezeichnung vergeben werden (z.B. Kamera Büro). Ein Klick auf **Bestätigen** speichert den Namen ab.

System > Datum&Zeit

Datum&Zeit		
Kamera Uhrzeit Montag, 14. November 2011 21:56:01		
Kamera Uhr Zeitzone	(GMT) Greenwich mean time; London, Lisbon, Casablan 👻	
Sync mit NTP Server		
Ntp Server	time.nist.gov 👻	
Sync mit PC Zeit		
Bestätigen Aktualisieren		

Hier werden die Einstellungen für Datum und Uhrzeit vorgenommen. Diese Daten werden entweder automatisch aus dem Internet bezogen, oder mit dem PC abgeglichen.

Kamera Uhrzeit: zeigt aktuelles Datum und Uhrzeit

Kamera Uhr Zeitzone: Auswahl der Zeitzone für den automatischen Abgleich mit aus dem Internet. Wählen Sie hier GMT +01:00 für die Zeitzone Deutschland.

Sync mit NTP Server: setzen Sie hier einen Haken, wenn die Kamera die Daten automatisch aus dem Intenet beziehen soll.

Ntp Server: wählen Sie einen Zeitserver aus. Wir nutzen den Server time.nist.gov

Sync mit PC Zeit: synchronisiert mit der PC Uhrzeit. Wählen Sie diese Option, falls Ihre Kamera die Uhrzeit mit dem PC abgleichen soll.

Ein Klick auf **Bestätigen** speichert die Einstellungen



System > Benutzer

	Benutzer				
Benutzername			Passwort		Gruppe
admin					Administrator 💌
apexCMsystem			•••••		Administrator 💌
meinName			······Passwort		Administrator 💌
					Betrachter 💌
					Betrachter 💌
					Betrachter 💌
					Betrachter 💌
					Betrachter 💌
	Bestätigen Aktualisieren				

In diesem Fenster werden die Benutzerkonten angelegt.

Unter **Benutzername** tragen Sie unten einen selbst gewählten Benutzernamen ein und daneben unter **Passwort** tragen Sie ein selbs gewähltes Passwort ein. Achten Sie auf korrekte Schreibweise und schreiben Sie sich den Benutzernamen und das Passwort auf, da Sie ansonsten die Kamera selbst nicht mehr erreichen können... Groß- und Kleinschreibung beachten ! Vergeben Sie für die weiteren Benutzerkonten unter **Benutzernamen** einen beliebigen Namen (z.B. Herr_Müller) und vergeben Sie unter **Passwort** ein speziell für diesen Nutzer oder Nutzergruppe zugeschnittenes Passwort. Teilen Sie den Personen, die Zugriff auf die Kamera haben sollen auch nur diesen Nutzernamen und dieses eine Passwort mit. Unter **Gruppe** können Sie festlegen, ob dieser Nutzer Zugriffsrechte als einfacher **Betrachter, Benutzer** (Bediener mit etwas mehr Zugriffsrecht) oder als **Administrator** mit vollem Zugriffsrecht haben soll.

Ein Klick auf Bestätigen speichert die Eingaben...

System > Anzeige Einstellungen

	Anzeige Einstellungen		
Anzeige-Modus	Nicht angeschlossene Netzwerk aus	•	
Bestätigen Aktualisieren			
L		A DECEMBER OF STREET	

Diese Eingabe ist nur für das blaue Blinklicht der Kamera zuständig: **Anzeige Modus:**

- Nicht angeschlossenes Netzwerk aus >> Blinkt wenn eine Netzwerkverbindung besteht, aus wenn keine Verbindung.
- Nicht angeschlossenes Netzwerk mit mehr slow Frequenz >> Blinkt bei Netzwerkverbindung, blinkt langsam wenn keine Verbindung
- Erloschen >> Blinklicht ständig aus.(empfohlen)

System > Sichern / Wiederherst.

Sichern/Wiederherst Einstellungen		
Backup	Bestätigen	
Wiederherstellen	Durchsuchen Bestätigen	

In diesem Menü können sämliche Kameraeinstellungen gesichert oder wieder hergestellt werden. **Backup:** Sichern der Einstellungen. Ein Klick auf Submit öffnet ein Fenster in welchem Sie den Speicherort der Datei **Params.bin** festlegen können.

Wiederherstellen: Wiederherstellung der gespeicherten Einstellungen. Klicken Sie auf Durchsuchen um die Datei Params.bin zu suchen.

System > Log

			Log				
						_	
Tue, Tue,	2011-06-28	22:44:30	admin admin	192.168.178.11 192.168.178.11	access	^	
,							
							1000
							OV
							1.1.2
							~V
							2
							100
			Refresh				
							1

zeigt ein Logbuch der Kamera mit Datum und Uhrzeit des letzten Zugriffs.

System > MSN Einstellungen

	MSN-Einstellungen	
Benutzername		
Passwort		
MSN Freund einstellen		
	Bestätigen Aktualisieren	

Dies ist ein interessantes Feature Ihrer Apexis Kamera. Das MSN Modul erlaubt es die derzeit aktuelle IP, mit der die Kamera oder der Router online ist jederzeit von unterwegs mit per Microsoft MSN-Messenger abzufragen ! Dies ermöglicht dann den direkten Zugriff auf die Kamera ohne Dyndns Adresse.

Beispiel: Die Kamera teilt Ihnen die IP 84.168.29.222 über den MSN Messenger mit, der für die Kamera eingerichtet Port ist 81. Sie erreichen die Kamera dann mit folgendem Link: http://84.168.29.222:81

Vorgehensweise: Sollten Sie bereits mit dem MSN Messenger (jetzt Windows Live Messenger) vertraut sein, richten Sie zunächst ein MSN-Konto für die Kamera ein.

Weitere Informationen über die Einrichtung finden Sie im Internet. Download Messenger unter: http://messenger.live.de/

Tragen Sie anschließend den Benutzernamen und das Kennwort in den entsprechenden Feldern des Kameramenüs ein.

Tragen Sie dann unter MSN Freund einstellen Ihren eigenen Account ein (sofern vorhanden, ansonsten einen zweiten Account für Ihren Rechner oder Handy einrichten).

Beispiel:

MSN Settings		
User	apexis_tech@hotmail.com	
Password	(h)	
	huanghe31@hotmail.com	
and a series	20	

Klicken Sie auf Bestätigen.

Zur Kontrolle klicken Sie jetzt in der linken Leiste auf System > Info. Unter MSN Status sollte jetzt "erfolgreich" stehen.

Um die aktuelle IP übermittelt zu bekommen rufen Sie jetzt in Ihrem MSN Messenger den neu eingerichten Zugang der Kamera auf.



Schreiben Sie jetzt im Nachrichtenfeld: url? Drücken Sie die Enter-Taste.

Es erscheint augenblicklich die Rückantwort mit IP-Adresse:

我 12:39:07 wrl? apexis_tech@hotmail.com 12:39:08 http://121.37.35.96:213 I		8	
		点此添加昵称 apexis_tech@hotmail.c 点此添加备注	or
	发送	■索取名,	+ 2V
P-Adresse ist die Kamera derzeit erreid	chbar.	20	X.e

Unter dieser IP-Adresse ist die Kamera derzeit erreichbar.

why set

Konfigurationsmenü – Sonstiges

Mail Service	1
Ftp Service	2
Alarm	0
Speicherpfad	
	1

Sonstiges > Mail Service:

	Mail Service
Sender	
Empfänger 1	
Empfänger 2	
Empfänger 3	
Empfänger 4	
SMTP Server	
SMTP Port	25
TLS Protokoll	Keine -
	Gmail unterstützt TLS nur auf Port 465 und STARTTLS nur auf Port 25/587
Authentifizierung	
SMTP Benutzername	
SMTP Passwort	
	Test Bitte erst bestätigen und anschließend testen.
IP per E-Mail	
Best	ätigen Aktualisieren

Falls Sie bei einer Bewegungserkennung per Email benachrichtigt werden und Bildschnappschüsse empfangen möchten, können Sie hier die erforderlichen Daten zu Ihrem Mailserver eintragen.

Sender: tragen Sie hier die Email-Adresse ein, von der aus die Emails versendet werden sollen. Legen Sie entweder bei einem Anbieter wie GMX oder web.de eine komplett neue Email-Adresse an oder übernehmen Sie die Email-Adresse und weiter unten die Einstellungen für SMTP-Server und SMTP-Port aus Ihrem Email-Programm

Receiver 1-4: tragen Sie hier die Email-Adresse(n) ein, die bei einer Bewegungserkennung benachrichtigt werden sollen.

SMTP Server: tragen Sie hier den SMTP-Server der Absender-Mail Adresse ein.

SMTP-Port: Port des SMTP-Servers der Absender Mail-Adresse.

Transport Layer Security Protocol: Falls Ihr Email-Server das Sicherheitsprotokoll TLS oder STARTTLS unterstützt, können Sie dieses hier auswählen. None = kein Sicherheitsprotokoll. **Authentifizierung:** Falls Ihr Mail-Server eine Authentication benötigt, klicken Sie dieses Feld an. Tragen Sie anschließend Ihren SMTP Benutzernamen und Ihr SMTP Passwort ein.

Test: mit dieser Funktion senden Sie eine Testmail an die angegebenen Adressen.

IP per E-Mail: wenn Sie dieses Feld aktivieren, wird den eingetragenen Email-Empfängern Ihre aktuelle, öffentliche IP Adresse mitgeteilt. Dies ist eine Alternative zu einem Dyndns Account. Statt einer DYNDNS Adresse können Sie bei einer Fernabfrage die mitgeteilte IP, gefolgt durch einen Doppelpunkt und des eingerichteten Ports (Kamera und Router) in Ihrem Internetbrowser eintragen und so die Kamera von außen erreichen.

Ein Klick auf Bestätigen speichert die Einstellungen.

Sonstiges > FTP Service

		Ftp Service
FTP Server		
FTP Port		21
FTP Benutzername		
FTP Passwort		
FTP Upload Ordner		
FTP Modus		PORT -
		Test Bitte erst bestätigen und anschließend testen.
Bild jetzt hochladen		
	Bestä	itigen Aktualisieren

Falls Sie über einen FTP Server oder einen FTP Service Account verfügen, können Sie sich bei einer Bewegungserkennung Fotoschnappschüsse auf den FTP Server laden lassen. Tragen Sie hierfür Ihre Daten in die Eingabefelder dieses Fensters.

Sonstiges > Alarm Service Settings:

	Alarm
Bewegungserkennung aktiviert	
Alarm Eingang aktiviert	
Alarm auf den Klang	
Öffnen Sie das Video Alarm	
Bestá	itigen Aktualisieren

Dies ist die Alarm Schaltzentrale der Kamera. Setzen Sie einen Haken, je nachdem welche Alarm Features Sie benötigen.

Bewegungserkennung aktiviert = Bewegungserkennung Alarm-Eingang aktiviert = Alarm Sensor Kontakt Alarm auf den Klang = Signalton bei Alarm einschalten. Öffnen Sie das Video Alarm = Aufzeichnung bei Alarm starten.

Angenommen, Sie haben alle Felder aktiviert, sieht das Fenster für die Einstellungen folgendermaßen aus:

	Alarm		
Bewegungserkennung aktiviert			
Bewegungserkennung Empfindlichkeit	5 🔻		
Alarm Eingang aktiviert			
Triger Level	Niedrig 👻		
IO Linkage bei Alarm			
Output Level	Niedrig 👻		
Sende EMail bei Alarm			
Bild hochladen bei Alarm			
Interval zum hochladen eines Bildes (in Sekunden)	0		
Zeitplan			
Tag 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Son Mon Die Mit Don Fre Fre <td>8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23</td>	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23		
Sam			
Alarm auf den Klang			
Öffnen Sie das Video Alarm			
Bestä	itigen Aktualisieren		

Bewegungserkennung Empfindlichkeit: stellen Sie hier die Empfindlichkeit der

Bewegungserkennung der Kamera ein. Hier gibt es keinen Richtwert – bitte ausprobieren. Eine geringe Empfindlichkeit reagiert nur auf schnelle Bewegungen von großen Objekten. Eine hohe Empfindlichkeit löst u.U. einige Fehlalarme aus, da auch geringe Bewegungen erkannt werden. **Trigger Level: Auslöser:** hier gibt es zwei Möglichkeiten, die im direkten Zusammenspiel mit dem Alarm-Ausgang stehen:

Niedrig: ist der externe Schalter ausgeschaltet, schaltet der externe Alarm-Ausgang bzw. der Schalter Pin1 / Pin2 ein.

Hoch: ist der externe Schalter eingeschaltet, schaltet der Schalter Pin 1 / Pin 2 auf aus (kein Kontakt)



Output Level: Alarm-Ausgang: auch hier gibt es wie bei Trigger Level zwei verschiedene Möglichkeiten:

Niedrig: Die I/0 Pins reagieren wie ein Schalter, der ausgeschaltet wird. **Hoch:** Die I/0 Pins reagieren wie ein Schalter, der eingeschaltet wird.

Intervall zum Hochladen eines Bildes: Steuert den Zeitabstand in Sekunden für den Upload der Kameraschnappschüsse. Gilt so lange, wie eine Bewegung registriert wird. Angenommen, jemand bewegt sich für 10 Sekunden vor der Kamera und der eingetragene Wert ist 5 Sekunden. Es werden dann nur zwei Bilder im Abstand von 5 Sekunden auf den FTP-Server übertragen. **Zeitplan:** Eingabemaske für Zeitsteuerung (=> Sun = Sonntag, Mon = Montag, Tue = Dienstag, Wed = Mittwoch, Thu = Donnerstag, Fri = Freitag, Sat = Samstag)

Angenommen die Kamera befindet sich in einem Geschäftsraum eines Hotels, der rund um die Uhr geöffnet ist. Außer Samstags ab 20:00 Uhr bist Sonntags den ganzen Tag und Mittwochs ab 17:00 Uhr bis 5:00 Uhr am Donnerstag. Daher soll nur in diesem Zeitraum das Geschäft auf Bewegung überwacht werden. Dann sieht der Zeitplan folgendermaßen aus:



Ein Klick auf Bestätigen speichert die Einstellungen ab.

Sonstiges – Speicherpfad

Speicherpfad			
Aufnahme Pfad	C:\temp	Durchsuchen	
Alarm Aufnahmepfad	C:\temp	Durchsuchen	

Hier legen Sie die Pfadangaben der Ordner für das Abspeichern der Aufzeichnungen fest.

Aufnahme Pfad: Pfad für manuelle Aufzeichnung **Alarm Aufnahme Pfad:** Pfad für automatische Aufzeichnung bei Alarm.

Aufruf der Kamera über Server Push Modus:



Der Server Push Mode benötigt gegenüber dem ActiveX Mode nicht zwangsläufig den Microsoft Internetexplorer. Die Kamera läßt sich quasi mit jedem beliebigen Browser aufrufen (Firefox, Opera, Safari, Google, usw.).

Jedoch gibt es Einschränkungen:

- keine Wiedergabe und Aufzeichnung von Audio
- www.securtech24.dt keine Aufzeichnung Video (nur Bildschnappschüsse)
- ➡ keine Multibild Anzeige möglich.

www.securtech

Aufruf der Kamera über den VLC Modus:



Den kostenlosen VLC Player dürfte (fast) jeder kennen. Der Player spielt so gut wie jedes Medienformat ohne zusätzliche Installation eines Codec-Paketes ab und ist für verschiedene Betriebssysteme erhältlich.

Während der Installation hat man die Option das Mozilla Plugin zu installieren. Über dieses Plugin können Mediainhalte aus dem Internet zum Beispiel über den Firefox Browser wiedergegeben werden.

Ist dieses Plugin installiert, haben Sie die Möglichkeit die Kamera auch über den VLC Modus wiederzugeben. Die Oberfläche unterscheidet sich zwar nicht von der des Server Push Modus, jedoch gibt es zwei Vorteile: Die Übertragung von Ton ist möglich und ein Doppelklick auf das Kamerabild öffnet die Vollbilddarstellung !

27



Aufruf der Kamera mit einem internetfähigen Handy:

Im Modus für Handys ist die Anzeige auf das Wesentliche beschränkt. Außer der Darstellung des aktuellen Kamerabildes existieren nur die Schaltflächen zum ändern der Auflösung, Bildfrequenz, Helligkeit und Kontrast, spiegelverkehrte und vertauschte Darstellung von oben und unten, sowie der Möglichkeit Fotoschnappschüsse zu speichern.

Für JAVA2.0 basierende Handys oder PDA besteht zusätzlich die Möglichkeit, das auf CD beiliegende Programm zu nutzen (s. Fotos).



Alias			٦Ê	
Comoro ID Addroso				
Camera IP Address	OF DDINS			
192.168.1.125				
Port				
80			μ.	
User				
admin			C	
Password			-87	
ОК	A 4	Menu		
	_	6.2		

www.securtech24.de

Besitzer eines Iphone werden sich über die App **Apexis IP control** freuen, welche im Apple App Store zu finden ist, wenn man den Suchbegriff Apexis eingibt. Diese App kostet 3,99 Eur, ist aber unserer Meinung nach jeden Cent davon wert. Mit dieser App können gleich mehrere Kameras gleichzeitig verwaltet werden. Die App bietet einige zusätzliche Features, die über die normale Software nicht erreichbar sind, wie z.B. digitaler Zoom, sowie die manuelle Steuerung der Kamerarelais der Alarmausgänge. Hiermit sind quasi alle erdenklichen Sachen zu realisieren, wie z.B. ein- und ausschalten von Licht oder sonstigen elektrischen und elektronischen Gegenständen.



Der Hersteller stellt auf seiner Downloadseite eine kurze englische Beschreibung als Download zur Verfügung: <u>http://www.apexis.com.cn/Uploadfiles/20120114113410914.pdf</u>

www.securter 29

Für die Besitzer eines Android Handys gibt es ebenfalls eine passende App: Tinycam Monitor. Diese App wurde von uns noch nicht getestet, scheint aber ähnliche Funktionen zu haben wie die Iphone App.

Auch hier stellt der Hersteller eine kurze Beschreibung ins Internet: <u>http://www.apexis.com.cn/Uploadfiles/20120114113252571.pdf</u>

Sonstige, undokumentierte Funktionen:

Für interessierte Nutzer oder Programmierer einer Homepage sind die folgenden Features evtl. interessant:

1) Darstellung des Kamerabildes (Live-Video) als gesonderter Frame:

Ruft man die Kamera mit der Endung live.html auf (z.B. http://192.168.178.142/live.htm), wird das Kamerabild ohne Rahmen oder Benutzeroberfläche in jedem Browser dargestellt. Dies läßt sich besonders gut in Verbindung mit einer Hompage nutzen. So kann das Bild in einem eigenen Frame auf der Homepage dargestellt werden.

Ansonsten läßt sich auf diese Weise natürlich auch eine eigene html-Seite mit Darstellung und Beschriftung mehrerer Kameras spielend leicht realisieren.

2) Aufruf der Kamera als Foto-Schnappschuß:

Wird die Kamera mit der Endung snapshot.cgi aufgerufen, wird augenblicklich ein Fotoschnappschuss der Kamera dargestellt. Mit etwas Programmieraufwand kann diese Funktion ebenfalls in eine Homepage implementiert werden, oder so genutzt werden, daß in einem gewissen Abstand Fotoschnappschüsse in einen Ordner abgespeichert werden.

Das Programm Apexis IPcam Client

Dieses Programm ist eine Alternative zu der Browserbasierten Abfrage einer Apexis IP-Kamera. Es ermöglicht die komfortable Verwaltung von bis zu 64 IP-Kameras in einem geschlossenen Netzwerk und über Internet. Die Menüsprache dieses Programms ist in englisch. Da das Programm aber spätestens nach dem Einrichten der Kameras fast nur mit grafischen Symbolen gesteuert werden kann, ist die Bedienung auch ohne große Englischkenntnisse problemlos möglich !

Das Programm befindet sich auch auf der beiliegenden CD. Aber da dieses Programm ständig weiterentwickelt wird und in einer neuen Versionsnummer mit Verbesserungen erscheint, empfehlen wir Ihnen den Download des Programms von der Herstellerseite:

http://www.apexis.com.cn/en/download.html

Die von uns genutzte Version ist die Versionsnummer 1.2.0.21 http://www.apexis.com.cn/Uploadfiles/20120103151846546.rar

Info: die nachfolgende Beschreibung hat Gültigkeit für alle Apexis Kameras – auch steuerbare Kameras (PTZ)

Achtung: der Standardzugang des Programms vor der Konfiguration lautet user: admin, password: admin

www.securtech24.de

Bedienelemente für verschiedene steuerbare Kameras (PTZ) von diesem Hersteller:

 Set Preset: Preset Position setzen. Wählen Sie zunächst eine Presetposition 1-9 unter dem Steuerkreuz aus und klicken anschließend auf den Preset Button.
 Use Preset: die programmierte Presetposition aufrufen. Wählen Sie

zunächst eine Position (1-9) und klicken anschließend diesen Button. 3: Zoom - / Zoom + 4: Iris - / Iris +

5: Fokus - / Fokus +

Kamera Verbindung ein / aus Lautsprecher, Microphon

neue Kamera hinzufügen

es erscheint folgende Abfrage:

Add Device	×
• MJPEG	
⊂ H264	
Ok	Cancel
19	

wählen Sie hier bei den meisten Apexis Kameras MJPEG und klicken auf OK

www.securtech24.de

es erscheint das folgende Fenster:

Register Basic Info:

MJPEG Add Device	
Basic Info Device Params Alarm Cruise Record Additional Info	
Device Name Search(S)	
IP Address	
Port 80	
View Account	
View Password	
 ✓ Support PTZ ✓ Support Audio ☐ Flip Image ☐ Mirror Horizontal 	
0k (<u>0</u>) Cancel (<u>C</u>)]

Device Name: vergeben Sie einen beliebigen Kamera Namen (z.B. Kamera Büro) **IP Address:** tragen Sie hier die IP-Adresse der Kamera ein. Es ist sinnvoll, wenn Sie in der Benutzeroberfläche der Kamera DHCP unter den Netzwerkeinstellungen deaktivieren und die IP-Adresse manuell eingeben – wie zuvor beschrieben. Diese Adresse tragen Sie hier ein. Alternativ klicken Sie auf den Button **Search**. Es öffnet sich ein ähnliches Fenster wie unter dem Apexis IP camera Tool, welches alle im Netzwerk befindlichen Kameras listet. Ein Klick übernimmt die Kameraeinstellungen.

Port: tragen Sie hier den Port der gewünschten Kamera ein.

View Account: tragen Sie hier den Benutzernamen der Kamera ein (standard: admin) **View Password:** tragen Sie hier das Benutzerpasswort ein (standard: leer – kein Eintrag) **Support PTZ:** setzen Sie hier einen Haken, falls Sie eine steuerbare Kamera besitzen wie z.B. die J011.

Support Audio: setzen Sie hier einen Haken, falls Ihre Kamera Audioübertragung unterstützt. **Flip Image:** setzen Sie hier einen Haken, falls Ihre Kamera an der Decke kopfüber montiert ist. Das Kamerabild wird um 180° gedreht.

Mirror Horizontal: setzen Sie hier einen Haken, wenn das Bild gespiegelt dargestellt werden soll.

Hinweis: Die Eintragung der Routeradresse ist in diesem Programm normalerweise nicht erforderlich, da die Abfrage direkt an die Einstellungen der Kamerabenutzeroberfläche erfolgt. Ansonsten können diese Angaben auch später noch abgeändert werden. Siehe weiter unten **das Kontexmenü.**

www.securtech24.de

Regis	ster Device I	Params:		
	Basic Info Resoluti	Device Params on 640*480	Alarm	Resolution: Einstellung der gewünschten Auflösung Frequenzy: Einstellung der Netzfrequenz des Stromnetzes. Obwohl in Deutschland 50Hz
	Frequenc	y 50HZ		experimentieren Sie mit den Einstellungen, falls das Kamerabild flackert.
Regis	ster Alarm:	e ^{CC}		Sect
	Basic Info	Device Params	, Alarm	Cri Motion Alarm: Bewegungserkennung
	🗹 Moit	on Alarm		Input Alarm: I/O Alarm.
	🗹 Inpu	t Alarm		

Hier werden nur die Schalter gesetzt, bzw. die Funktionen aktiviert oder deaktiviert. Alle weiteren Einstellungen z.B. zur Empfindlichkeit werden aus der Kamera ausgelesen.

Register Cruise:

m

Cruise List		
Number	Name	
Add	Modify	Delete

Cruise List:

für verschiedene steuerbare APEXIS Kameras ist es möglich Preset Positionen (= programmierte Kamerapositionen) zu programmieren. Mit einem Klick auf **Add** haben Sie die Möglichkeit aus diesen Preset Positionen zusammenhängende Routen zu programmieren, die vom Programm abgefahren werden.

ld Cruise	2		x
Name	Cruise1		
Number	Preset	Pause Time(sec)	
1	1	1	
Add	Modify	Delete	
	ſ	0k Cancel	

Add Cruise:

vergeben Sie der Route zunächst im Feld Name eine eindeutige Bezeichnung – wie z.B. Route 1. Klicken Sie anschließend auch in diesem Fenster auf Add.

www.securtech24.de

Add Preset		Add Preset:
Preset		auswählen.
licset		Im Feld Pause wählen Sie eine Zeitspanne in Sekunden wie lange die Kamera auf der
Pause	1	angegebenen Preset Position verweilen soll, bis sie
	Cancel	Klicken Sie anschließend auf OK. Cancel bricht die Aktion ab.
Cruise List		
Number 1	Name Cruise1	In der Cruise List werden die programmierten Routen anschließend angezeigt und können durch einen Doppelklick gestartet werden.
Add	Modify Delete	-22A.
Register Record	JACO	
MJPEG IP-CAM1 Devic	e Settings	
Basic Info Dev	vice Params Alarm Cruise Reco	d Additional Info
 Enable Re All th 	cord e time record	
C Specif	ied period of time record	Finish Time
Week		rinish line
		S
		OK.
	Add Modify	Delete

Hier haben Sie die Möglichkeit eine Aufzeichnung zu starten. Ein Klick auf **Enable Record** aktiviert die Aufzeichnungsfunktion, bzw. nach erneutem Klick auf **OK**.

Jedoch haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob Sie eine ständig andauernde Aufzeichnung wünschen (All the time record) oder eine Aufzeichnung nach Zeitplan (Specified period of time record).

Um einen Zeitplan zu erstellen markieren Sie **Specified period of time record** und klicken anschließend auf **Add**.

Add				×
_ \eek-			~~	
	🔝 Monday	🔝 Tuesday	🔣 Wednesday	
	🔝 Thursday	💽 Friday	🔝 Saturday	
	🔝 Sunday	Select All	<u>Clear All</u>	
_ Time-				
	Start Time	00:00:59	•	
	Finish Time	23:59:59	<u>•</u>	
	Ok		Cancel	

Unter **Week** (Woche) wählen Sie den Wochentag aus, an dem die Aufzeichnung stattfinden soll. Monday = Montag, Tuesday = Dienstag, Wednesday = Mittwoch, Thursday = Donnerstag, Friday = Freitag, Saturday = Samstag, Sunday = Sonntag

Hier sind mehrere Tage gleichzeitig möglich.

Unter Start Time wählen Sie die Startzeit aus, an der die Aufzeichnung beginnen soll, unter Finish Time wählen Sie die Endzeit aus, an der die Aufzeichnung enden soll.

Register Additional Info:

М	JPEG IP-CAM1 Devic	e Settings	
	Basic Info Dev	vice Params Alarm Cruise Record Additiona	Hier haben Sie die Möglichkeit Informationen über den Benutzer einzugeben (nicht erforderlich)
	Full Name		
	Phone		
	Address		
	Memo		

In allen Registern übernimmt ein Klick auf **OK** die Angaben, ein Klick auf **Cancel** bricht die Aktion ab.

www.securtech24.de

Das Kontexmenü:

wenn die Kamera über die vorhergehenden Menüs fertig eigerichtet ist, haben Sie über ein Kontexmenü über einen Rechtsklick auf das Bild der Kamera schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.

Hinweis: ein Doppelklick in das entsprechende Kamerabild vergrößert es zum Vollbild. Ein erneuter Doppelklick zeigt wieder die normale Fensterdarstellung.

	- and - It-	Connect: Kamera aktivieren Disconnect: Kamera deaktivieren
	Connect	Capture: Kameraschnappschuss aufnehmen. Stop Alarm: Alarm ausschalten, falls dieser z.B. mit einer
. 60	Disconnect	Sirene verbunden ist und der Alarm durch einen
	Capture	Bewegungssensor ausgelöst wurde. Device Settings: hier erreichen Sie die Einstellungen der
Device	Stop Alarm	Kamera wie zuvor beschrieben. Advanced Settings: Einstellung von Kameraname, Ftp-
	Device Settings	Service, Mail-Service, IP-Adresse Router, etc.
	Advanced Settings	20 20

Kontexmenü > Advanced Settings:

Register Alias:

UPEG Advanced Settings Alias Date&Time Ftp Service Ma	vergeben Sie der Kamera hier eine eindeutige Bezeichnung wie z.B. Kamera Büro 1 Service Basic Network D
Alias	and Se

Register Date & Time:

Alias Date&Time Ftp Service Mail Service Basic Network DDNS Service System Tool Device Clock Time 2011-11-16 19:17:39 Device Clock Timezone (GMT) Greenwich mean time; London, Lisbon, Casabland Sync with NTP Server Ntp Server time.nist.gov Sync with PC Time

stellen Sie hier Datum und Uhrzeit ein.

www.securtech24.de

Device Clock Time: derzeit eingestellte Uhrzeit im Programm

Device Clock Timezone: wählen Sie hier die passende Zeitzone aus (für Deutschland nennt sich die Zeitzone ((GMT +01:00) Brussels, Paris, Berlin, Rome, Madrid, Stockholm, Beograd, Praha **Sync with NTP Server:** Falls Sie überwiegend Verbindung zum Internet haben, können Sie durch setzen eines Haken die Uhrzeit mit einem Zeitserver abgleichen.

Ntp Server: wählen Sie hier einen Zeitserver aus. Grundeinstellung time.nist.gov ist OK ! **Sync with PC Time:** alternativ können Sie hier die Uhrzeit auch mit dem PC abgleichen.

Register FTP-Service:

Date&TimeFtp Service Mail Service Basic M FTP Server FTP Port 0 FTP User FTP Password FTP Upload Folder	DDNSwie schon weiter oben in der Beschreibung des Kameramenüs beschrieben können Sie auch hier im Programm Apexis IPcam Client einen FTP-Server für den Upload von Schnappschüssen festlegen. Die Felder entsprechen den Feldern im Kameramenü.
FTP Mode PORT	Test
Register Mail-Service: Alias Date&Time Ftp Service Mail Service Basic N	etwork DDNS Service Sys
Sender Receiver 1	des Kameramenüs können auch
Receiver 2	Service eingetragen werden. Die Felder entsprechen den Feldern des
Receiver 4	Kameramenüs.
SMIP Port 0	
Need Authentication Te Report Internet IP by T	<u>ist</u>

Register Basic Network:

wenn die vorhergehende Anleitung Schritt für Schritt befolgt wurde, sollten hier jetzt die notwendigen Angaben zum Netzwerk und der Kamera IP-Adresse bereits eingetragen sein.

otain I	P from DHCP 🗌									
	IP Addr									
	Subnet Mask									
	Gateway DNS Server				Regi	ster [DNS	-Servi	ce:	
– Manuf										
Ma	acturer's DDNS— nufacturer's Dom	nain c846	3.cipcam.com	1.						
Ma Third	acturer's DDNS- nufacturer's Dom Party DDNS	nain c846	3. сірсат. сол	l						
Ma - Third	acturer's DDNS— nufacturer's Dom Party DDNS— DDNS Serv	nain c846 nice DynD:	3. cipcam. com	1 15)						
Ma - Third	acturer's DDNS— nufacturer's Dom Party DDNS— DDNS Serv DDNS U	nain c846 /ice DynD: Jser	3. cipcam. con 15. org (dyndr	ı ıs)						
Ma - Third	acturer's DDNS- nufacturer's Dom Party DDNS- DDNS Serv DDNS U DDNS Passw	nain c846 vice DynD: Jser vord	3. cipcam. con 15. org (dyndr	1 15)						
Ma - Third	acturer's DDNS nufacturer's Dom Party DDNS DDNS Serv DDNS U DDNS Passw	nain C846 rice DynD: Jser vord Iost	3. cipcam. con 15. org (dyndr	ı ıs)						
Ma - Third D	acturer's DDNS nufacturer's Dom Party DDNS DDNS Serv DDNS L DDNS Passw DDNS F DDNS F	nain C846 vice DynD Jser vord Host	3. cipcam. con 1s. org (dyndr	ι ιs)						

SecurTech24 – Handbuch IP-Kamera APEXIS J802 deutsch

In diesem Register haben Sie die Möglichkeit einen DDNS-Service für die Abfrage aus dem Internet einzurichten. Die Beschreibung entspricht der vorhergehenden Beschreibung aus der Kamerabenutzeroberfläche.

Register Systemtool:

Alias	Date&Time Ftp	Service Mail	Service Basic	Network DDNS	Service	System Too	1
(Reboot						

Hier haben Sie durch einen Klick auf Reboot die Möglichkeit, die Kamera zu resetten.

39

Schaltflächen im Kamerabild:

1: Kameraschnappschuss erstellen 2: Alarm Notify: fängt an zu blinken, wenn die Kamera einen Alarm registriert. 3: Record: Aufzeichnungsoptionen

Schaltflächen im Kamerabild > Record:

Stop Record: hält die Aufzeichnung an Record has been: startet die Aufzeichnung Plan Record: startet Aufzeichnung nach Zeitplan Settings: Einstellungen für den Zeitplan

Die unteren Schaltflächen der Programmoberfläche:

1: zeigt eine Auswahl an, ob die Programmoberfläche im Bereich der Kameraanzeige 1 Kamera, 4, 9, 16, 32 oder 64 Kameras anzeigen soll. Bei nur einer vorhandenen Kamera wird das Kamerabild über die gesamte Oberfläche dargestellt.

2: schaltet die Programmoberfläche in den Vollbildmodus – ein Doppelklick in die Oberfläche schaltet die Oberfläche wieder in den Fenstermodus.

3 und 4: blättert die Seitendarstellung der Kameras jeweils eine Seite zurück oder vor.

1: System settings: öffnet die Systemeinstellungen (s. unten)

2 + 3: show map + set map: Das Programm beinhaltet einen einfachen Map-Editor (Karten-Editor), der es ermöglicht zwischen verschiedenen Kameras über eine Karte mit Kamerasymbolen zu navigieren. Eine durchaus praktische Sache, wenn Sie über mehrere Kameras verfügen. Beispiel weiter unten.

4: Search Log: Logbuch mit Suchfunktion nach Datums Zeitraum. Jeder Besucher der über die entsprechende Berechtigung für den Kamerazugang verfügt wird in diesem Logbuch gelistet.

System Settings:

		· / / /
	Basic Settings	Basic Settings: Einstellung von Datenpfad für
Y	User Settings	Schnappschüsse und Videoaufzeichnung, Autostart, Alarm Aufzeichnungsdauer, usw.
	Device List	User Settings: Benutzerverwaltung. Hier können verschiedene Nutzer für die Programmoberfläche incl.
	Search File	Passwort angelegt werden. Device List: hier werden sämtliche Apexis Kameras im

Netzwerk angezeigt. Ein Doppelklick auf den jeweiligen Eintrag öffnet die Kameraeinstellungen. **Search File:** einfaches Abspielprogramm für die aufgezeichneten Videodaten und Fotoschnappschüsse.

System Settings > Basic Settings > Record:

-34

Basic Settings		×
<mark>Record</mark> Capture Alarm Auto run Version	C:\Record Add Delete	
	Record file length (unit: min)	
	30	
	MJPEG Add timestamp on record	
	☑ MJPEG Compressed into MPEG4 format	
	✓ Automatically covered once recording space is full	

Record: hier wird der Pfad zu den Videoaufzeichnungen festgelegt. Mit einem Klick auf **Add** kann ein neuer Pfad hinzugefügt werden, der sich z.B. auf einem anderen Datenträger befinden kann. Mit **Delete** kann ein Pfad wieder entfernt werden.

Record file lenght: Hier kann die Aufzeichnungsdauer in Minuten festgelegt werden. **MJPEG Add timestamp on record:** falls aktiviert wird ein Zeitstempel auf den Aufzeichnungen eingeblendet

MJPEG compressed into MPEG4 format: Die Daten werden im platzsparenden MPEG4 Format gespeichert.

Automatically covered once recording space is full: Der Datenpfad wird automatisch gewechselt sofern mehrere Datenpfade angelegt sind. Sollten die Datenträger voll sein, werden automatisch die ältesten Daten überschrieben.

System Settings > Basic Settings > Capture:

Basic Settings		—
Record Capture Alarm Auto run Version	C:\Picture Add Delete V Open the folder when capture image	

Einstellungen für Fotoschnappschüsse:

mit Add wird ein neuer Datenpfad hinzugefügt, mit **Delete** kann ein Pfad gelöscht werden. **Open the folder when capture image:** falls aktiviert wird automatisch bei einem Schnappschuss der Datenordner geöffnet.

System Settings > Basic Settings > Alarm:

Basic Settings		×
Record Capture Alarm Auto run Version	 ✓ Alarm Record Alarm recording time (unit: seconds) 30 ✓ MJPEG Add timestamp on record ▲larm pop-up E-map 	

Alarm Record: aktiviert die Aufzeichnung bei einem ausgelösten Alarm Alarm recording time: Zeitdauer der Aufzeichnung in Minuten bei Alarm. MJPEG Add timestamp on record: Zeitstempel wird auf der Aufzeichnung eingeblendet.

www.securtech24.de

Alarm pop up E-map: Falls ein Alarm registriert wird (Bewegungserkennung) wird automatisch die E-map eingeblendet mit blinkendem Kamerasymbol an der entsprechenden Stelle in der Karte.

System Settings > Basic Settings > Auto Run:

	A-	
Basic Settings		—
Record Capture Alarm <u>Auto run</u> Version	Program runs automatically connect all the devices Auto run when computer powering on Username Password	

Programm runs automatically connect all the devices: Falls die Option Auto run aktiviert ist, wird das Programm automatisch gestartet und kontaktet alle angelegten IP-Kameras.

Auto run when computer powering on: Programm startet automatisch bei Systemstart.

Username: Benutzername für Programm (falls Autostart aktiviert) **Password:** Passwort für Programm (falls Autostart aktiviert)

System Settings > Basic Settings > Version:

hier wird die Versionsnummer des eingesetzten IPcam Clients mitgeteilt.

2: show map + 3: set map:

wie schon weiter zuvor beschrieben verfügt das Programm Apexis IPcamClient über einen Map-Editor der eine einfache Navigation über mehrere Kameras auf einer Karte ermöglicht. Diese Karte muß als bmp-Datei vorliegen. Es kann sich hierbei um ein Foto eines Gebäudes, einer gezeichneten Darstellung oder eines Grundrisses handeln. Der Nutzen besteht darin, ein Kamerasymbol jeweils an der richtigen Stelle in der Karte zu platzieren und dieses Kamerasymbol einer entsprechenden Kamera zuzuordnen. Durch einen einfachen Klick auf das strategisch zugeordnete Kamerasymbol wird ein Videofenster mit dem entsprechenden Kamerabild geöffnet. Des Weiteren wird bei ausgelöstem Alarm die Karte mit den Symbolen eingeblendet. Wenn Sie die Funktion nutzen möchten, zeichnen Sie als Vorbereitung eine Skizze, Karte oder Grundriss und speichern diesen im bmp-Format auf der Festplatte – am besten im Ordner der Programminstallation, da IPcam Client ständig darauf zugreift.

Klicken Sie anschließend auf Button 3 – Set Map:

AddDeleteModifyAddDeleteModifyErdgeschossBei Bedarf können auch mehrere Bereiche angelegt werden, wie
z.B. Erdgeschoß und Obergeschoss (im Anschluß beschrieben)Sollten Sie später Änderungen vornehmen wollen, klicken Sie
auf Modify (z.B. andere Karte oder Grundriss)
Ein Klick auf Delete löscht einen Bereich.

Map Name	Erdgeschoss	
Map File	Unbenannt 8. bmp 🔍 Browse	
	🔽 Ok 🔀 Cancel	

Durch Klick auf den Button Browse können Sie zu der zuvor angelegten bmp-Datei der Grundriss Skizze navigieren. Diese wird dann im Feld Map-File angezeigt. Ein Klick auf OK übernimmt die Einstellungen.

Das Fenster E-map Settings wird jetzt zusammen mit der BMP-Datei angezeigt.

Ein Doppelklick in die Skizze öffnet jetzt ein kleines Fenster zum Anlegen eines Kamerasymbols, welches frei in der Skizze platziert werden kann:

Params Settings	Name: vergeben Sie hier dem Kamerasymbo
Name Kamera Büro	einen beliebigen Namen, wie z.B. hier: Kamera Büro.
Type Camera Button 💌	Type: wählen Sie hier zunächst Camera button aus für Kamera Symbol.
Map Erdgeschoss 💌	Map: hier ist die aktive Karte voreingestellt.
Device Name IP-CAM1 💌	Wenn Sie das Kamerasymbol auf einer anderen Karte platzieren möchten – wie z.B.
🔽 Ok 🔀 Cancel	Obergeschoss, brechen Sie die Aktion mit Cancel ab, wählen auf der linken Seite zuerst
	die richtige Karte aus und wiederholen dann die

Device Name: wählen Sie hier die Kamera aus, die Sie dem Camera Button mit dem Namen "Kamera Büro" zuordnen möchten. Klicken Sie anschließend auf OK

Wenn Sie anstelle des Camera Button den Button **map toggle** auswählen, besteht die Möglichkeit innerhalb der einen Karte auf eine andere Karte zu verzweigen. Bei komplexen Überwachungsstrukturen ist das sehr nützlich, aber auch wenn Sie nur 2 verschiedene Karten benutzen, ist der toggle Button schon sinnvoll, da lückenlos von einer Karte zur anderen Karte navigiert werden kann:

Name: vergeben Sie hier diesmal eine beliebige Bezeichnung zur Karte auf die übergewechselt werden soll.

Type: wählen Sie hier diesmal Bitmap Toggle **Map:** wählen Sie hier den Bereich aus, den Sie am Anfang angelegt hatten und auf den durch Klick auf den Toggle Button übergewechselt werden soll. Ein Klick auf **OK** übernimmt die Einstellungen.

Tipp: vergessen Sie nicht auf der anderen Karte ebenfalls einen Button zum Zurückwechseln der Karte anzulegen !

45

www.securtech24.de

Sie finden jetzt die beiden angelegten Buttons (einen für den Wechsel zu einer anderen Karte und den Kamerabutton zum Aufruf einer IP-Kamera) auf der Karte vor. Die Buttons sind frei platzierbar durch drag and drop. Bei jedem Klick öffnet sich das Fenster mit den Parametern des Buttons erneut und Sie haben dann noch die Möglichkeit Änderungen vorzunehmen. Sind alle Buttons platziert schließen Sie dieses Fenster einfach.

Tipp: da im Editior-Fenster die Bmp-Datei über das gesamte Fenster gestretcht dargestellt wird, die Buttons aber im Originalformat, achten Sie darauf, daß die Buttons nicht zu dicht nebeneinander platziert werden, da das Fenster Show Map die Karte in der Originalgröße darstellt.

Klicken Sie anschließend auf Button 2 – Show Map (zeige Karte):

www.securtech24.de

Sonstiges:

1.) was ist auf der beiliegenden CD?

[mobile player guide]	
📲 IPCam Setup	exe
auick Installation Guide	pdf
au User Manual_V1.7	pdf
IPCamClient_1_0_0_8	exe
📥 How to set wireless	avi
A How to set Port forwarding for	avi
Appinstall	exe
📥 How to Login	avi

mobile player guide: In diesem Ordner befindet sich eine App für JAVA2.0 basierende Handys oder PDA's

IPCamSetup: hiermit wird das Apexis IPcam Tool installiert, welches für die Konfiguration der IP und das bequeme starten der Kamera auf Mausklick zuständig ist.

Quick installation Guide + User Manual: Schnellstart und Handbuch in Englisch.

IPCamClient: installiert das Programm Apexis IPcamClient

How to set wireless: Avi Video "wie bringe ich meine Kamera ins WLAN"

How to set Port forwarding: AVI Video "wie richte ich eine Portweiterleitung ein".

Appinstall: Installationsdatei für das Handy Java App

Ho to Login: AVI Video "wie logge ich mich in meiner Apexis IP-Kamera ein".

47

2. wie nutze ich die Schalterfunktion der Apexis IP-Kamera?

Jede Apexis IP-Kamera verfügt über einen Alarm-Eingang sowie einen Alarm-Ausgang. PIN 3 + 4 werden als Alarm-Eingang bezeichnet. An diese Pin kann z.B. ein externer Bewegungsmelder, Lichtschranke usw. angeschlossen werden. Die Steuerung erfolgt wie auf Seite 21 / 22 beschrieben über das Systemmenü der Kamera. Der Bewegungsmelder agiert hierbei wie ein einfacher externer Schalter, der im Prinzip nur Pin 3+4 überbrückt und dadurch einen Alarm auslöst.

Die PIN 1 + 2 werden als Alarm-Ausgang bezeichnet, der wie ein einfacher Schalter funktioniert, der z.B. eine Sirene ein- oder ausschalten kann. Die max. Spannung, die dabei geschaltet werden darf liegt bei ca. 5 Volt / 500mA.

Um eine höhere Spannung zu schalten (wie z.B. 220 Volt) kann ein einfaches Relais genutzt werden, welches dann auch in der Lage ist mit diesem Schalter z.B. das Licht ein- oder auszuschalten.

Iphone Besitzer haben die Möglichkeit über das App "Apexis IP-camera controll" den Schalter auch manuell vom Handy aus zu bedienen !