Kurzanleitung für IP-Kamera SEC24-Q1

Um Ihre IP-Kamera möglichst schnell auf den Bildschirm zu bringen gehen Sie bitte schrittweise vor:

- Stellen Sie eine Verbindung der Kamera mit Ihrem Router her. Hierfür genügt ein einfaches Netwerkkabel CAT.5. Verbinden Sie anschließend das beiliegende Netzteil (5 Volt) mit der Kamera und stecken es in eine Steckdose.
- 2. Legen Sie die beiliegende CD in das Laufwerk Ihres PCs und öffnen die Datei QTools.exe mit einem Doppelklick.

d:\\		*
1Name	Erw.	Grösse
▲ []		<dir></dir>
🗀 [Super IPCam]		<dir></dir>
510 OPERATING INSTRUCTIONS 1	jpg	1,2 M
510 OPERATING INSTRUCTIONS 2	jpg	1,3 M
IPCAMERA USERS MANUAL	pdf	342,3 k
Q Tools	exe	323,0 k

3. Es öffnet sich die Eingabemaske des Konfigurationstools Q Serial Tool. V2.7

ipcam				Config	- Obta	in IP a	automa	tically
				IP	0	0	0	0
				Mask	0	0	0	0
				Gateway	0	0	0	0
Search		Pre	view	DNS1	0	0	0	0
D		0.4	the curl	DNS2	0	0	0	0
Router Set		Defa	ut set	HTTP Port	0	W	AN IP T	EST
LAN Local IP 192	168	178	156	Condition	indoors	50⊦.▼ gin	320x2	4(-
Mask 255	255	255	0	User				
Gateway 192	168	178	1	Passwd				
DNS1 192	168	178	1	The Third	's DDNS	6		_
DNS2 0	0	0	0	Server	membe	rs.dyr	ndns.or	• •
			_	Sub DNS				
				User			Pre	view
				Passwd			_	
				Manufact	urer's D	DNS		
64		Pro-	-	Choose	yes 💌]	Pre	view
20	P	0+00	0	Serial No.				
CA	MERA	10000	6	Sub DNS				
New -	-A		2			Save		
		_				_	_	

www.securtech24.de

4. Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf Search

🛃 Q Serial Tool V2.7			
ipcam 00:60:6E:51:06:9A		Co	
		Ga	
Search	Preview	10	
Router Set	Default Set	нт	

Im Feld **ipcam** erscheinen jetzt Ihre Kamera, bzw. die MAC-Adresse der Kamera.

5. Klicken Sie jetzt rechts im Feld Config in das Kästchen Obtain IP automaticly. Damit wird das Tool angewiesen die IP-Adresse automatisch vom Router zu beziehen. Klicken Sie dann die Bezeichnung der Kamera im Feld ipcam an. Die Felder IP, Mask, Gateway usw. im Feld Config sollten jetzt automatisch gefüllt werden.

Dies ist der schnellste Weg, falls jedoch Ihr Router keine automatische IP-Vergabe unterstützt (Fachsprache: DHCP) und die Felder nicht automatisch gefüllt wurden erklären wir gleich im Anschluß wie es weitergeht...

					• X		
Config							
	IP	192	168	178	77		
	Mask	255	255	255	0		
	Gateway	192	168	178	1		
	DNS1	192	168	178	1		
	DNS2	202	96	128	86		
	HTTP Port	80	N	AN IP	TEST		
	Condition	indoor	50⊦ ▼	640x	48(🔻		

Wenn alles reibungslos funktioniert hat, sollten diese Felder jetzt mit der IP-Adresse gefüllt sein. Den Port sollten Sie abändern, falls Sie beabsichtigen die Kamera auch aus dem Internet abzufragen. Ändern Sie dann die 80 im Feld HTTP Port z.B. auf 87, 88...

Dann muß allerdings auch eine DYN-Adresse beantragt, und eine Portweiterleitung im Router eingerichtet werden. Hierzu finden Sie umfangreiche Informationen auf unserer Homepage in dieser Beschreibung: <u>http://www.securtech24.de/content/de/IP-Kamera-mit-DynDNS-Zugang-einrichten.html</u>

www.securtech24.de

SecurTech24 – Kurzanleitung IP-CAM Q1

6. Falls der Router kein DHCP unterstützt, das heißt, wenn die Felder nicht automatisch nach unserer Beschreibung gefüllt wurden, dann muß die IP-Adresse der Kamera manuell eingetragen werden. Hierbei gehen wir folgendermaßen vor:

Default Set Router Set H LAN C Local IP 168 156 192 178 255 255 255 0 Mask 168 192 178 1 Gateway 168 1 192 178 DNS1 0 0 0 0 DNS2 Firmware:24-00

In diesem Feld finden wir die notwendigen Informationen:

Im Feld **Local IP** finden wir die IP-Adresse unseres Rechners – diese interessiert uns momentan aber nicht.

Die Informationen in den Feldern **Mask, Gateway und DNS1** übertragen Sie aber bitte in entsprechenden Felder in unserem IP-Konfigurationsfeld **Config**.

- Config				
Obtain IP automatically				
IP 192	168	178	77	
Mask 255	255	255	0	
Gateway 192	168	178	1	
DNS1 192	168	178	1	
DNS2 192	168	178	1	
HTTP Port 80	V	VAN IP	TEST	
Condition indo	or50F 💌	640x	48(🔻	

In das Feld **IP** tragen wir im letzten Feld eine beliebige Zahl ein – der Einfachheit halber sagen wir einfach mal: im Bereich 70 bis 79. Die ersten 3 Felder müssen mit dem Eintrag im Feld Gateway, bzw. DNS1 übereinstimmen. In unserem Fall also 192 168 178

Im Feld DNS2 können Sie die Angaben von DNS1 übernehmen, ist aber normalerweise nicht unbedingt erforderlich.

Das Feld HTTP Port lassen wir vorläufig auf 80. Wie schon geschrieben, sollte diese Portangabe später geändert werden, falls ein Zugriff über Internet gewünscht ist. Hierfür benötigen Sie jedoch ein paar Grundkenntnisse, welche Sie über den oben genannten Link erwerben können.

Alle anderen Felder lassen wir zuerst ebenfalls unbeachtet. Im Feld User und Passwd können Sie später einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben. Dieses wird dann beim Aufruf der Kamera abgefragt (unbedingt beachten bei Zugriff über Internet)

Klicken Sie unten rechts noch auf Save um die Einstellungen abzuspeichern !

Mit diesen Angaben ist es jetzt schon möglich unsere Kamera aufzurufen:
Der einfache Weg: klicken Sie in der Konfigurationsmaske oben links auf die Schaltfläche Preview.

51:06:9A		3 cm	
_		Ga	
et	Preview Default Set	нт	

es sollte sich jetzt Ihr Standardbrowser öffnen und das Kamerabild anzeigen.

Der umständlichere, aber richtige Weg: damit Sie nicht jedesmal das Konfigurationstool aufrufen müssen um das Bild Ihrer Kamera zu sehen, notieren Sie sich die IP-Adresse der Kamera aus dem Feld IP: Nach jedem Feld muß als Trennung ein Punkt erfolgen. Nach unserem Beispiel oben muß die IP-Adresse so aussehen: 192.168.178.77

Diese IP geben Sie jetzt in Ihrem Lieblingsbrowser in der Adresszeile (nein, nicht unter Google – werden wir sehr häufig gefragt...) folgendermaßen ein:

http://192.168.178.77

Drücken Sie dann die Enter-Taste. Das Fenster der IP-Kamera sollte sich jetzt öffnen



... und das sieht dann so aus: Sie erkennen, daß die Kamera ein klares Farbbild liefert !



... und bei Dunkelheit mit Infrarotlicht sieht das so aus.

Die Schaltflächen in der Maske der Kamera:

Condition: indoor und outdoor. Je nachdem welche Umgebungshelligkeit vorhanden ist, kann das Bild mit indoor = innen oder mit outdoor = außen besser aussehen. Einfach mal testen.. **Brightness:** bedeutet: Helligkeit. Low = niedrig, Std = Standard, high = hoch. **Restart:** startet die Kamera neu.

Resolution: = Auflösung – hier normalerweise 640x480 die bessere Wahl

Snap: fertigt einen Schnappschuss. Dieser wird in einem neuen Browserfenster angezeigt und kann dann abgespeichert werden.