Speeddome Mini - Überwachungskamera SEC24-PTZ-LPT24xSHE

PTZ Überwachungskamera für den Innenbereich.

kleine, steuerbare Kamera (RS485 Schnittstelle) mit variofokal Zoom 5-15 mm, 16 progammierbaren Presetpositionen, programmierbaren Routen, OSD-Menü, Sony Super HAD II Bildsensor mit Sony Effio E Plattform.



Die Speeddomekamera SEC24-PTZ-LPT24XSHE ist eine steuerbare PTZ-Überwachungskamera (PTZ = Pan Tilt Zoom = schwenken neigen zoomen) aus Kunststoff (ABS), welche über die RS485 Schnittstelle (einfache 2-Draht Verbindung) mit einem unserer Controller (Steuerpulte, Funk -Controller), einem IP-Videoserver oder einem Überwachungsrecorder mit RS485 Schnittstelle gesteuert wird. Die Montage erfolgt an einer Decke oder Wand.

Die Kamera ist mit fortschrittlicher Technik von SONY ausgestattet: beim Bildsensor handelt sich um einen Super HAD II CCD Bildsensor mit 700 TVL, Effio E Plattform und einem über die RS485 Schnittstelle steuerbarem Fariofokalobjektiv von 5-15mm (entspricht bei dieser Kamera ca. 57° bis 22° Öffnungswinkel)

Die lichtempfindliche Überwachungskamera mit 0.001 Lux Lichtempfindlichkeit verfügt

www.SecurTech24.de

über einen Infrarotlichtscheinwerfer für ca. 15m - 20m Nachtsicht. Die Umschaltung in den Nachtsichtmodus erfolgt automatisch. Das Bild wird hierbei, wie bei allen Nachtsichtkameras von Farbe in den schwarz-weiß Modus umgeschaltet. Die Kamera kann auf 16 verschiedene Presetpositionen (= feste Kamerapositionen) programmiert werden. Diese werden dann über einen Befehl mit einem der oben genannten Controller einzeln oder nacheinander abgefahren. Dies funktioniert incl. Kamerazoom. Ebenso ist es möglich feste Kamerarouten einzuprogrammieren, welche dann flüssig, incl. programmierbarer Verweildauer abgefahren werden.

-2-11.5

Technische Daten:

- Kameratyp: PTZ Speeddomekamera für innen
- Schwenkbereich (PAN): 0° bis 360° (durchgehend)
- Neigebereich (TILT): 0° bis 90°
- Geschwindigkeit schwenken: max. 50° / Sek.
- Protokoll: RS485, Pelco D + Pelco P
- Bildsensor: Sony Super HAD II CCD
- Horizontale Auflösung: 700 TVL
- **DSP-Plattform:** SONY Effio E
- Objektiv: Variofokal-Objektiv 5-15mm
- Sichtwinkel: 57°-22°
- Lichtempfindlichkeit: 0.001 LUX
- Arbeitstemperatur: ca. -15° ~ +55°
- Stromversorgung: 12Volt / 700mA
- Größe: l/b/h = 130x160x180 mm
- Gewicht: 1500 g

www.SecurTech24.de

Montage:

Kamera an Decke montieren:



entfernen Sie zuerst unter der Kamera die runde Scheibe = Deckenhalterung durch drehen nach links.



drücken Sie die Scheibe als Schablone an die Decke und zeichnen durch die mit X gekennzeichneten Löcher Punkte für Bohrungen an, bzw. befestigen Sie die Scheibe durch diese Löcher mit Schrauben an der Decke. Auf die Ausrichtung dieser Halterung müssen Sie keinen besonderen Wert legen, da sich die Speedome Kamera um 360° fortlaufend drehen lässt und so keine toten Winkel übrig bleiben. Befestigen Sie anschließend die Kamera wieder an der Halterung.

www.SecurTech24.de

Kamera an Wand befestigen:



Falls Sie die Position der Kamera vor der festen Montage austesten möchten nehmen Sie die mitgelieferte Wandhalterung und schieben diese wie im Foto dargestellt ein Stück über die Kamera. Das Kabel muß ebenfalls durch die Halterung geführt werden und kann dann durch einen der beiden auf dem Foto sichtbaren Schlitze durchgeführt werden. Alternativ befinden sich noch zwei kleine Einkerbungen an der Rückseite der Halterung, durch welche das Kabel ebenfalls nach der Seite geführt werden kann.

Zeichnen Sie dann die Bohrungen durch die 3 im nächsten Foto sichtbaren Löcher an.



Falls die Position der Kamera klar ist, können Sie die Bohrungen natürlich auch ohne aufgesteckte Kamera anzeichnen.

Für eine einfache Montage sollte Ihnen jetzt jemand helfen, der die Kamera festhält. Im aufgesteckten Zustand lassen sich die Schrauben nur schwer erreichen, da die Kamera sich direkt vor den Löchern befindet. Jedoch muß das Anschlußkabel der Kamera schon

www.SecurTech24.de

vor der Montage durch die Aussparungen geführt werden.

Befestigen Sie die Kamerahalterung dann wie vorgesehen durch diese 3 Löcher mit Schrauben an der Wand und schieben die Kamera dann in die Halterung. Das geht recht schwer, jedoch hält die Kamera in der Halterung dann auch ohne weitere Schrauben. Eine umgedrehte Montage der Halterung (nach oben) ist nicht möglich, da die Kamerawandung etwas konisch verläuft und im umgekehrten Zustand nicht über die Kamera passt.

Anschlüsse der Kamera:



Anschlüsse gesamt: Stromversorgung, RS485, Video

Hohlsteckerbuchse für Stromversorgung über Netzteil 12V

offenes Kabelende mit Anschlußlitze für RS485. lila = +, bzw. je nach Steuergerät auch als A bezeichnet. weiß = -, bzw. je nach Steuergerät auch als B bezeichnet

Videoanschluß, BNC Anschlußstecker. Hierfür ist auch ein Adapter auf Cinch / RCA erhältlich, falls der anzuschließende Monitor keine BNC-Anschlüsse besitzt. Hinweis: dieser Adapter befindet sich im Lieferumfang !

3) Kamera in Betrieb nehmen:

- Schließen Sie ein RS485 Steuergerät an die Pole des offenen Kabelendes an. Diese sind lila und weiß gekennzeichnet. lila ist RS485 A bzw. +, weiß ist RS485 B bzw. -
- Verbinden Sie die Kamera über den Videoanschlußstecker und einem Kameraanschlußkabel Ihrer Wahl mit dem Eingang eines Monitors oder eines TV-Gerätes. Der vorhandene Anschluß der Kamera ist BNC. Falls Sie für den Anschluß ein Cinch-Anschlußkabel benutzen, stecken Sie zuvor den beiliegenden Adapterstecker von BNC auf Cinch / RCA auf die Anschlußbuchse.
- Nehmen Sie das beiliegende Netzteil und verbinden es mit einer Steckdose und der Hohlsteckerbuchse der Kamera.

-5-11-5

Konfiguration der Kamera (Hardware):

damit Kamera und Steuergerät (wie z.B. Steuerpulte, Fernbedienungscontroller, Recorder mit RS485 Schnittstelle, IP-Videoserver, etc.) zusammenarbeiten, müssen die Hardwareprotokolle und die Baudrate überein stimmen.

Während bei den Steuergeräten diese Einstellung meist per Einstellmenü vorgenommen wird, kann diese Einstellung bei unserer Kamera durch kleine Microschalter angepasst werden.

Die Standardeinstellung der Kamera ist: Pelco-D, 2400bps, ID: 0001 Falls Sie nur eine Kamera nutzen möchten und Ihr Steuergerät die Einstellung des Protokolls Pelco-D, sowie die Baudrate von 2400bps beherrscht können Sie diesen Schritt auch überspringen. Möchten Sie eine der Einstellungen abändern, bzw. möchten Sie eine zweite Kamera nutzen, so muß zumindest die ID abgeändert werden, da keine zwei Kameras mit der gleichen ID angesprochen werden können.

Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

 Entfernen Sie die 6 Schrauben des Gehäusedeckels unter der Kamera und heben den Deckel dann ab. Sie sehen dann ins innere der Kamera auf die Steuerelektronik. Die Mechanik der Kamera befindet sich in einem separaten Bereich und bleibt unangetastet.



Hier finden Sie das "Mäuseklavier" mit den Microschaltern zum ändern der Einstellungen.

www.SecurTech24.de



Vergrößerung "Mäuseklavier"

Erklärung: Die Schalterstellung unten bedeutet OFF = aus, die Schalterstellung nach oben bedeutet ON = eingeschaltet.

Die Schalter 1 – 6 sind zum Einstellen der Kamera ID, die Schalter 7 und 8 sind zum einstellen der Baud-Rate, der Schalter 9 zum Einstellen des Protokolls (Pelco P oder Pelco D), und der Schalter 0 legt die Art der Einstellung fest - dazu gleich mehr.

Einstellen der Kamera ID (Schalter 1 - 6) : Die Kamera ID ist nichts anderes als eine eindeutige Nummerierung, damit mit einem angeschlossenen Steuergerät nicht zwei oder mehrere Kameras gleichzeitig angesprochen werden.

In unserem Beispiel ist der Schalter 1 in der oberen Stellung auf ON, die Schalter 2 – 6 in der unteren Position. Das heißt hier ist die Kamera ID 1, bzw. bei den meisten Steuergeräten wird diese ID dreistellig eingegeben – also 001.

Um als Kamera ID 2 festzulegen, muß der Schalter 2 nach oben auf ON und alle anderen Schalter von 1 - 6 nach unten auf OFF stehen, bei Kamera ID 3 Schalter 3 auf ON, alle anderen Schalter von 1 – 6 nach unten auf OFF, usw...

-7-14-9

Einstellen der Baud-Rate (Schalter 7 und 8): hier sind 4 verschiedene

Schalterstellungen möglich. Gehen Sie nach folgender Anleitung vor:

Baud-Rate 1200 bps: 7 = ON, 8 = OFF Baud-Rate 2400 bps: 7 = OFF, 8 = OFF Baud-Rate 4800 bps: 7 = ON, 8 = ON Baud-Rate 9600 bps: 7 = OFF, 8= ON

(In unserem Beispiel stehen beide Schalter unten auf OFF, also 2400 bps.)

Einstellen des Protokolls (Schalter 9):

Pelco-P: Schalter 9 = ON Pelco-D: Schalter 9 = OFF

Art der Konfiguration (Schalter 0): Es gibt bei dieser Kamera noch eine andere Möglichkeit die Konfiguration vorzunehmen, außer mit dem beschriebenen Verfahren über die Microschalter. Voraussetzung ist, daß sich der entsprechende Schalter in der richtigen Positon befindet:

Konfiguration über Microschalter: Schalter 0 = ON Konfiguration über Steuergerät (automatische Erkennung): Schalter 0 = OFF

(Standardeinstellung ist Schalter 0 = ON – also Konfiguration über Microschalter)

RS485 Kamerabefehle:

Einige der nachfolgenden Befehle bzw. reservierten Nummern sind nur relevant, falls Sie zur Steuerung der Kamera ein einfaches RS485 Steuergerät wie z.B. einen Schnittstellenwandler mit Computerprogramm benutzen.

Für die Steuerung mit einem Steuerpult oder unserer Fernbedienung mit RS485 Schnittstelle ist das Handbuch des Steuergerätes für die meisten Funktionen maßgebend.

Wichtig ist, daß Protokoll und Baudrate von Kamera und Steuergerät gleich sind, denn ansonsten können beide Geräte nicht miteinander kommunizieren.

Die nachfolgenden Nummern werden mit Presetbefehlen aktiviert.

Hierzu gehören die Befehle CLEAR / SET / GOTO (CLEAR = bereinigen, SET = festsetzen/festlegen, GOTO = gehe zu)

Hinweis: bei Nutzung eines Steuerpultes (Speed Dome controller) wie z.B. unser SDK-55 oder SDK-65 werden die meisten Befehle außer Kraft gesetzt, da das Steuerpult übergeordnet ist.

SET BEFEHL

1 – 32: reservierte Nummern für Presetpositionen (programmierbare Kamerapositionen)

- 59: setze automatischen Stop-Schalter für Kameraschwenk links-rechts
- 60: setze scan Modus für automatischen Schalter
- 62: setze linken Limit Punkt (links-stop)
- 63: setze rechten Limit Punkt (rechts-stop)
- 76: Ausgangsposition festlegen (Home Point / Heim Punkt)
- 77: setze gehe zu Ausgangsposition Wartezeit auf 64 Sek
- 78: setze gehe zu Ausgangsposition Wartezeit auf 128 Sek.
- 79: setze gehe zu Ausgangsposition Wartezeit auf 192 Sek.
- 80: setze gehe zu Ausgangsposition Wartezeit auf 255 Sek.
- 81: aktiviere Funktion gehe automatisch zu Ausgangsposition nach programmierter Wartezeit
- 82: deaktiviere Funktion gehe automatisch zu Ausgangsposition nach progr. Wartezeit.
- 92: setze einen zweiten linken Limit Punkt (wie 62), jedoch mit GOTO Befehl ansteuerbar
- 93: setze einen zweiten rechten Limit Punkt (wie 63), jedoch mit GOTO Befehl ansteuerbar
- 94: Reset original Punkte 62, 63

- 240: Kamera Setup
- 241: System Initalisieren
- 242: PATTERN Setup beginnen (Kameratour)
- 243: PATTERN Setup beenden
- 247: PATTERN start (Kameratour starten)
- 248: PATTERN stop (Kameratour anhalten)

CLEAR BEFEHL

- 62: CLEAR / bereinige linken Limit Punkt aus 62
- 63: CLEAR / bereinige rechten Limit Punkt aus 63
- 76: CLEAR / bereinige Ausgangsposition (Home Point)
- 92: CLEAR / bereinige linken Limit Punkt aus 92
- 93: CLEAR / bereinige rechten Limit Punkt aus 93
- 240: CLEAR 240, automatische Standard Presetpositionen 1, 2, 3

GOTO BEFEHL

- 1-32: GOTO / gehe zu PRESET Punkt (programmierte Kameraposition)
- 34: GOTO / gehe zu PAN ZERO point (Schwenk Nullpunkt, (fest eingestellt))
- 76: GOTO / gehe zu HOME POINT (programmierbare Ausgangsposition)
- 92: GOTO / gehe zu linkem Limit Punkt
- 93: GOTO / gehe zu rechtem Limit Punkt
- 96: STOPP
- 99: Start Auto Scan Presetpositionen

Beispiel PATTERN FUNKTION programmieren und abfahren über die voreingestellte Nummernprogrammierung:

Hinweis: Die nachfolgende Programmierung ist nur als Beispiel zu verstehen und kann je nach angeschlossenem Steuergerät abweichen oder sogar aufgehoben werden. Falls Sie eines unserer Steuerpulte benutzen, dann ist die Programmierung über das Menü des Steuerpultes wesentlich einfacher. Über ein spezielles Menü des Steuerpultes wird die Abfrage sehr einfach und Schritt für Schritt vorgenommen. Dennoch hier als Beispiel die Programmierung über die reservierten Befehlsnummern der Kamera falls Sie ein eigenes Steuergerät benutzen:

- Der Befehl SET PRESET 242, oder je nach Steuergerät SET 242 PRESET aktiviert die Pattern Lernfunktion zur Routenaufzeichnung.
- Der Befehl GOTO Presetpunkt (1,2,3, usw.) programmiert diesen Punkt automatisch als Station f
 ür die PATTERN Route. Beispiel: Sie m
 öchten als Station f
 ür die Route die Presetpunkte 1, 3 und 5 eingeben, dann tippen Sie nacheinander auf dem Steuerger
 ät GOTO PRESET 1, GOTO PRESET 3, GOTO PRESET 5 – bzw. je nach Steuerger
 ät GOTO 1 PRESET, GOTO 3 PRESET, GOTO 5 PRESET.
- Der Befehl SET PRESET 243 beendet die Programmierung der PATTERN Route.
- SET PRESET 247 startet die programmierte Tour
- SET PRESET 248 stoppt die programmierte Tour

Funktionsweise mit Steuerpult SDK-55:

über ein Steuerpult können per Tastenbefehl und RS485 Schnittstelle mehrere PTZ-Kameras gleichzeitig gesteuert werden.

Als Beispiel das SDK-55: Hiermit sind auch die Funktionen unserer Speeddomekamera PTZx12 sehr einfach zu bedienen. Die Funktionsweise ist mit einem anderen Steuerpult ähnlich, oder zum Teil sogar identisch.

Die horizontale, vertikale und Zoom- Steuerung der Kamera erfolgt sehr bequem mit dem 3D-Joystick. 3D bedeutet: horizontales Bewegen schwenkt die Kamera nach links, bzw. rechts. Vertikale Bewegung steuert nach oben oder unten. Drehen am Joystickhebel bedient die Zoomfunktion. Diese Steuerfunktionen können alle gleichzeitig ausgeführt werden. Das heißt es kann z.B. gleichzeitig in die rechte obere Ecke diagonal gesteuert und zusätzlich durch Drehbewegung gezoomt werden.



Dieses Steuerpult ist auch für einen versenkten Einbau geeignet ! Es hat einen umlaufenden hervorstehenden oberen Rand von ca. 1,5 cm. Daher auch Einbau in Schreibtischflächen usw. möglich !



Anschlußbelegung Rückseite: links ein grüner Stecker mit Anschlußklemmen für RS485 und RS422 Schnittstelle. Rechts daneben eine RJ45 Buchse für den Anschluß über Netzwerkkabel.

Rechts die Anschlußbuchse mit bereits angeschlossenem Netzteil (9-12 Volt)



Hier nochmals die Rückseite mit abgezogenem Stecker. Ganz links die ersten beiden Anschlüsse sind die RS485 Schnittstellenanschlüsse A+ / B-

Von unserer Kamera wird also über den Anschlußstecker ganz links RS485 + (rot) angeschlossen, rechts daneben RS485 – (schwarz).

Tastenbelegungen:



www.SecurTech24.de

Bedienleiste links:

WIDE:	Zoom wegzoomen (auch durch Drehen des Joystickhebels möglich)
TELE:	Zoom heranzoomen (auch durch Drehen des Joystickhebels möglich)
NEAR:	Fokuseinstellung nah (nur bei inaktivem Autofokus)
FAR:	Fokuseinstellung weit (nur bei inaktivem Autofokus)
OPEN:	Verschluß / Iris öffnen (nur falls Kamera über keine Autolris verfügt)
CLOSE:	Verschluß / Iris schließen (nur falls Kamera über keine AutoIris verfügt)
TOUR:	gespeicherte Touren abfahren
PRESET:	gespeicherte Presetpositionen anfahren

Tastaturfeld:

Eingabe von Zahlen, z.B. für Presetpositionen.
aus Presetpunkten bestehende Kameratour abfahren / programmieren.
wird zum anwählen einer Kamera (bei Systemen mit mehreren Kameras) benötigt.
Enter-Taste zum Bestätigen von Aktionen.
wird zum programmieren von Presetpositionen, Pattern usw eingesetzt. Zusätzlich: durch drücken und halten für 3 Sekunden wird das Keyboardmenü aufgerufen !
Befehle löschen
wird zum löschen bei Eingaben über Tastatur benötigt. Wie Lösch-Taste bei einem PC (Backspace)

Tastaturbefehle: (N = Nummer)

N + CAM: schaltet zwischen angeschlossenen Kameras um. Diese Zahl bezieht sich auf die hardwareseitig eingestellte Kamera ID. Meist werden PTZ Kameras werkseitig mit Kamera ID 1 ausgeliefert. Sollen mehrere Kameras an ein Steuergerät angeschlossen werden, dann muß jede Kamera auf jeweils eine andere ID eingestellt werden. Dies geschieht im Normalfall über Microschalter. Verschiedene Kameramodelle können miteinander kombiniert werden !

SET + N + PRESET: programmiert einen PRESET Punkt an der aktuellen Kameraposition. Definition Presetpunkt: bei einem Presetpunkt merkt sich die Kamera die aktuelle Position, incl. Zoombereich, etc.

Beispiel: um eine Presetposition auf 12 zu programmieren, drücken Sie nacheinander SET 12 PRESET.

Hinweis: diese Funktion ist auch über das Keyboardmenü erreichbar !

N + PRESET: ruft eine programmierte Presetposition ab und fährt die Kamera an die zugewiesene Position.

Hinweis: diese Funktion ist auch über das Keyboardmenü erreichbar !

CLEAR + N+ PRESET: löscht einen Presetpunkt.

Hinweis: diese Funktion ist auch über das Keyboardmenü erreichbar!

N + PATTERN: eine über das Menü des Steuerpultes programmierte Pattern Tour abfahren. Bei nur einer programmierten Pattern-Tour reicht die Taste PATTERN ohne Nummerneingabe.

CLEAR + PATTERN: Pattern Kameratour anhalten.

www.SecurTech24.de

N + TOUR: eine über das Steuerpult programmierte Kameratour abfahren.

CLEAR + TOUR: eine Kameratour anhalten.

Das Systemmenü des SDK-55:

über das Systemmenü des Steuerpultes kann die Anpassung an die Kamera vorgenommen werden (Protokoll, Baudrate, usw.), Einstellungen die das Steuerpult direkt betreffen (Displaybeleuchtung, Peep-Ton, usw.), sowie Presetpositionen und Pattern-Touren programmiert werden.

=> ein 3 Sek. anhaltender Tastendruck auf die SET Taste öffnet das Hauptmenü des Steuerpults



Protocol Setup: über dieses Menü kann das Steuerpult an die Einstellungen der Kamera angepasst werden (Baudrate und Protokoll)

Keyboard Setup: Ändert die Einstellungen des Steuerpultes (Displaybeleuchtung, Peep-Ton) **Dome Setup:** Menü zum progammieren und löschen von Presetpunkten, Pattern-Touren, Kameraschwenks, usw.

Exit Menu: verläßt das Systemmenü

1. PROTOCOL SETUP:



Baudrate Setup: hier kann die Baudrate des Steuerpultes an die Baudrate der Kamera angepasst werden:



Protocol Setup: Auswahl des Protokolls (muß mit Protokoll der Kamera übereinstimmen)



Return: zurück zum Hauptmenü.

2. KEYBOARD SETUP:



Beep Buzzer Setup: hier kann der Signalton des Steuerpultes ein oder ausgeschaltet werden.
 Joy Calibrate: Menü zum kalibrieren des Joysticks
 Background Light: Hintergrundbeleuchtung einstellen.
 Extendet Setup: Erweiterte Einstellungen.

BEEP BUZZER SETUP:



- 1. Beep Buzzer On: Peep-Ton eingeschaltet
- 2. Beep Buzzer Off: Peep-Ton ausgeschaltet

JOY CALIBRATE:



um das Joystick zu kalibrieren, lassen Sie es in der Mittelstellung und drücken die Enter-Taste. Es erscheint für mehrere Sekunden die Meldung calibrate... und dann success ! (= Erfolg)

www.SecurTech24.de

EXTENDET SETUP:



1. Reset to Factory: stellt die Werkseinstellungen her.

2. Software Version: zeigt die Software Version des Steuerpultes.

3. Set Auxiliary: externes weiteres Keyboard ansprechen. Hierfür wird über Set Auxiliary eine ID-Nummer vergeben.

4. Clear Auxiliary: löscht die vergebene ID

3. DOME SETUP:

(Kameraeinstellungen)



- 1. Set Dome Preset: programmieren von Presetpositionen.
- 2. Set Dome Scan: programmieren von horizontalen Kameraschwenks
- 3. Set Dome Pattern: programmieren von Pattern-Touren
- 4. Set Dome Tour: programmieren einer Kameratour.

SET DOME PRESET:



1. Set Preset Point (setze Preset Position):



Presetpositionen sind programmierbare Kamerapositionen. Diese werden auf Knopfdruck von der Speeddomekamera angefahren, incl. Kamerazoomeinstellung. Fahren Sie zuerst mit der Kamera an die gewünschte Position. Tippen Sie hinter Preset Number:

www.SecurTech24.de

eine beliebige Zahl ein (beginnen Sie am besten mit 1) und drücken anschließend die Enter-Taste. Wenn Sie möchten, wiederholen Sie diesen Vorgang für mehrere Kamerapositionen. Nach Abschluß, oder zum abbrechen der Progammierung drücken Sie für 3 Sekunden **Hinweis:** Presetpositionen lassen sich noch einfacher mit den Befehlen SET (Nummer) PRESET programmieren !

2. Goto Preset Point (gehe zu Presetposition):

Preset	Number:3
Press	[K-] 3s back
Press	[Ent] Confirm

Um einen Presetpunkt über das Systemmenü aufzurufen wählen Sie eine der Nummern, die Sie zuvor über das Menü Set Preset Point programmiert haben. Drücken Sie die Enter-Taste.

Die Kamera fährt augenblicklich an die programmierte Position.

Hinweis: Presetpositionen lassen sich noch einfacher mit den Befehlen (Nummer) PRESET aufrufen, bzw. ansteuern.

3. Clear Preset Point (lösche Presetposition):



Um einen Presetpunkt zu löschen tippen Sie die Nummer der Presetposition ein, welche gelöscht werden soll. Drücken Sie die Enter-Taste.

Der Punkt wird gelöscht.

Hinweis: Presetpositionen lassen sich noch einfacher mit den Befehlen CLEAR (Nummer) PRESET löschen.

SET DOME SCAN:



Ein Dome Scan ist ein einfacher horizontaler Kameraschwenk. Hierfür wird zuerst eine linke Kameraposition (Set Left Limited) programmiert und dann eine rechte Position (Set Right Limited). Über das Menü Run Scan mit Klick auf ENTER wird der Kameraschwenk gestartet. Stop Scan stoppt den Kameraschwenk.

SET DOME PATTERN:

1.Pattern Num:1	
2.Record_Pattern	
S.Start Pattern	
4.Stop Pattern	

Ein PATTERN ist eine programmierbare Kameratour, die sich aus einzelnen Presetpositionen zusammensetzt. Um einen PATTERN zu programmieren, müssen also zunächst Presetpositionen gespeichert werden. Die Verweildauer ist bei den PATTERN Punkten festgesetzt und liegt bei ca. 60 Sekunden. Ebenso ist die Geschwindigkeit mit der die einzelnen Punkte angefahren werden fest eingestellt. Falls Sie die Geschwindigkeit und die Verweildauer selbst bestimmen möchten, dann ist der Menüpunkt TOUR eine Alternative (gleich im Anschluß) !

1. Pattern Num (Pattern Nummer vergeben):

Patter	n Num:1-
Press	[Ent] Confirm
Press	[K-] 3s back

vergeben Sie unter diesem Menü zuerst eine Nummer für Ihren Pattern. Drücken Sie dann die ENTer-Taste Taste. Abbruch mit 3 Sek.

2. Record Pattern (Pattern programmieren)

Patter	n Nur	¶÷1÷	1	
Press	[Set]	l_St	art_	
Press	EK-1	SS	раск	

Drücken Sie die SET Taste um die Programmierung zu beginnen.

Record	Pattern
Press	[Set]_Stop
Press.	LK−J 3S back
Preset	INCINE 1

Tippen Sie dann hinter Preset Num: die erste Presetposition ein, die bei der Kameratour angesteuert werden soll. Drücken Sie die ENTER Taste. Wiederholen Sie die Prozedur mit beliebig vielen Presetpositionen. Drücken Sie zum Abschluß auf die SET Taste und dann für 3 Sekunden auf

- 3. Start Pattern: Pattern-Tour abfahren.
- 4. Stop Pattern: Pattern-Tour anhalten.

Hinweis: Pattern-Touren lassen sich über den Tastaturbefehl (Nummer) + PATTERN schneller

starten. Der Befehl CLEAR + PATTERN stoppt die Pattern-Tour. **SET DOME TOUR:**

1.Tour Number 1 2.Edit Tour Track 3.Start Tour 4.Stop Tour	
4.Stop Tour	

1. Tour Number (Tour Nummer):

Tour N	umber:1
Press	[Ent] Confirm
Press	[K-] 3s back

Falls Sie mehrere unterschiedliche Touren programmieren möchten, dann können Sie über diesen Menüpunkt eine neue Nummer vergeben. Drücken Sie zum speichern die Enter-Taste. Mit der 🖛 Taste kommen Sie zurück zum vorherigen Menü.

2. Edit Tour Track (Tour programmieren):



Tour: zeigt die im vorherigen Menüpunkt eingestellte Nummer für die Tour

Point: angesteuerter Punkt. Diese Nummer wird automatisch abgeändert und zeigt nur die Anzahl der programmierten Punkte an.

Preset Num: hier tragen Sie den ersten gewünschten Presetpunkt ein, der bei der Kameratour angesteuert werden soll.

Speed: tragen Sie hier die Geschwindigkeit ein, mit welcher der Kameraschwenk zum nächsten Punkt ausgeführt wird. Niedrige Zahl = niedrige Geschwindigkeit.

Dwell Time: tragen Sie hier die Verweildauer in Sekunden ein, wie lange die Kamera auf dem Presetpunkt verweilen soll, bis zum nächsten Punkt geschwenkt wird.

Drücken Sie die Enter-Taste und wiederholen Sie den Vorgang für weitere anzusteuernde Punkte. Um die Tour abschließend zu speichern drücken Sie die Taste TOUR auf dem Steuerpult.

- 3. Start Tour: startet die programmierte Tour
- 4. Stop Tour: stoppt die Kamerafahrt.

Hinweis: um eine Kamerafahrt schnell ohne das Systemmenü zu starten drücken Sie auf dem Steuerpult die Tasten (Nummer) + TOUR. Um die Kamerafahrt anzuhalten drücken Sie CLEAR + TOUR.

HINWEIS: das Kameramenü für die internen Einstellungen der Kamera wird über die Steuerpult Taste **FAR** aufgerufen.

Funktionsweise mit Steuerpult SDK-55:

über das SDK-65 Steuerpult können per Tastenbefehl bzw. Joystickhebel über die RS485 Schnittstelle eine oder mehrere PTZ-Kameras, wie z.B. Speeddome Kameras gesteuert werden.

Die horizontale, vertikale und Zoom- Steuerung der Kamera erfolgt mit einem 3D-Joystick. 3D bedeutet: horizontales Bewegen schwenkt die Kamera nach links, bzw. rechts. Vertikale Bewegung steuert nach oben oder unten.

Drehen am Joystickhebel bedient die Zoomfunktion. Diese Steuerfunktionen können alle gleichzeitig ausgeführt werden.



Anschlüsse:



Anschlußbelegung Rückseite: links ein grüner Stecker mit Anschlußklemmen für RS485 und RS422 Schnittstelle. Rechts daneben eine RJ45 Buchse für den Anschluß über Netzwerkkabel. Rechts die Anschlußbuchse für das Netzteil (9-12 Volt)

www.SecurTech24.de

Tastenbelegungen:



Tastenfeld unten:

OPEN:	Verschluß / Iris öffnen (nur falls Kamera über keine Autolris verfügt)
CLOSE:	Verschluß / Iris schließen (nur falls Kamera über keine AutoIris verfügt)
NEAR:	Fokuseinstellung nah (nur bei inaktivem Autofokus)
FAR:	Fokuseinstellung weit (nur bei inaktivem Autofokus)
WIDE:	Zoom wegzoomen (auch durch Drehen des Joystickhebels möglich)
TELE:	Zoom heranzoomen (auch durch Drehen des Joystickhebels möglich)



Tastaturfeld rechts:

SET: wird zum programmieren von Presetpositionen, Pattern usw eingesetzt. 3 Sek festhalten öffnet das Menü des Steuerpultes.

OSD: öffnet das Menü einer angeschlossenen Speeddome Kamera. (alternativ: 95 + PRE)

Rückwärts-Löschtaste (Backspace)

PRE (Preset): Presetpositionen abspeichern und aufrufen **TOUR:** gespeicherte Touren abfahren

Alam: ein in das RS485 Netzwerk angeschlossene Alarmbox kann über diese Funktion aktiviert werden. Scan: programmieren und abspielen eines horizontalen Kameraschwenks

Pat (Pattern): aus Presetpunkten bestehende Kameratour abfahren / programmieren. Mon (Monitor): diese Angabe bezieht sich auf den Anschluß des Keyboards und aller Kameras an eine Matrix. Eine Matrix ist eine Kontrolleinheit für eine

großflächige Überwachung mit mehreren angeschlossener Speeddome Kameras und mehreren Steuerpulten. Diese Matrix wird üblicherweise über die Schnittstellenanschlüsse RJ45 oder RS422 betrieben. Da Speeddome Kameras und Keyboards meist über RS485 Schnittstellen kommunizieren wird diese Funktion nicht weiter angesprochen. Jedenfalls ist es über die Monitor Funktion möglich, den Monitor und das Systemmenü einer anderen Kamera auf dem Bildschirm

www.SecurTech24.de

darzustellen.

Prev: schaltet bei mehreren angeschlossenen Kameras die Kamera ID weiter. Achtung: bei zufälligem Drücken dieser Taste funktioniert anschließend eine angeschlossene Kamera nicht mehr, da die ID nicht mehr mit der Kamera ID übereinstimmt. Abhilfe: Taste Next drücken oder 001+CAM um die ID wieder auf die Kamera einzustellen.

Next: schaltet eine Kamera weiter, sonst wie vor unter Prev beschrieben.

CAM: wird zum anwählen einer Kamera (bei Systemen mit mehreren Kameras) benötigt.



Tastaturfeld links:

Zahlen 0-9:Eingabe von Zahlen, z.B. fürPresetpositionen.Ent (ENTER):Enter-Taste zum Bestätigen vonAktionen.Shi:Shift-Taste für weiterführende Tastenbefehle.

kombinierte Tastaturbefehle:

(N = Nummer)

Shi + OSD: Kamera einen Schritt nach oben bewegen

Shi + PAT: Kamera einen Schritt nach unten bewegen

Shi + Pre: Kamera einen Schritt nach links bewegen

Shi + Alam: Kamera einen Schritt nach rechts bewegen

N + CAM: schaltet zwischen angeschlossenen Kameras um. Diese Zahl bezieht sich auf die hardwareseitig eingestellte Kamera ID. Meist werden PTZ Kameras werkseitig mit Kamera ID 1 ausgeliefert. Sollen mehrere Kameras an ein Steuergerät angeschlossen werden, dann muß jede Kamera auf jeweils eine andere ID eingestellt werden. Dies geschieht im Normalfall über Microschalter. Verschiedene Kameramodelle können miteinander kombiniert werden !

N + Alam: bei einer angeschlossenen RS485 Alarmbox wird die ID dieser Box eingetragen.

N + Mon: s. Beschreibung Mon bei Tastaturfeld rechts. Eintragung der Monitor ID.

Hinweis: die nachfolgenden Funktionen (Preset, Scan, Pattern und Tour) sind auch über das Keyboardmenü zu programmieren und abzufahren !

Set + N + Pre: programmiert einen Presetpunkt an der aktuellen Kameraposition. Definition Presetpunkt: bei einem Presetpunkt merkt sich die Kamera die aktuelle Position, incl. Zoombereich. Der Punkt kann später wieder per Tastaturbefehl angesteuert werden. Beispiel: um eine Presetposition auf 12 zu programmieren, drücken Sie nacheinander SET 12 PRESET.

N + Pre: ruft eine programmierte Presetposition ab und fährt die Kamera an die zugewiesene Position.

[Shi + Set] + N+ Pre: löscht einen Presetpunkt => zuerst die Tasten Shi und Pre anhaltend drücken. Auf dem Display erscheint: Clear. Jetzt die Nummer der Presetposition eingeben und die Taste Pre drücken. Die Presetposition wird gelöscht.

Set + 1 + Scan: legt für einen normalen horizontalen Kameraschwenk die linke Anfangs- / Endposition fest.

Set + 2 + Scan: legt für einen normalen horizontalen Kameraschwenk die rechte Anfangs- / Endposition fest.

Scan: startet einen horitontalen Kameraschwenk zwischen den beiden zuvor genannten Punkten

Shi + Set + Scan: Drücken Sie **Shi + Set** zusammen bis auf dem Display **Clear** erscheint. Drücken Sie dann die Taste **Scan**. Der Kameraschwenk wird angehalten.

Set + N + Pat + (N + Pre + N + Pre, usw..) + Set + Pat: Eine Pattern- Tour über die Keyboardtasten programmieren. => Drücken Sie Set + N + Pat (N steht für eine beliebige Pattern Nummer, z.B. 1) => es erscheint kurzzeitig auf dem Display Set Pattern N => das System ist jetzt bereit für die Eingabe der Presetpunkte: Angenommen Sie möchten diese Pattern-Tour mit den Presetposition 1, 3 und 5 programmieren. Geben Sie in diesem Fall 1 + Pre + 3 + Pre + 5 + Pre ein. Drücken Sie zum Abschluß Set + Pat. Es erscheint ein kurzer Hinweis Stop Pattern Setup. Die Programmierung ist abgeschlossen.
Hinweis: das Programmieren einer Pattern Tour ist über das Keyboardmenü am Anfang einfacher bzw. übersichtlicher zu programmieren. Wenn man jedoch häufiger mit diesen Tastenkombinationen arbeitet,

N + Pat: eine über das Menü des Steuerpultes programmierte Pattern Tour abfahren. Bei nur einer programmierten Pattern-Tour reicht die Taste PATTERN ohne Nummerneingabe.

Shi + Set + Pat: Pattern Kameratour anhalten. Drücken Sie Shi + Set zusammen bis auf dem Display Clear erscheint. Drücken Sie dann die Taste Pat.

N + Tour: eine über das Steuerpult programmierte Kameratour abfahren.

Shi + Set + Tour: eine Kameratour anhalten. Drücken Sie Shi + Set zusammen bis auf dem Display Clear erscheint. Drücken Sie dann die Taste Tour.

Das Systemmenü des SDK-65 ist identisch mit SDK-55 ! => siehe Seite 11 – 16 !

dann ist dieser Weg bedeutend schneller !

www.SecurTech24.de

HINWEIS: das Kameramenü für die internen Einstellungen der Kamera wird über die Steuerpult Taste **FAR** aufgerufen.

Funktionsweise mit Funkcontroller RS485:

über den RS485 Funk-Controller können per Tastenbefehl und Richtungstasten über die RS485 Schnittstelle eine oder mehrere PTZ-Kameras, wie z.B. Speeddome Kameras gesteuert werden. Ebenso ist es möglich wie mit einem Steuerpult Presetpositionen und Pattern Touren zu programmieren und anzusteuern, bzw. abzufahren.

Funktionstasten auf der Fernbedienung:

ESC: zurück

SETUP: Baudrate und Protokoll einstellen (muß mit Kamera identisch eingestellt werden) **DISP:** zeigt bei mehrmaligem Druck ieweils Firmware, Protokoll, Baudrate, usw. PRESET: Presetpositionen programmieren (3 Sek anhaltend drücken) **PATTERN:** Pattern – Touren programmieren. **DELETE:** Presetpositionen löschen RUN: Pattern-Routen abfahren. Beispiel: RUN 1 startet Pattern 1 HOME: fährt in die Homeposition A: linke Start- / Endposition programmieren. B: rechte Start- / Endposition programmieren. NUMMERNTASTEN: wird z.B. zum eingeben der Kamera-ID oder Presetpositionen benötigt C: = Clear => löscht die letzte Eingabe. -/--: wird benötigt um Zahlen > 9 einzugeben. SHOT: Steuert Presetpositionen an. Beispiel: SHOT 1 fährt die Kamera an Presetposition 1 CAM: Auswahl der Kamera ID PFEILTASTEN: Richtungstasten zum steuern der Kamera ENTER: Bestätigen einer Eingabe. FOCUS +/-: einstellen der Bildschärfe => nur falls kein Autofocus aktiviert !

IRIS OPEN / CLOSE: manuelle Blendensteuerung => Achtung: bei unserer Speeddome SEC24-PTZx12 wird über die Taste OPEN auch das Kameramenü aufgerufen und wieder geschlossen !

ZOOM +/-: Kamerazoom betätigen

S1 – S4: Kurzwahltasten für Geschwindigkeit schwenken neigen. 1 = langsam, 4 = schnell **F1 – F4:** Tasten nicht belegt, aber frei belegbar.

PLAY, LIVEVIEW, PHOTO, REC, LOCK, UNLOCK, CH+, CH-: Der RS485 Funkcontroller – Empfänger, das heißt, das Teil an welches die Speeddomekamera angeschlossen wird, wird vom Hersteller auch in verschiedenen Überwachungsrecordermodellen eingesetzt. Das bedeutet, auf der Fernbedienung sind die genannten Tasten eigentlich überflüssig, da hiermit normalerweise die Funktionen des Recorders gesteuert werden. Der Hersteller hat jedoch auch diesen Tasten für die komfortable Bedienung mit dem Funk-Controller eine Funktion einprogrammiert. Und zwar können hiermit bis zu 8 Presetpositionen direkt angefahren werden. PLAY = Presetposition 1, LIVEVIEW = Presetposition 2, PHOTO = Presetposition 3, usw...

Funktionsweise:

Protokoll und Baudrate einstellen: Drücken Sie die Taste SETUP es wird das Protokoll und die Baudrate in der Form von d=24 oder d=96 oder p=48, usw angezeigt.

Der Buchstabe d oder p bestimmt das Protokoll: d = Pelco-D, p = Pelco-P

Die Zahl bestimmt die Baudrate: 12 / 24 / 48 / 96 bedeutet 1200 Baud, 2400 Baud, 4800 Baud, 9600 Baud.

Ändern der Baudrate: mit den Pfeiltasten vor / zurück

Ändern des Protokolls: mit den Pfeiltasten hoch / runter

Drücken Sie zum Abschluß ENTER

Kamera-ID einstellen: wie schon unter Vorabinformationen erwähnt, können mehrere Kameras mit einem Controller gesteuert werden. Daher muß jede Kamera eine eindeutige ID erhalten, die Kameraseitig meist mit Microschaltern eingestellt wird. Bei unserem Funk-Controller wird die ID folgendermaßen auf die Kamera – ID eingestellt: Drücken Sie die Taste CAM und gleich anschließend die entsprechende Nummer der Kamera ID. Beispiel: CAM 1 Sollte die Kamera-ID höher als 9 sein, dann drücken Sie zusätzlich -/-- und dann die zwei Zahlen. Beispiel: Kamera ID ist 12, dann drücken Sie CAM -/-- 12

Geschwindigkeit ändern: die Geschwindigkeit für das schwenken und neigen der Kamera wird über die Taste SPEED eingestellt. Klicken Sie die Taste SPEED an, dann wird Ihnen die derzeitige Geschwindigkeit angezeigt z.B. SPEED = 50. Möglich sind die Einstellungen von 1 – 63 (1 = langsam, 63 = schnell=. Zum abändern der Geschwindigkeit drücken Sie auf SPEED und geben anschließend die Zahl für die gewünschte Geschwindigkeit ein, z.B. SPEED 60 Die Tasten S1 – S4 sind bereits mit verschiedenen Geschwindigkeitseinstellungen vorbelegt !

Kameramenü öffnen: Das Menü der Kamera, welches für die Funktionen der Kamera zuständig ist, kann normalerweise über die Presetposition 95, also SHOT -/-- 95 ENTER geöffnet werden. Bei manchen Speeddomes wie z.B. unserem Modell SEC24-PTZx12 auch über die Taste OPEN. Die genauen Befehle entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihrer Kamera, da sich diese meist unterscheiden.

Funktionstasten F1 – F4 programmieren: Die Funktionen zur Programmierung dieser Tasten sind je nach Kameramodell unterschiedlich wählbar. Sie können aus Ihrem Kamerahandbuch bis zu 4 verschiedenen Funktionen auswählen, die normalerweise als Presetposition hinterlegt sind und diese auf die Tasten F1 – 4 programmieren.

www.SecurTech24.de

Drücken Sie die Taste SHOT -/-- 240 hintereinander. Auf dem Display erscheint: 0---Geben Sie jetzt eine Zahl zwischen 1-4 ein, je nachdem welche F-Taste Sie mit der Funktion belegen möchten. Das Display ändert dann die 0 in die betreffende Zahl der F-Taste, z.B. 1---, oder 2---. Geben Sie jetzt die Funktion der Kamera als Presetposition ein. Beispiel wäre die gerade erwähnte 240 zum Belegen der F-Tasten. Zum Abschluß drücken Sie auf die gerade programmierte F-Taste.

Presetpositon programmieren: Fahren Sie die Kamera an die gewünschte Position und drücken Sie die Taste PRESET für ca. 3 Sekunden, bis auf dem Display SET- erscheint. Geben Sie dann eine Nummer ein für die Presetpositon. Beispiel: PRESET => SET- 5 speichert die aktuelle Position der Kamera als Presetposition 5 ab. Wollen Sie eine Nummer größer als 9 eingeben, dann drücken Sie vor der Eingabe der Nummer die Taste -/--

Beispiel: PRESET (3 Sek) => SET- -/-- 12 speichert die aktuelle Pos. als Presetposition 12 ab. Hinweis: auf die gleiche Art wird auch die Position A und B abgespeichert. Drücken Sie anstelle der Nummerneingabe einfach die Taste A oder B für die Belegung eines Presetpunktes auf diese Tasten.

Presetposition löschen: drücken Sie die Taste DELETE für ca. 3 Sekunden. Es erscheint auf dem Display CL,--. Jetzt können Sie eine Presetposition eingeben um diese zu löschen. Ebenso kann auch die Festposition A und B gelöscht werden. Um Zahlen größer 9 einzugeben, drücken Sie wieder vor Eingabe der Nummer die Taste -/--

Bestätigen Sie mit ENTER um den Vorgang abzuschließen.

Presetposition anfahren: um die Kamera zu einer Presetposition zu steuern, drücken Sie die Taste SHOT und anschließend die gewünschte Presetposition. Beispiel: SHOT 1 fährt die Kamera an Presetposition 1

Um die programmierten Positionen A oder B anzufahren, genügt das drücken dieser Tasten, ohne weiteren Befehl.

Kameraschwenk zwischen den Punkten A und B: zwischen diesen programmierbaren Punkten (s. Beschreibung Presetposition programmieren) kann über die Taste AUTO ein ständiger Kameraschwenk gestartet werden. Die Taste ENTER stoppt den Kameraschwenk.

Pattern-Tour programmieren: Um eine Pattern -Tour zu programmieren benötigen Sie zuerst einmal mehrere Presetpositionen, die bei dieser Tour angesteuert werden sollen. Die Vorgehensweise zur Programmierung der Presetpositionen entnehmen Sie bitte dieser Beschreibung weiter oben.

Um diese Presetpositionen in eine Pattern-Tour aufzunehmen drücken Sie jetzt die Taste PATTERN. Auf dem Display erscheint PStA. Geben Sie jetzt die gewünschten Presetpositionen ein, z.B. für Preset 1, Preset 4, Preset 2 geben Sie ein: SHOT 1 SHOT 4 SHOT 2 Drücken Sie zum Abschluß die Taste PRESET erneut. Es erscheint zur Bestätigung auf dem Display PStO.

Pattern-Tour starten: drücken Sie die Taste RUN. Auf dem Display erscheint PrUN und die Tour wird gestartet. Alternativ kann eine Pattern Tour auch über die Presetposition 247 gestartet werden. Drücken Sie SHOT 247.

Pattern-Tour anhalten: drücken Sie die Taste RUN erneut. Alternativ drücken Sie SHOT 248 um die Tour anzuhalten.

Das Preset Kommando SHOT 240 löscht die programmierte Pattern-Tour. Alternativ kann diese einfach mit neuen Presetpositionen überschrieben werden.

www.SecurTech24.de

Das Kamerasystemmenü:

HINWEIS: das Kameramenü für die internen Einstellungen der Kamera wird über die Steuerpult Taste **FAR** aufgerufen, bzw. über die Taste (-) des Funk-Controllers !

Umstellen des Kameramenüs auf die deutsche Menüsprache:

Führen Sie einen Joystickklick aus.



Wählen Sie hier LANGUAGE und führen eine Rechtsbewegung mit dem Joystick aus, bis als Menüsprache DEUTSCH erscheint.

EINSTELLUNGSMENÜ

EIN4

AUS

INT DEUTSCH

SAVE ALL

AUTON

PRIVATSPHÄRE

KAMERA-RESET

RAUSCHUNTERDR J KAMERA ID AU

TAG/NACHT

SYNCHR

BACK# BEENDEN# Klicken Sie auf NEXT...

SETUP MENU	
PRIVACY	ON4
DAY/NIGHT	AUTO
2DNR	4
CAMERA ID	OFF
SYNC	INT
LANGUAGE	english
CAMERA RESET	
PACK	
BACK	
EXIT# S	AVE ALL

Klicken Sie dann auf SAVE ALL und anschließend auf BACK.

www.SecurTech24.de

Kamera Systemmenü (Deutsch):

SHUTTER/AGC	AUTO
WEISSABGLEICH	PUSH LOCK
GEGENLICHT	AUS
BILDANPASSUNG	4
ATR	EIN
BEW.ERKENNUNG	AUS
NEXT₽	

EINSTELLUNGSMENÜ 1/2:

SHUTTER / AGC: Einstellungen der Verschlußzeit und Verstärkungsregelung
WEISSABGLEICH: verschiedene
Einstellungen zur Anpassung des Bildes bei hoher Helligkeit.
GEGENLICHT: BLC und HLC Funktion zur Gegenlichtkompensation.
BILDANPASSUNG: Spiegelfunktion, Helligkeit und Kontrast einstellen.
D-WDR / ATR: (Digital Wide Dynamic Range) Erhöht den Dynamikumfang des Bildes. Nach dem Umschalten auf die deutsche Menüsprache wird diese Funktion als ATR (Adaptive Tone

Reproduction) angezeigt.

BEW.ERKENNUNG: Bewegungserkennung der Kamera ein- oder ausschalten.
NEXT: ruft Seite 2 der Menüeinstellungen auf.
BEENDEN: schließt das Setup Menü.
SAVE ALL: speichert alle vorgenommenen Einstellungen.

SHUTTER / AGC:

Verschlußzeit und automatische Verstärkungsregelung

Auswahl zwischen Automatik und manueller Einstellung.

=> die Einstellungen der SHUTTERFUNKTION, insbesondere der Helligkeitseinstellung ist sehr stark maßgebend für ein zufriedenstellendes Kamerabild !!

EINSTELLUNGSMENÜ

SHUTTER/AGEAUTONWEISSABGLEICHPUSH LOCKGEGENLICHTAUSBILDANPASSUNGJATREINJBEW.ERKENNUNGAUS

NEXTA BEENDENA SAVE ALL

1.50

-27-



AUTOMATISCHE EINSTELLUNG:

(Änderung der Voreinstellungen für die Shutterfunktion bei Einstellung AUTO)

HOHE LEUCHTDICHTE: Werkzeuge um einer zu hohen Umgebungshelligkeit ggf. entgegenzuwirken.

MODUS: Auswahlmöglichkeit zwischen Verschlußzeit + Autolris oder nur Auto Iris. **HELLIGKEIT:** Ändern über die Joysticktasten links / rechts.

GERINGE LEUCHTDICHTE: Werkzeuge um einer zu geringen Umgebungshelligkeit entgegenzuwirken.

MODUS: Auswahlmöglichkeit: AGC (automatische Verstärkungsregelung) **HELLIGKEIT:** ändern über die Joysticktasten links / rechts.

AUTOMATISCHE EINSTELLUNG

HOHE LEUCHTDICHTE MODUS VSCHL+AUTO IRIS HELLIGKEIT MUMMINUM 032

GERINGE LEUCHTDICHTE MODUS AGC HELLIGKEIT ×0.50

ZURÜCKA

MANUELLE EINSTELLUNG:

Modus: VSCHL + AGC **VSCHL:** Verschlußzeit in Sekunden (1/53 = eine dreiundfünfzigstel Sekunde) **AGC:** = automatic gain control: automatische Verstärkungsregelung.

Experimentieren Sie mit den beiden Werten um ein optimales Bild zu erhalten.

MANUELLE EINSTELLUNG

MODUS Verschluss Agc VSCHL+AGC 1/120 6.00

ZURÜCK

www.SecurTech24.de

WEISSABGLEICH:

Auswahl zwischen verschiedenen voreingestellten Werten. Hier als Beispiel ATW. Falls die voreingestellten Werte in der Praxis nicht optimal sind, ändern Sie diese schrittweise ab. In der Auswahl sind auch zwei benutzerdefinierte Einstellungen vorhanden: BENUTZER 1 und BENUTZER 2. Diese können ebenfalls abgeändert werden. Im Kamerabild sollte sich für eine zufriedenstellende Einstellung eine weiße Fläche befinden.

ATW

CESCHWINDICK.		250
VERZÖGER. STRG		004
ATW-RAHMEN	×1.00	
UMGEBUNG	INNEN	

ZURÜCK

GEGENLICHT:

HLC = High Light Compensation.
= Hohe Licht Kompensation
> dunkelt sehr helle Bereiche sehr stark ab, sodaß Motive in der näheren Umgebung der Lichtquelle noch gut erkennbar sind.
Mit den beiden Schaltern CLIP LEVEL und SCALE kann eine Feinabstimmung vorgenommen werden.
BLC = Back-Light-Compensation
= Gegenlichtkompensation
=> bei Gegenlicht kann durch diese Funktion die Lichtquelle elektronisch heruntergeregelt werden, sodaß Motive auch bei Gegenlicht noch erkennbar sind.

EINSTELLUNGSMENÜ

OBJEKTIV	AUTO
SHUTTER/AGC	MANUELL
WEISSABGLEICH	MANUELL
Gegenlicht	AUS
BILDANPASSUNG	4
ATR	EIN
BEW.ERKENNUNG	AUS

NEXTI BEENDENI SAVE ALL

-29-

www.SecurTech24.de

Beispiele Gegenlichtkompensation BLC und HLC-Funktion:

=> die Einstellung zur Gegenlichtkompensation BLC ist nur aktivierbar, wenn der Menüpunkt SHUTTER / AGC auf AUTO und dort auf VSCHL + AUTO IRIS eingestellt ist.





BILDANPASSUNG:

SPIEGEL: spiegelt das Bild wie bei einer Rückfahrkamera. HELLIGKEIT: Einst. mit Joystick. KONTRAST: Einstellung mit Joystick. BILDSCHÄRFE: Einst. mit Joystick. FARBTON: Einst. mit Joystick. VERSTÄRKUNG: Einst. mit Joystick.

spiegel	AUS	
HELLIGKEIT		
KONTRAST	128	
BILDSCHÄRFE	128	
FARBTON	128	
VERSTÄRKUNG		
ZURÜCK₽		

D-WDR / ATR-Funktion

Die D-WDR Funktion (in deutscher Menüoberfläche ATR) verbessert das Bild in dunklen Bildbereichen. Zum Beispiel bei Gegenlicht: die Region um das Licht wird normalerweise sehr dunkel und nicht erkennbar dargestellt. Mit D-WDR werden diese dunklen Bereiche aufgehellt.

LEUCHTDICHTE und KONTRAST: Die beiden Werte lassen sich in mehreren Stufen abändern. Eine generelle Empfehlung für die Einstellung kann nicht gegeben werden. Hier hilft nur ausprobieren.



Beispiel von der Sony-Internetseite:





www.SecurTech24.de

BEW.ERKENNUNG:

Die Kamera verfügt über eine eigene Bewegungserkennung, die je nach Einsatzbereich hilfreich sein kann, um z.B. über ein Computerprogramm eine Aufzeichnung zu starten. Die Erkennung ist in in 4 Bereiche unterteilt, die in der Größe und Position einzeln abgeändert werden können.

DET. SCHWELLE: hier wird die Empfindlichkeit für die Erkennung festgelegt. Ein hoher Wert bedeutet eine höhere Empfindlichkeit.

BLOCKANZEIGE: Bei einer erkannten Bewegung wird dies als schnell bewegendes Muster dargestellt.

DET. SCHWELLE		064
BLOCKANZEIGE	AUS	
MONITOR	EIN	
BEREICHSWAHL	1/4	
OBEN		030
UNTEN		110
LINKS		048
RECHTS		148
ZURÜCK		

MONITOR: bei eingeschalteter Funktion werden die 4 Bereiche im Umriss im Kamerabild dargestellt.

BEREICHSWAHL: hier werden die Bereiche 1-4 einzeln selektiert um diese in der Größe und Positon abzuändern.

OBEN: die Oberseite des derzeit selektierten Bereiches kann per Joystick verschoben werden. LINKS: linke Seite, sonst wie vor

RECHTS: rechte Seite, sonst wie vor

UNTEN: Unterseite, sonst wie vor

=> klicken Sie jetzt im HAUPT - EINSTELLUNGSMENÜ auf NEXT um auf die zweite Seite des Hauptmenüs zu gelangen.

EINSTELLUNGSMENÜ – SEITE 2:

EINSTELLUNGSMENÜ

PRIVATSPHÄRE EINJ TAG/NACHT AUTOJ RAUSCHUNTERDR J KAMERA ID EINJ SYNCHR INT LANGUAGE DEUTSCH KAMERA-RESET

BEENDEN

PRIVATSPHÄRE: mit dieser Funktion ist es möglich, bis zu 4 Bereiche im Kamerabild mit einem rechteckigen Muster zu überdecken. Größe und Farbe der Muster sind änderbar.

TAG / NACHT: Einstellungen für den Tag – Nacht-betrieb der Kamera (schwarz-weiß Umschaltung)

RAUSCHUNTERDR: 2dnr Rauschunterdrückung. Bildrauschen, z.B. durch Dunkelheit.

KAMERA ID: AUS / EIN. Zeigt auf Wunsch eine selbst wählbare Bezeichnung im Kamerabild an. Hierfür mit dem Joystick auf EIN stellen. Per Joystickklick ist dann eine Bildschirmtastatur erreichbar mit

welcher die Kamerabezeichnung eingetragen werden kann.

SAVE ALL

SYNCHR: = Synchronisation => fest eingetragener Wert INT = intern.

LANGUAGE: = Sprachauswahl. Hier haben wir zu Anfang als Sprache DEUTSCH eingestellt. Auf

www.SecurTech24.de

Wunsch sind hier auch viele andere Sprachen wählbar wie z.B. Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch, Englisch, usw.

KAMERA RESET: Achtung: bei einem Joystickklick werden alle Einstellungen sofort und ohne Rückfrage auf die Werkseinstellungen umgestellt !

PRIVATSPHÄRE:

=> bei einer Speeddome-Kamera ist diese Funktion nicht aktiv, da die Kamera normalerweise bewegt wird und die schattierten Stellen dann auch an anderer Position das Bild verdecken würden.

TAG / NACHT:

AUTO: wählt automatisch den Modus über einen Dämmerungssensor im Bereich der Infrarotdioden aus.
=> Einstellmöglichkeiten vorhanden !
FARBE: Kamera wird ständig im Farbmodus betrieben.
S/W: Kamera wird ständig im schwarzweiß Modus betrieben.
=> Einstellmöglichkeiten vorhanden !
EXT1, EXT2: bei verschiedenen Kameramodellen (z.B. einige Speeddome-Kameras) besteht die Möglichkeit einen, bzw. zwei externe Sensoren für die Steuerung des Tag-Nachtmodus anzuschließen.

EINSTELLUNGSMENÜ

PRIVATSPHÄRE	EIN₽
TAC/NACHT	AUTOU
RAUSCHUNTERDR	4
KAMERA ID	AUS
SYNCHR	INT
LANGUAGE	DEUTSCH
KAMERA-RESET	

BACKA BEENDENA SAVE ALL

RAUSCHUNTERDR

(2DNR) kann z.B. durch Dunkelheit auftretendes Bildrauschen unterdrücken.

In der Praxis kommt dies hauptsächlich bei Kameras ohne Infrarotlicht Scheinwerfer vor, die bei Dunkelheit nur das vorhandene Restlicht verarbeiten müssen. Hier reduziert sich das Bildrauschen je nach Einstellung drastisch. Einstellmöglichkeit der Y- und C-Pegel über Regler.



RAUSCHUNTERDR

ZURÜCK

www.SecurTech24.de

Beispiel:



KAMERA ID:

mit eingeschalteter Funktion wird die Kamerabezeichnung im Bild der Kamera angezeigt. Dies ist insbesondere sehr hilfreich, wenn mehrere Kameras an optisch gleichen Standpunkten stehen, wie z.B. Parkplatzüberwachung. Über die virtuelle Tastatur kann per Joystick navigiert werden um die Bezeichnung abzuändern.

KAMERA ID SAMERAID BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

WXYZ0123456789-!"#\$%&' ()_`,¥:;<=>?@\^*.×+/ GHR1 CHR2 ←→↑+ CLR POS↓ ZURÜCK↓

=> wichtiger Hinweis: speichern Sie Ihre Einstellungen unbedingt vor dem Verlassen des Menüs immer mit SAVE ALL ab