Speeddome Mini - Überwachungskamera SEC24-PTZxSHD

PTZ Überwachungskamera für den Innen- und Außenbereich.

kleine, steuerbare Kamera (RS485 Schnittstelle) mit variofokal Zoom 4-9 mm, 16 progammierbaren Presetpositionen, programmierbaren Routen, OSD-Menü, Sony Super HAD II Bildsensor, 650 TVL



Die Speeddome Überwachungskamera SEC24-PTZxSHD ist eine steuerbare PTZ-Kamera (PTZ = Pan Tilt Zoom = schwenken neigen zoomen), welche über die RS485 Schnittstelle (einfache 2-Draht Verbindung) mit einem unserer Controller (Steuerpulte, Funk -Controller), einem IP-Videoserver oder einem Überwachungsrecorder mit RS485 Schnittstelle gesteuert wird.

Die Überwachungskamera ist mit einem Super HAD II CCD Bildsensor von Sony mit 650 TVL, einem Fariofokalobjektiv von 4 - 9mm (entspricht bei dieser Kamera ca. 59° bis 28° Öffnungswinkel) ausgestattet und verfügt über eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit von 0.001 Lux. Das Gehäuse dieser Kamera ist aus ABS-Kunststoff (Panzer-Kunststoff) gefertigt, ist wasserdicht, resistent gegen Temperaturschwankungen und stoßfest konstruiert.

www.SecurTech24.de

Der Infrarotbereich dieser Kamera ist offen. Das heißt, die Kamera kann in der Nacht mit dem unsichtbaren Licht eines Infrarotlichtscheinwerfer betrieben werden. Die Umschaltung von Tagesbetrieb (Farbe) auf Nachtsicht (schwarz-weiß) erfolgt je nach Einstellung im Kameramenü automatisch oder manuell.

Die Kamera kann auf 16 verschiedene Presetpositionen (= feste Kamerapositionen) programmiert werden. Diese werden dann über einen Befehl mit einem der oben genannten Controller einzeln oder nacheinander als Kameraroute abgefahren, incl. Brennweiteneinstellung bzw. Kamerazoom.

Die Speeddome SEC24-PTZxSHD eignet sich für Decken- und Wandmontage. <u>Beide</u> Halterungen befinden sich im Lieferumfang!

weitere Funktionen sind z.B.: D-WDR, einstellbare Gegenlichtfunktionen BLC und HLC, einstellbarer Weißabgleich, Shuttereinstellungen, Rauschunterdrückung, Kamera Titel (Name im Kamerabild einblenden, z.B. "Lager")

Typische Anwendung: Überwachung von Grundstücken, Hofeinfahrten, Lagerräumen, Garagen, Wohnräume, Innenhöfe, usw.

Anschlußmöglichkeit: TV-Gerät, Monitor mit Videoeingang, Überwachungsrecorder, PC mit Videograbber, usw.

Technische Daten:

Kameratyp: wetterfeste PTZ Speeddomekamera (IP66) Schwenkbereich (PAN): 0° bis 360° (durchgehend) Neigebereich (TILT): 0° bis 90° Geschwindigkeit schwenken: max. 50° / Sek. Protokoll: RS485, Pelco D + Pelco P Bildsensor: 1/3" Sony Super HAD II CCD Horizontale Auflösung: 700 TVL DSP-Plattform: SONY Effio E Objektiv: Variofokal-Objektiv 4-9 mm Brennweite Sichtwinkel: 59 - 28° Lichtempfindlichkeit: 0.001 LUX Arbeitstemperatur: ca. -15° ~ +55° Stromversorgung: 12Volt / 700mA Größe: 121x177 mm (ohne Wandhalter) Gewicht: 2800 g (incl. Wandhalter)

www.SecurTech24.de

Montage:

1) Wandhalterung:



ziehen Sie zuerst an der Oberseite der Kamera den kleinen Stecker mit den Anschlußkabeln ab.



fädeln Sie das Kabel von hinten durch die Wandhalterung ein.

-3-

www.SecurTech24.de



verbinden Sie jetzt den eben abgezogenen Stecker wieder mit dem Anschluß der Kamera.



stecken Sie jetzt die Wandhalterung über den Verbindungsstutzen an der Oberseite der Kamera. Achten Sie hierbei auf die kleine Nut / Vertiefung im Verbindungsstutzen und auf die entsprechende Wölbung in der Wandhalterung. Diese müssen übereinander geschoben werden damit die Halterung richtig sitzt. Nehmen Sie jetzt die mitgelieferte Schrauben und fixieren damit die Wandhalterung an der Kamera.

Hinweis: Der Wandhalter läßt sich ohne die Kamera leichter an der Wand montieren. Es ist auch möglich zuerst die Wandhalterung zu befestigen und erst dann die Kamera mit dem Wandhalter zu verbinden.

-4-

www.SecurTech24.de

b) Deckenhalter:



Die Deckenhalterung besteht aus 2 Teilen, die mit einem Gewinde miteinander verschraubt werden.

-5-^M-5^e



verschrauben Sie also zuerst beide Teile miteinander.



fädeln Sie dann das Anschlußkabel wie zuvor in der Montage des Wandhalters schon beschrieben von oben durch die Deckenhalterung.



verbinden Sie das durchgefädelte Kabel wieder mit dem Anschluß der Kamera.

-6-

www.SecurTech24.de



stecken Sie dann die komplette Halterung über den Verbindungsstutzen der Kamera. Achten Sie auch hier wieder auf die Nut im Verbindungsstutzen und die Wölbung in der Halterung. Nur wenn diese richtig übereinanderstehen kann die Halterung ordnungsgemäß mit der Kamera verbunden werden.

Sichern Sie zum Schluß die Verbindung von Halter und Kamera mit den mitgelieferten Schrauben.

Anschlüsse der Kamera:

Anschlüsse gesamt: Stromversorgung, RS485, Video





Hohlsteckerbuchse für Stromversorgung über Netzteil 12V

offenes Kabelende mit Anschlußlitze für RS485. Rot = +, bzw. je nach Steuergerät auch als A bezeichnet. Schwarz = -, bzw. je nach Steuergerät auch als B bezeichnet

-7-

Videoanschluß, BNC Anschlußstecker. Hierfür ist auch ein Adapter auf Cinch / RCA erhältlich, falls der anzuschließende Monitor keine BNC-Anschlüsse besitzt. Hinweis: dieser Adapter befindet sich im Lieferumfang !

Kamera in Betrieb nehmen:

- Schließen Sie ein RS485 Steuergerät an die Pole des offenen Kabelendes an. • Diese sind rot und schwarz gekennzeichnet. Rot ist RS485 A bzw. +, schwarz ist RS485 B bzw. -
- Verbinden Sie die Kamera über den Videoanschlußstecker und einem Kameraanschlußkabel Ihrer Wahl mit dem Eingang eines Monitors oder eines TV-Gerätes. Der vorhandene Anschluß der Kamera ist BNC. Falls Sie für den Anschluß ein Cinch-Anschlußkabel benutzen, stecken Sie zuvor den beiliegenden Adapterstecker von BNC auf Cinch / RCA auf die Anschlußbuchse.
- Nehmen Sie das beiliegende Netzteil und verbinden es mit einer Steckdose und der Hohlsteckerbuchse der Kamera.

Konfiguration der Kamera (Hardware):

damit Kamera und Steuergerät (wie z.B. Steuerpulte, Fernbedienungscontroller, Recorder mit RS485 Schnittstelle, IP-Videoserver, etc.) zusammenarbeiten, müssen die Hardwareprotokolle und die Baudrate überein stimmen.

Während bei den Steuergeräten diese Einstellung meist per Einstellmenü vorgenommen wird, kann diese Einstellung bei unserer Kamera durch kleine Microschalter angepasst werden.

Die Standardeinstellung der Kamera ist: Pelco-D, 2400bps, ID: 0001

Falls Sie nur eine Kamera nutzen möchten und Ihr Steuergerät die Einstellung des Protokolls Pelco-D, sowie die Baudrate von 2400bps beherrscht können Sie diesen Schritt auch überspringen. Möchten Sie eine der Einstellungen abändern, bzw. möchten Sie eine zweite Kamera nutzen, so muß zumindest die ID abgeändert werden, da keine zwei Kameras mit der gleichen ID angesprochen werden können.

Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- schrauben Sie zuerst die Glaskuppel vonder Kamera ab. Entfernen Sie hierfür die ٠ 4 Inbusschrauben mit dem beiliegenden Inbusschlüssel. Entfernen Sie dann das Teil mit der Glaskuppel.
- Sie sehen jetzt ins Innere der Kamera, umhült durch einen Kunststoffschutz. • Entfernen Sie diesen Kunststoffschutz, indem Sie die 4 Schrauben aufdrehen.

-8-

• jetzt wird es etwas knifflig, denn die Reihe mit den Microschaltern, auch Mäuseklavier genannt, ist bei unserer Mini-Speeddome wirklich sehr klein. Daher nehmen Sie am besten eine Lupe zu Hilfe und sorgen für ausreichend Beleuchtung. Zum Einstellen der Schalter können Sie z.B. einen Zahnstocher nehmen.

www.SecurTech24.de



Hier finden Sie das "Mäuseklavier" mit den Microschaltern zum ändern der Einstellungen.



Erklärung: Die Schalterstellung unten bedeutet OFF = aus, die Schalterstellung nach oben bedeutet ON = eingeschaltet.

Die Schalter 1 – 6 sind zum Einstellen der Kamera ID, die Schalter 7 und 8 sind zum einstellen der Baud-Rate, der Schalter 9 zum Einstellen des Protokolls (Pelco P oder Pelco D), und der Schalter 0 legt die Art der Einstellung fest - dazu gleich mehr.

Einstellen der Kamera ID (Schalter 1 - 6) : Die Kamera ID ist nichts anderes als eine

eindeutige Nummerierung, damit mit einem angeschlossenen Steuergerät nicht zwei oder mehrere Kameras gleichzeitig angesprochen werden.

In unserem Beispiel ist der Schalter 1 in der oberen Stellung auf ON, die Schalter 2 – 6 in der unteren Position. Das heißt hier ist die Kamera ID 1, bzw. bei den meisten Steuergeräten wird diese ID dreistellig eingegeben – also 001.

Um als Kamera ID 2 festzulegen, muß der Schalter 2 nach oben auf ON und alle anderen Schalter von 1 - 6 nach unten auf OFF stehen, bei Kamera ID 3 Schalter 3 auf ON, alle anderen Schalter von 1 – 6 nach unten auf OFF, usw...

Einstellen der Baud-Rate (Schalter 7 und 8): hier sind 4 verschiedene

Schalterstellungen möglich. Gehen Sie nach folgender Anleitung vor:

Baud-Rate 1200 bps: 7 = ON, 8 = OFF Baud-Rate 2400 bps: 7 = OFF, 8 = OFF Baud-Rate 4800 bps: 7 = ON, 8 = ON Baud-Rate 9600 bps: 7 = OFF, 8= ON

(In unserem Beispiel stehen beide Schalter unten auf OFF, also 2400 bps.)

Einstellen des Protokolls (Schalter 9):

Pelco-P: Schalter 9 = ON Pelco-D: Schalter 9 = OFF

Art und Weise der Konfiguration (Schalter 0): Es gibt bei dieser Kamera noch eine andere Möglichkeit die Konfiguration vorzunehmen, außer mit dem beschriebenen Verfahren über die Microschalter. Voraussetzung ist, daß sich der entsprechende Schalter in der richtigen Positon befindet:

Konfiguration über Microschalter: Schalter 0 = ON Konfiguration über Steuergerät (automatische Erkennung): Schalter 0 = OFF

(Standardeinstellung ist Schalter 0 = ON – also Konfiguration über Microschalter)

RS485 Kamerabefehle:

Einige der nachfolgenden Befehle bzw. reservierten Nummern sind nur relevant, falls Sie zur Steuerung der Kamera ein einfaches RS485 Steuergerät wie z.B. einen Schnittstellenwandler mit Computerprogramm benutzen.

Für die Steuerung mit einem Steuerpult oder unserer Fernbedienung mit RS485 Schnittstelle ist das Handbuch des Steuergerätes für die meisten Funktionen maßgebend.

Wichtig ist, daß Protokoll und Baudrate von Kamera und Steuergerät gleich sind, denn ansonsten können beide Geräte nicht miteinander kommunizieren.

Die nachfolgenden Nummern werden mit Presetbefehlen aktiviert. Hierzu gehören die Befehle CLEAR / SET / GOTO (CLEAR = bereinigen, SET = festsetzen/festlegen, GOTO = gehe zu) Hinweis: bei Nutzung eines Steuerpultes (Speed Dome controller) wie z.B. unser SDK-55 oder

SDK-65 werden die meisten Befehle außer Kraft gesetzt, da das Steuerpult übergeordnet ist.

SET BEFEHL

- 1 32: reservierte Nummern für Presetpositionen (programmierbare Kamerapositionen)
- 59: setze automatischen Stop-Schalter für Kameraschwenk links-rechts
- 60: setze scan Modus für automatischen Schalter
- 62: setze linken Limit Punkt (links-stop)
- 63: setze rechten Limit Punkt (rechts-stop)
- 76: Ausgangsposition festlegen (Home Point / Heim Punkt)
- 77: setze gehe zu Ausgangsposition Wartezeit auf 64 Sek
- setze gehe zu Ausgangsposition Wartezeit auf 128 Sek. 78:
- 79: setze gehe zu Ausgangsposition Wartezeit auf 192 Sek.
- 80: setze gehe zu Ausgangsposition Wartezeit auf 255 Sek.
- 81: aktiviere Funktion gehe automatisch zu Ausgangsposition nach programmierter Wartezeit
- 82: deaktiviere Funktion gehe automatisch zu Ausgangsposition nach progr. Wartezeit.
- 92: setze einen zweiten linken Limit Punkt (wie 62), jedoch mit GOTO Befehl ansteuerbar
- 93: setze einen zweiten rechten Limit Punkt (wie 63), jedoch mit GOTO Befehl ansteuerbar www.secur
- 94: Reset original Punkte 62, 63
- 240: Kamera Setup
- 241: System Initalisieren
- 242: PATTERN Setup beginnen (Kameratour)
- PATTERN Setup beenden 243:
- 247: PATTERN start (Kameratour starten)
- 248: PATTERN stop (Kameratour anhalten)

CLEAR BEFEHL

- CLEAR / bereinige linken Limit Punkt aus 62 62:
- 63: CLEAR / bereinige rechten Limit Punkt aus 63
- 76: CLEAR / bereinige Ausgangsposition (Home Point)
- 92: CLEAR / bereinige linken Limit Punkt aus 92
- 93: CLEAR / bereinige rechten Limit Punkt aus 93
- 240: CLEAR 240, automatische Standard Presetpositionen 1, 2, 3

GOTO BEFEHL

- 1-32: GOTO / gehe zu PRESET Punkt (programmierte Kameraposition)
- GOTO / gehe zu PAN ZERO point (Schwenk Nullpunkt, (fest eingestellt)) 34:
- 76: GOTO / gehe zu HOME POINT (programmierbare Ausgangsposition)
- 92: GOTO / gehe zu linkem Limit – Punkt
- 93: GOTO / gehe zu rechtem Limit – Punkt
- 96: STOPP
- 99: Start Auto Scan Presetpositionen

Beispiel PATTERN FUNKTION programmieren und abfahren über die voreingestellte Nummernprogrammierung:

Hinweis: Die nachfolgende Programmierung ist nur als Beispiel zu verstehen und kann je nach angeschlossenem Steuergerät abweichen oder sogar aufgehoben werden. Falls Sie eines unserer Steuerpulte benutzen, dann ist die Programmierung über das Menü des Steuerpultes wesentlich einfacher. Über ein spezielles Menü des Steuerpultes wird die Abfrage sehr einfach und Schritt für Schritt vorgenommen. Dennoch hier als Beispiel die Programmierung über die reservierten

Befehlsnummern der Kamera falls Sie ein eigenes Steuergerät benutzen:

- Der Befehl SET PRESET 242, oder je nach Steuergerät SET 242 PRESET aktiviert die Pattern Lernfunktion zur Routenaufzeichnung.
- Der Befehl GOTO Presetpunkt (1,2,3, usw.) programmiert diesen Punkt automatisch als Station für die PATTERN Route. Beispiel: Sie möchten als Station für die Route die Presetpunkte 1, 3 und 5 eingeben, dann tippen Sie nacheinander auf dem Steuergerät GOTO PRESET 1, GOTO PRESET 3, GOTO PRESET 5 – bzw. je nach Steuergerät GOTO 1 PRESET, GOTO 3 PRESET, GOTO 5 PRESET.
- Der Befehl SET PRESET 243 beendet die Programmierung der PATTERN Route.
- SET PRESET 247 startet die programmierte Tour
- SET PRESET 248 stoppt die programmierte Tour

Funktionsweise mit Steuerpult SDK-55:

über ein Steuerpult können per Tastenbefehl und RS485 Schnittstelle mehrere PTZ-Kameras gleichzeitig gesteuert werden.

Als Beispiel das SDK-55: Hiermit sind auch die Funktionen unserer Speeddomekamera PTZx12 sehr einfach zu bedienen. Die Funktionsweise ist mit einem anderen Steuerpult ähnlich, oder zum Teil sogar identisch.

Die horizontale, vertikale und Zoom- Steuerung der Kamera erfolgt sehr bequem mit dem 3D-Joystick. 3D bedeutet: horizontales Bewegen schwenkt die Kamera nach links, bzw. rechts. Vertikale Bewegung steuert nach oben oder unten. Drehen am Joystickhebel bedient die Zoomfunktion. Diese Steuerfunktionen können alle gleichzeitig ausgeführt werden. Das heißt es kann z.B. gleichzeitig in die rechte obere Ecke diagonal gesteuert und zusätzlich durch Drehbewegung gezoomt werden.



Dieses Steuerpult ist auch für einen versenkten Einbau geeignet ! Es hat einen umlaufenden hervorstehenden oberen Rand von ca. 1,5 cm. Daher auch Einbau in Schreibtischflächen usw. möglich !

www.SecurTech24.de



Anschlußbelegung Rückseite: links ein grüner Stecker mit Anschlußklemmen für RS485 und RS422 Schnittstelle. Rechts daneben eine RJ45 Buchse für den Anschluß über Netzwerkkabel. Rechts die Anschlußbuchse mit bereits angeschlossenem Netzteil (9-12 Volt)



Hier nochmals die Rückseite mit abgezogenem Stecker. Ganz links die ersten beiden Anschlüsse sind die RS485 Schnittstellenanschlüsse A+ / B-

Von unserer Kamera wird also über den Anschlußstecker ganz links RS485 + (rot) angeschlossen, rechts daneben RS485 – (schwarz).

-13-

www.SecurTech24.de

Tastenbelegungen:



Bedienleiste links:

Bedienleis	ste links:
WIDE: TELE: NEAR: FAR: OPEN: CLOSE: TOUR: PRESET:	Zoom wegzoomen (auch durch Drehen des Joystickhebels möglich) Zoom heranzoomen (auch durch Drehen des Joystickhebels möglich) Fokuseinstellung nah (nur bei inaktivem Autofokus) Fokuseinstellung weit (nur bei inaktivem Autofokus) Verschluß / Iris öffnen (nur falls Kamera über keine AutoIris verfügt) Verschluß / Iris schließen (nur falls Kamera über keine AutoIris verfügt) gespeicherte Touren abfahren gespeicherte Presetpositionen anfahren
Taetaturfo	Id: and. and.
Zahlen 0-9:	Eingabe von Zahlen, z.B. für Presetpositionen.

Tastaturfeld:

Zahlen 0-9: PATTERN: CAM: ENTER: SET: CLEAR:	Eingabe von Zahlen, z.B. für Presetpositionen. aus Presetpunkten bestehende Kameratour abfahren / programmieren. wird zum anwählen einer Kamera (bei Systemen mit mehreren Kameras) benötigt. Enter-Taste zum Bestätigen von Aktionen. wird zum programmieren von Presetpositionen, Pattern usw eingesetzt. Zusätzlich: durch drücken und halten für 3 Sekunden wird das Keyboardmenü aufgerufen ! Befehle löschen
 	wird zum löschen bei Eingaben über Tastatur benötigt. Wie Lösch-Taste bei einem PC (Backspace)
	-14-

www.SecurTech24.de

Tastaturbefehle: (N = Nummer)

N + CAM: schaltet zwischen angeschlossenen Kameras um. Diese Zahl bezieht sich auf die hardwareseitig eingestellte Kamera ID. Meist werden PTZ Kameras werkseitig mit Kamera ID 1 ausgeliefert. Sollen mehrere Kameras an ein Steuergerät angeschlossen werden, dann muß jede Kamera auf jeweils eine andere ID eingestellt werden. Dies geschieht im Normalfall über Microschalter. Verschiedene Kameramodelle können miteinander kombiniert werden !

SET + N + PRESET: programmiert einen PRESET Punkt an der aktuellen Kameraposition. Definition Presetpunkt: bei einem Presetpunkt merkt sich die Kamera die aktuelle Position, incl. Zoombereich, etc.

Beispiel: um eine Presetposition auf 12 zu programmieren, drücken Sie nacheinander SET 12 PRESET.

Hinweis: diese Funktion ist auch über das Keyboardmenü erreichbar !

N + PRESET: ruft eine programmierte Presetposition ab und fährt die Kamera an die zugewiesene Position.

Hinweis: diese Funktion ist auch über das Keyboardmenü erreichbar !

CLEAR + N+ PRESET: löscht einen Presetpunkt. **Hinweis:** diese Funktion ist auch über das Keyboardmenü erreichbar !

N + PATTERN: eine über das Menü des Steuerpultes programmierte Pattern Tour abfahren. Bei nur einer programmierten Pattern-Tour reicht die Taste PATTERN ohne Nummerneingabe.

CLEAR + PATTERN: Pattern Kameratour anhalten.

N + TOUR: eine über das Steuerpult programmierte Kameratour abfahren.

CLEAR + TOUR: eine Kameratour anhalten.

Das Systemmenü des SDK-55:

über das Systemmenü des Steuerpultes kann die Anpassung an die Kamera vorgenommen werden (Protokoll, Baudrate, usw.), Einstellungen die das Steuerpult direkt betreffen (Displaybeleuchtung, Peep-Ton, usw.), sowie Presetpositionen und Pattern-Touren programmiert werden.

=> ein 3 Sek. anhaltender Tastendruck auf die SET Taste öffnet das Hauptmenü des Steuerpults



Protocol Setup: über dieses Menü kann das Steuerpult an die Einstellungen der Kamera angepasst werden (Baudrate und Protokoll)

Keyboard Setup: Ändert die Einstellungen des Steuerpultes (Displaybeleuchtung, Peep-Ton) **Dome Setup:** Menü zum progammieren und löschen von Presetpunkten, Pattern-Touren, Kameraschwenks, usw.

Exit Menu: verläßt das Systemmenü

1. PROTOCOL SETUP:



Baudrate Setup: hier kann die Baudrate des Steuerpultes an die Baudrate der Kamera angepasst werden:

I Browner where a set

Protocol Setup: Auswahl des Protokolls (muß mit Protokoll der Kamera übereinstimmen)



Return: zurück zum Hauptmenü.

2. KEYBOARD SETUP:



Beep Buzzer Setup: hier kann der Signalton des Steuerpultes ein oder ausgeschaltet werden.
Joy Calibrate: Menü zum kalibrieren des Joysticks
Background Light: Hintergrundbeleuchtung einstellen.
Extendet Setup: Erweiterte Einstellungen.

www.SecurTech24.de

BEEP BUZZER SETUP:



- 1. Beep Buzzer On: Peep-Ton eingeschaltet
- 2. Beep Buzzer Off: Peep-Ton ausgeschaltet

JOY CALIBRATE:



um das Joystick zu kalibrieren, lassen Sie es in der Mittelstellung und drücken die Enter-Taste. Es erscheint für mehrere Sekunden die Meldung calibrate... und dann success ! (= Erfolg)

EXTENDET SETUP:



- 1. Reset to Factory: stellt die Werkseinstellungen her.
- 2. Software Version: zeigt die Software Version des Steuerpultes.

3. Set Auxiliary: externes weiteres Keyboard ansprechen. Hierfür wird über Set Auxiliary eine ID-Nummer vergeben.

-17-

4. Clear Auxiliary: löscht die vergebene ID

3. DOME SETUP:

(Kameraeinstellungen)



www.SecurTech24.de

- 1. Set Dome Preset: programmieren von Presetpositionen.
- 2. Set Dome Scan: programmieren von horizontalen Kameraschwenks
- 3. Set Dome Pattern: programmieren von Pattern-Touren
- 4. Set Dome Tour: programmieren einer Kameratour.

SET DOME PRESET:



1. Set Preset Point (setze Preset Position):

Preset	Numb	er:	3
Press	[<-]	3s	back
Press	[Ent]	Co	nfirm

Presetpositionen sind programmierbare Kamerapositionen. Diese werden auf Knopfdruck von der Speeddomekamera angefahren, incl. Kamerazoomeinstellung.

Fahren Sie zuerst mit der Kamera an die gewünschte Position. Tippen Sie hinter Preset Number: eine beliebige Zahl ein (beginnen Sie am besten mit 1) und drücken anschließend die Enter-Taste. Wenn Sie möchten, wiederholen Sie diesen Vorgang für mehrere Kamerapositionen. Nach Abschluß, oder zum abbrechen der Progammierung drücken Sie für 3 Sekunden **Hinweis:** Presetpositionen lassen sich noch einfacher mit den Befehlen SET (Nummer) PRESET programmieren !

2. Goto Preset Point (gehe zu Presetposition):



Um einen Presetpunkt über das Systemmenü aufzurufen wählen Sie eine der Nummern, die Sie zuvor über das Menü Set Preset Point programmiert haben.

Drücken Sie die Enter-Taste.

Die Kamera fährt augenblicklich an die programmierte Position.

Hinweis: Presetpositionen lassen sich noch einfacher mit den Befehlen (Nummer) PRESET aufrufen, bzw. ansteuern.

3. Clear Preset Point (lösche Presetposition):



Um einen Presetpunkt zu löschen tippen Sie die Nummer der Presetposition ein, welche gelöscht werden soll. Drücken Sie die Enter-Taste.

Der Punkt wird gelöscht.

Hinweis: Presetpositionen lassen sich noch einfacher mit den Befehlen CLEAR (Nummer) PRESET löschen.

SET DOME SCAN:

1.Set Left	imited
2.Set Right	Limited
4 Stop Scan	
HISCOP Scarr	

Ein Dome Scan ist ein einfacher horizontaler Kameraschwenk. Hierfür wird zuerst eine linke Kameraposition (Set Left Limited) programmiert und dann eine rechte Position (Set Right Limited). Über das Menü Run Scan mit Klick auf ENTER wird der Kameraschwenk gestartet. Stop Scan stoppt den Kameraschwenk.

SET DOME PATTERN:



Ein PATTERN ist eine programmierbare Kameratour, die sich aus einzelnen Presetpositionen zusammensetzt. Um einen PATTERN zu programmieren, müssen also zunächst Presetpositionen gespeichert werden. Die Verweildauer ist bei den PATTERN Punkten festgesetzt und liegt bei ca. 60 Sekunden. Ebenso ist die Geschwindigkeit mit der die einzelnen Punkte angefahren werden fest eingestellt. Falls Sie die Geschwindigkeit und die Verweildauer selbst bestimmen möchten, dann ist der Menüpunkt TOUR eine Alternative (gleich im Anschluß) !

1. Pattern Num (Pattern Nummer vergeben):

Factern	Num: 1	
Press [Ent] Co	onfirm
Press [(-] 3s	back

vergeben Sie unter diesem Menü zuerst eine Nummer für Ihren Pattern. Drücken Sie dann die ENTer-Taste Taste. Abbruch mit 3 Sek.

2. Record Pattern (Pattern programmieren)



Drücken Sie die SET Taste um die Programmierung zu beginnen.

Record	Pattern
Press	[Set]_Stop
Press Preset	LKHJ OS DACK Num:1-
I I eseo	11011-2

Tippen Sie dann hinter Preset Num: die erste Presetposition ein, die bei der Kameratour angesteuert werden soll. Drücken Sie die ENTER Taste. Wiederholen Sie die Prozedur mit beliebig vielen Presetpositionen. Drücken Sie zum Abschluß auf die SET Taste und dann für 3 Sekunden auf 🛑

- 3. Start Pattern: Pattern-Tour abfahren.
- 4. Stop Pattern: Pattern-Tour anhalten.

Hinweis: Pattern-Touren lassen sich über den Tastaturbefehl (Nummer) + PATTERN schneller starten. Der Befehl CLEAR + PATTERN stoppt die Pattern-Tour. SET DOME TOUR:



1. Tour Number (Tour Nummer):



Falls Sie mehrere unterschiedliche Touren programmieren möchten, dann können Sie über diesen Menüpunkt eine neue Nummer vergeben. Drücken Sie zum speichern die Enter-Taste. Mit der 🛑 Taste kommen Sie zurück zum vorherigen Menü.

2. Edit Tour Track (Tour programmieren):



www.SecurTech24.de

Tour: zeigt die im vorherigen Menüpunkt eingestellte Nummer für die Tour

Point: angesteuerter Punkt. Diese Nummer wird automatisch abgeändert und zeigt nur die Anzahl der programmierten Punkte an.

Preset Num: hier tragen Sie den ersten gewünschten Presetpunkt ein, der bei der Kameratour angesteuert werden soll.

Speed: tragen Sie hier die Geschwindigkeit ein, mit welcher der Kameraschwenk zum nächsten Punkt ausgeführt wird. Niedrige Zahl = niedrige Geschwindigkeit.

Dwell Time: tragen Sie hier die Verweildauer in Sekunden ein, wie lange die Kamera auf dem Presetpunkt verweilen soll, bis zum nächsten Punkt geschwenkt wird.

Drücken Sie die Enter-Taste und wiederholen Sie den Vorgang für weitere anzusteuernde Punkte. Um die Tour abschließend zu speichern drücken Sie die Taste TOUR auf dem Steuerpult.

3. Start Tour: startet die programmierte Tour

4. Stop Tour: stoppt die Kamerafahrt.

Hinweis: um eine Kamerafahrt schnell ohne das Systemmenü zu starten drücken Sie auf dem Steuerpult die Tasten (Nummer) + TOUR. Um die Kamerafahrt anzuhalten drücken Sie CLEAR + TOUR.

HINWEIS: das Kameramenü für die internen Einstellungen der Kamera wird über die Steuerpult Taste **FAR** aufgerufen.

-21-

Funktionsweise mit Steuerpult SDK-55:

über das SDK-65 Steuerpult können per Tastenbefehl bzw. Joystickhebel über die RS485 Schnittstelle eine oder mehrere PTZ-Kameras, wie z.B. Speeddome Kameras gesteuert werden.

Die horizontale, vertikale und Zoom- Steuerung der Kamera erfolgt mit einem 3D-Joystick. 3D bedeutet: horizontales Bewegen schwenkt die Kamera nach links, bzw. rechts. Vertikale Bewegung steuert nach oben oder unten.

Drehen am Joystickhebel bedient die Zoomfunktion. Diese Steuerfunktionen können alle gleichzeitig ausgeführt werden.



Anschlüsse:



Anschlußbelegung Rückseite: links ein grüner Stecker mit Anschlußklemmen für RS485 und RS422 Schnittstelle. Rechts daneben eine RJ45 Buchse für den Anschluß über Netzwerkkabel. Rechts die Anschlußbuchse für das Netzteil (9-12 Volt)

www.SecurTech24.de

Tastenbelegungen:



Tastenfeld unten:

OPEN:	Verschluß / Iris öffnen (nur falls Kamera über keine Autolris verfügt)
CLOSE:	Verschluß / Iris schließen (nur falls Kamera über keine AutoIris verfügt)
NEAR:	Fokuseinstellung nah (nur bei inaktivem Autofokus)
FAR:	Fokuseinstellung weit (nur bei inaktivem Autofokus)
WIDE:	Zoom wegzoomen (auch durch Drehen des Joystickhebels möglich)
TELE:	Zoom heranzoomen (auch durch Drehen des Joystickhebels möglich)



Tastaturfeld rechts:

SET: wird zum programmieren von Presetpositionen, Pattern usw eingesetzt. 3 Sek festhalten öffnet das Menü des Steuerpultes.

OSD: öffnet das Menü einer angeschlossenen Speeddome Kamera. (alternativ: 95 + PRE)

Rückwärts-Löschtaste (Backspace)

PRE (Preset): Presetpositionen abspeichern und aufrufen **TOUR:** gespeicherte Touren abfahren

Alam: ein in das RS485 Netzwerk angeschlossene Alarmbox kann über diese Funktion aktiviert werden. Scan: programmieren und abspielen eines horizontalen Kameraschwenks

Pat (Pattern): aus Presetpunkten bestehende Kameratour abfahren / programmieren. Mon (Monitor): diese Angabe bezieht sich auf den Anschluß des Keyboards und aller Kameras an eine Matrix. Eine Matrix ist eine Kontrolleinheit für eine

großflächige Überwachung mit mehreren angeschlossener Speeddome Kameras und mehreren Steuerpulten. Diese Matrix wird üblicherweise über die Schnittstellenanschlüsse RJ45 oder RS422 betrieben. Da Speeddome Kameras und Keyboards meist über RS485 Schnittstellen kommunizieren wird diese Funktion nicht weiter angesprochen. Jedenfalls ist es über die Monitor Funktion möglich, den Monitor und das Systemmenü einer anderen Kamera auf dem Bildschirm

www.SecurTech24.de

darzustellen.

Prev: schaltet bei mehreren angeschlossenen Kameras die Kamera ID weiter. Achtung: bei zufälligem Drücken dieser Taste funktioniert anschließend eine angeschlossene Kamera nicht mehr, da die ID nicht mehr mit der Kamera ID übereinstimmt. Abhilfe: Taste Next drücken oder 001+CAM um die ID wieder auf die Kamera einzustellen.

Next: schaltet eine Kamera weiter, sonst wie vor unter Prev beschrieben.

CAM: wird zum anwählen einer Kamera (bei Systemen mit mehreren Kameras) benötigt.



Tastaturfeld links:

Zahlen 0-9:Eingabe von Zahlen, z.B. fürPresetpositionen.Ent (ENTER):Enter-Taste zum Bestätigen vonAktionen.Shi:Shift-Taste für weiterführende Tastenbefehle.

kombinierte Tastaturbefehle:

(N = Nummer)

Shi + OSD: Kamera einen Schritt nach oben bewegen

Shi + PAT: Kamera einen Schritt nach unten bewegen

Shi + Pre: Kamera einen Schritt nach links bewegen

Shi + Alam: Kamera einen Schritt nach rechts bewegen

N + CAM: schaltet zwischen angeschlossenen Kameras um. Diese Zahl bezieht sich auf die hardwareseitig eingestellte Kamera ID. Meist werden PTZ Kameras werkseitig mit Kamera ID 1 ausgeliefert. Sollen mehrere Kameras an ein Steuergerät angeschlossen werden, dann muß jede Kamera auf jeweils eine andere ID eingestellt werden. Dies geschieht im Normalfall über Microschalter. Verschiedene Kameramodelle können miteinander kombiniert werden !

N + Alam: bei einer angeschlossenen RS485 Alarmbox wird die ID dieser Box eingetragen.

N + Mon: s. Beschreibung Mon bei Tastaturfeld rechts. Eintragung der Monitor ID.

Hinweis: die nachfolgenden Funktionen (Preset, Scan, Pattern und Tour) sind auch über das Keyboardmenü zu programmieren und abzufahren !

Set + N + Pre: programmiert einen Presetpunkt an der aktuellen Kameraposition. Definition Presetpunkt: bei einem Presetpunkt merkt sich die Kamera die aktuelle Position, incl. Zoombereich. Der Punkt kann später wieder per Tastaturbefehl angesteuert werden. Beispiel: um eine Presetposition auf 12 zu programmieren, drücken Sie nacheinander SET 12 PRESET.

N + Pre: ruft eine programmierte Presetposition ab und fährt die Kamera an die zugewiesene Position.

[Shi + Set] + N+ Pre: löscht einen Presetpunkt => zuerst die Tasten Shi und Pre anhaltend drücken. Auf dem Display erscheint: Clear. Jetzt die Nummer der Presetposition eingeben und die Taste Pre drücken. Die Presetposition wird gelöscht.

Set + 1 + Scan: legt für einen normalen horizontalen Kameraschwenk die linke Anfangs- / Endposition fest.

Set + 2 + Scan: legt für einen normalen horizontalen Kameraschwenk die rechte Anfangs- / Endposition fest.

Scan: startet einen horitontalen Kameraschwenk zwischen den beiden zuvor genannten Punkten

Shi + Set + Scan: Drücken Sie **Shi + Set** zusammen bis auf dem Display **Clear** erscheint. Drücken Sie dann die Taste **Scan**. Der Kameraschwenk wird angehalten.

Set + N + Pat + (N + Pre + N + Pre, usw..) + Set + Pat: Eine Pattern- Tour über die Keyboardtasten programmieren. => Drücken Sie Set + N + Pat (N steht für eine beliebige Pattern Nummer, z.B. 1) => es erscheint kurzzeitig auf dem Display Set Pattern N => das System ist jetzt bereit für die Eingabe der Presetpunkte: Angenommen Sie möchten diese Pattern-Tour mit den Presetposition 1, 3 und 5 programmieren. Geben Sie in diesem Fall 1 + Pre + 3 + Pre + 5 + Pre ein. Drücken Sie zum Abschluß Set + Pat. Es erscheint ein kurzer Hinweis Stop Pattern Setup. Die Programmierung ist abgeschlossen.
Hinweis: das Programmieren einer Pattern Tour ist über das Keyboardmenü am Anfang einfacher bzw. übersichtlicher zu programmieren. Wenn man jedoch häufiger mit diesen Tastenkombinationen arbeitet,

N + Pat: eine über das Menü des Steuerpultes programmierte Pattern Tour abfahren. Bei nur einer programmierten Pattern-Tour reicht die Taste PATTERN ohne Nummerneingabe.

Shi + Set + Pat: Pattern Kameratour anhalten. Drücken Sie Shi + Set zusammen bis auf dem Display Clear erscheint. Drücken Sie dann die Taste Pat.

N + Tour: eine über das Steuerpult programmierte Kameratour abfahren.

Shi + Set + Tour: eine Kameratour anhalten. Drücken Sie Shi + Set zusammen bis auf dem Display Clear erscheint. Drücken Sie dann die Taste Tour.

Das Systemmenü des SDK-65 ist identisch mit SDK-55 ! => siehe Seite 11 – 16 !

dann ist dieser Weg bedeutend schneller !

HINWEIS: das Kameramenü für die internen Einstellungen der Kamera wird über die Steuerpult Taste **FAR** aufgerufen.

Funktionsweise mit Funkcontroller RS485:

über den RS485 Funk-Controller können per Tastenbefehl und Richtungstasten über die RS485 Schnittstelle eine oder mehrere PTZ-Kameras, wie z.B. Speeddome Kameras gesteuert werden. Ebenso ist es möglich wie mit einem Steuerpult Presetpositionen und Pattern Touren zu programmieren und anzusteuern, bzw. abzufahren.

Funktionstasten auf der Fernbedienung:

ESC: zurück

SETUP: Baudrate und Protokoll einstellen (muß mit Kamera identisch eingestellt werden) **DISP:** zeigt bei mehrmaligem Druck ieweils Firmware, Protokoll, Baudrate, usw. PRESET: Presetpositionen programmieren (3 Sek anhaltend drücken) **PATTERN:** Pattern – Touren programmieren. **DELETE:** Presetpositionen löschen RUN: Pattern-Routen abfahren. Beispiel: RUN 1 startet Pattern 1 HOME: fährt in die Homeposition A: linke Start- / Endposition programmieren. B: rechte Start- / Endposition programmieren. NUMMERNTASTEN: wird z.B. zum eingeben der Kamera-ID oder Presetpositionen benötigt C: = Clear => löscht die letzte Eingabe. -/--: wird benötigt um Zahlen > 9 einzugeben. SHOT: Steuert Presetpositionen an. Beispiel: SHOT 1 fährt die Kamera an Presetposition 1 CAM: Auswahl der Kamera ID PFEILTASTEN: Richtungstasten zum steuern der Kamera ENTER: Bestätigen einer Eingabe. FOCUS +/-: einstellen der Bildschärfe => nur falls kein Autofocus aktiviert !

IRIS OPEN / CLOSE: manuelle Blendensteuerung => Achtung: bei unserer Speeddome SEC24-PTZx12 wird über die Taste OPEN auch das Kameramenü aufgerufen und wieder geschlossen !

ZOOM +/-: Kamerazoom betätigen

S1 – S4: Kurzwahltasten für Geschwindigkeit schwenken neigen. 1 = langsam, 4 = schnell **F1 – F4:** Tasten nicht belegt, aber frei belegbar.

PLAY, LIVEVIEW, PHOTO, REC, LOCK, UNLOCK, CH+, CH-: Der RS485 Funkcontroller – Empfänger, das heißt, das Teil an welches die Speeddomekamera angeschlossen wird, wird vom Hersteller auch in verschiedenen Überwachungsrecordermodellen eingesetzt. Das bedeutet, auf der Fernbedienung sind die genannten Tasten eigentlich überflüssig, da hiermit normalerweise die Funktionen des Recorders gesteuert werden. Der Hersteller hat jedoch auch diesen Tasten für die komfortable Bedienung mit dem Funk-Controller eine Funktion einprogrammiert. Und zwar können hiermit bis zu 8 Presetpositionen direkt angefahren werden. PLAY = Presetposition 1, LIVEVIEW = Presetposition 2, PHOTO = Presetposition 3, usw...

Funktionsweise:

Protokoll und Baudrate einstellen: Drücken Sie die Taste SETUP es wird das Protokoll und die Baudrate in der Form von d=24 oder d=96 oder p=48, usw angezeigt.

Der Buchstabe d oder p bestimmt das Protokoll: d = Pelco-D, p = Pelco-P

Die Zahl bestimmt die Baudrate: 12 / 24 / 48 / 96 bedeutet 1200 Baud, 2400 Baud, 4800 Baud, 9600 Baud.

Ändern der Baudrate: mit den Pfeiltasten vor / zurück

Ändern des Protokolls: mit den Pfeiltasten hoch / runter

Drücken Sie zum Abschluß ENTER

Kamera-ID einstellen: wie schon unter Vorabinformationen erwähnt, können mehrere Kameras mit einem Controller gesteuert werden. Daher muß jede Kamera eine eindeutige ID erhalten, die Kameraseitig meist mit Microschaltern eingestellt wird. Bei unserem Funk-Controller wird die ID folgendermaßen auf die Kamera – ID eingestellt: Drücken Sie die Taste CAM und gleich anschließend die entsprechende Nummer der Kamera ID. Beispiel: CAM 1 Sollte die Kamera-ID höher als 9 sein, dann drücken Sie zusätzlich -/-- und dann die zwei Zahlen. Beispiel: Kamera ID ist 12, dann drücken Sie CAM -/-- 12

Geschwindigkeit ändern: die Geschwindigkeit für das schwenken und neigen der Kamera wird über die Taste SPEED eingestellt. Klicken Sie die Taste SPEED an, dann wird Ihnen die derzeitige Geschwindigkeit angezeigt z.B. SPEED = 50. Möglich sind die Einstellungen von 1 – 63 (1 = langsam, 63 = schnell=. Zum abändern der Geschwindigkeit drücken Sie auf SPEED und geben anschließend die Zahl für die gewünschte Geschwindigkeit ein, z.B. SPEED 60 Die Tasten S1 – S4 sind bereits mit verschiedenen Geschwindigkeitseinstellungen vorbelegt !

Kameramenü öffnen: Das Menü der Kamera, welches für die Funktionen der Kamera zuständig ist, kann normalerweise über die Presetposition 95, also SHOT -/-- 95 ENTER geöffnet werden. Bei manchen Speeddomes wie z.B. unserem Modell SEC24-PTZx12 auch über die Taste OPEN. Die genauen Befehle entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihrer Kamera, da sich diese meist unterscheiden.

Funktionstasten F1 – F4 programmieren: Die Funktionen zur Programmierung dieser Tasten sind je nach Kameramodell unterschiedlich wählbar. Sie können aus Ihrem Kamerahandbuch bis zu 4 verschiedenen Funktionen auswählen, die normalerweise als Presetposition hinterlegt sind und diese auf die Tasten F1 – 4 programmieren.

www.SecurTech24.de

Drücken Sie die Taste SHOT -/-- 240 hintereinander. Auf dem Display erscheint: 0---Geben Sie jetzt eine Zahl zwischen 1-4 ein, je nachdem welche F-Taste Sie mit der Funktion belegen möchten. Das Display ändert dann die 0 in die betreffende Zahl der F-Taste, z.B. 1---, oder 2---. Geben Sie jetzt die Funktion der Kamera als Presetposition ein. Beispiel wäre die gerade erwähnte 240 zum Belegen der F-Tasten. Zum Abschluß drücken Sie auf die gerade programmierte F-Taste.

Presetpositon programmieren: Fahren Sie die Kamera an die gewünschte Position und drücken Sie die Taste PRESET für ca. 3 Sekunden, bis auf dem Display SET- erscheint. Geben Sie dann eine Nummer ein für die Presetpositon. Beispiel: PRESET => SET- 5 speichert die aktuelle Position der Kamera als Presetposition 5 ab. Wollen Sie eine Nummer größer als 9 eingeben, dann drücken Sie vor der Eingabe der Nummer die Taste -/--

Beispiel: PRESET (3 Sek) => SET- -/-- 12 speichert die aktuelle Pos. als Presetposition 12 ab. Hinweis: auf die gleiche Art wird auch die Position A und B abgespeichert. Drücken Sie anstelle der Nummerneingabe einfach die Taste A oder B für die Belegung eines Presetpunktes auf diese Tasten.

Presetposition löschen: drücken Sie die Taste DELETE für ca. 3 Sekunden. Es erscheint auf dem Display CL,--. Jetzt können Sie eine Presetposition eingeben um diese zu löschen. Ebenso kann auch die Festposition A und B gelöscht werden. Um Zahlen größer 9 einzugeben, drücken Sie wieder vor Eingabe der Nummer die Taste -/--

Bestätigen Sie mit ENTER um den Vorgang abzuschließen.

Presetposition anfahren: um die Kamera zu einer Presetposition zu steuern, drücken Sie die Taste SHOT und anschließend die gewünschte Presetposition. Beispiel: SHOT 1 fährt die Kamera an Presetposition 1

Um die programmierten Positionen A oder B anzufahren, genügt das drücken dieser Tasten, ohne weiteren Befehl.

Kameraschwenk zwischen den Punkten A und B: zwischen diesen programmierbaren Punkten (s. Beschreibung Presetposition programmieren) kann über die Taste AUTO ein ständiger Kameraschwenk gestartet werden. Die Taste ENTER stoppt den Kameraschwenk.

Pattern-Tour programmieren: Um eine Pattern -Tour zu programmieren benötigen Sie zuerst einmal mehrere Presetpositionen, die bei dieser Tour angesteuert werden sollen. Die Vorgehensweise zur Programmierung der Presetpositionen entnehmen Sie bitte dieser Beschreibung weiter oben.

Um diese Presetpositionen in eine Pattern-Tour aufzunehmen drücken Sie jetzt die Taste PATTERN. Auf dem Display erscheint PStA. Geben Sie jetzt die gewünschten Presetpositionen ein, z.B. für Preset 1, Preset 4, Preset 2 geben Sie ein: SHOT 1 SHOT 4 SHOT 2 Drücken Sie zum Abschluß die Taste PRESET erneut. Es erscheint zur Bestätigung auf dem Display PStO.

Pattern-Tour starten: drücken Sie die Taste RUN. Auf dem Display erscheint PrUN und die Tour wird gestartet. Alternativ kann eine Pattern Tour auch über die Presetposition 247 gestartet werden. Drücken Sie SHOT 247.

Pattern-Tour anhalten: drücken Sie die Taste RUN erneut. Alternativ drücken Sie SHOT 248 um die Tour anzuhalten.

Das Preset Kommando SHOT 240 löscht die programmierte Pattern-Tour. Alternativ kann diese einfach mit neuen Presetpositionen überschrieben werden.

Das Kamerasystemmenü:

Bedienung, bzw. Aufruf:

Kameramenü öffen: Steuerpult: Taste OPEN, Funk-Controller: Taste IRIS OPEN => mit dieser Taste wird auch in den einzelnen Menüpunkten bestätigt (Enter-Taste) Kameramenü schließen: Steuerpult: Taste CLOSE, Funk-Controller: Taste IRIS CLOSE => mit dieser Taste wird auch in den einzelnen Menüpunkten abgebrochen (ESC-Taste) Einstellungen anzeigen: (Protokoll, Baudrate, Kamera-ID): Steuerpult: Taste NEAR oder FAR, Funk-Controller: Taste + oder -(Dieses Menü wird nach ein paar Sekunden wieder selbstständig geschlossen)

Hinweis: da das Kameramenü allgemein für den auch in dieser Kamera eingesetzten 650 TVL Sony Chipsatz entwickelt wurde, sind evtl. einige der nachfolgenden Menüpunkte ohne Funktion. Dies betrifft jedoch nur einige wenige Punkte.



-29-

LENS: Blendensteuerung

- **MANUAL** = manuelle Einstellungen
- **DC** = gleichstromgesteuerte Einstellungen
- Video = videogesteuerte Einstellungen

www.SecurTech24.de

EXPOSURE: Belichtungssteuerung

	EXPOS	URE	
	BRIGHTNESS		. 59
	RETURN	RETA	and.
			1º
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1 ()
ne.	SHUTTER: Verschlußzeit E	instellung (andern mit lin	(s / rechts)

RETURN: zurück zum vorherigen Menü. •

WHITE BALANCE: Weißabgleich



www.SecurTech24.de

Untermenü MANUAL:

	05	0	
	WE MA DCOLOR TEMP BLUE RED RETURN	NUAL INDOOR Retj	
	0	xQ	
O	COLOR TEMP: Farbtemp außen, MANUAL = manue	beratur >> INDOOR = innen lle Einstellung.	, OUTDOOR =
0	BLUE: Blauanteil ändern (nur bei Einstellung MANUA	L)
0	RED: Rotanteil ändern (nu	r bei Einstellung MANUAL)	N
0	RETURN: zurück zum von	herigen Menü.	

BACKLIGHT: Gegenlichteinstellung

•

SETUR	
LENS EXPOSURE WHITE BAL. DBAGKLIGHT DAY&NIGHT DPC SPECIAL RESET EXIT	MANUAL MANUAL BLGJ GOLOR
i d K	10K

BLC: automatische Gegenlichtkompensation => Joystickklick öffnet Untermenü: MM Secur

Untermenü BLC:



AREA SEL.: Bereichsauswahl: AREA 1 / AREA 2
Dies sind zwei voreingestellte Bereiche, die in der Größe geändert und in der Stärke der Gegenlichtkompensation angepasst werden kann.
So können z.B. zwei unterschiedlich starke Lampen, die in das Bild der Kamera blenden unterschiedlich stark abgeschwächt werden.
Beide Bereiche können gleichzeitig aktiv geschaltet werden.

- **AREA STATE:** Bereich aktiv oder inaktiv (ON = aktiv)
- GAIN: Stärke der Kompensation anpassen
- **HEIGHT:** Höhe des Bereichs anpassen
- WIDTH: Länge des Bereichs anpassen
- LEFT / RIGHT: Bereich nach links oder rechts verschieben.
- TOP / BOTTOM: Bereich nach unten oder oben verschieben.
- **RETURN:** zurück zum vorherigen Menü

Beispielschnappschuß BLC Funktion: Kamera mit eingeschalteter BLC Funktion auf eine helle Neonröhre:



• HLC: Starklicht Kompensation, dunkelt helle Bereiche sehr stark ab, bzw. schwärzt diese Bereiche komplett ein.

Untermenü HLC:



- **LEVEL:** Grad der Einschwärzung. Je niedriger dieser Wert umso höher die Einschwärzung.
- **MODE:** Wann soll diese Funktion aktiv sein: ALL DAY = gesamter Tag, bzw. ständig, NIGHT = nur bei Nachtumschaltung
- MASK SKIP: hier kann ein Bereich festgelegt werden, der von der Einschwärzung ausgeklammert wird.

OFF = ausgeschaltet, ON = eingeschaltet.

Untermenü MASK SKIP:

XC	27	
ANNAN SOCUL	MASK SKIP DHEIGHT 002 UIDTH 005 LEFT/RICHT 005 TOP/BOTTOM 011 RETURN RETJ	ANNAN SOCUL
ecute	 HEIGHT: ändert die Höhe des Bereichs 	ecul
	22	

www.SecurTech24.de

- WIDTH: ändert die Länge
- LEFT / RIGHT: schiebt den Bereich nach links oder rechts
- **TOP / BOTTOM:** schiebt den Bereich nach unten oder oben.
- **RETURN:** zurück zum vorherigen Menü.

RETURN: zurück zum vorherigen Menü.

OFF: Aus

Beispielschnappschuß HLC Funktion:



Demo praktische Anwendung: <u>http://www.youtube.com/watch?v=wT3yOItheaU&feature=relmfu</u>

DAY & NIGHT: Tag- / Nachteinstellung

	2		61
	SETUP		CUL
	LENS EXPOSURE BACKLIGHT DAY&NIGHT DPC SPECIAL RESET EXIT	MANUAL J MANUALJ HLCJ COLOR J J J J	ANN SO
• COLOR: Farb	e – kein Nachtmodus -34-	e ^{CV}	WW Secur

www.SecurTech24.de

- **B/W:** schwarz-weiß Einstellung mit Nachtsicht
- **AUTO:** automatische Einstellung
- **EXT:** externe Steuerung (ohne Funktion)

DPC: DEAD PIXEL CANCEL (beseitigt tote Pixel im Bild, die durch Produktionsfehler des Bildsensors auftreten können) => ohne Funktion !

5

SPECIAL: Spezialeinstellungen

	SPEGIAL			
A.V.	DGAM TITLE MOTION PRIVACY PARK: LINE IMAGE ADJ. COMM ADJ. LANGUAGE VERSION RETURN	OFFF OFFF OFFF OFFF J J S S S S S S S S S S S S S S S S		

- **CAM TITLE:** Kameratitel im Bild einblenden. Hier kann eine beliebige Bezeichnung für die Kamera über eine Bildschirmtastatur eingegeben werden.
 - **OFF:** Funktion ausgeschaltet
 - **ON:** Funktion eingeschaltet



über diese Bildschirmtastatur kann eine Bezeichnung für die Kamera vergeben werden (z.B. Kamera Lager 1)

www.SecurTech24.de

- **MOTION:** Bewegungserkennung. Die Kamera kann über die entsprechenden Einstellungen in diesem Menü Bewegungen erkennen, hat jedoch keine entsprechenden Alarmausgänge um z.B. diese erkannten Bewegungen als Alarm abzusetzen. Diese Funktion ist zwar in dem 650 TVL Chipsatz implementiert, jedoch wird dieser Chipsatz z.B. auch in Kameras mit Alarmausgängen eingesetzt.
- PRIVACY: Privatbereichseinstellungen
 - \circ **OFF** = ausgeschaltet
 - **ON** = eingeschaltet



- AREA SEL.: Bereichsauswahl. Es können bis zu 8 verschiedene Bereiche festgelegt werden, welche im Kamerabild frei platziert und das Kamerabild in diesem Bereich vor neugierigen Blicken schützen können. Jeder Bereich wird in einer anderen Farbe dargestellt, die Bereiche sind in Größe und Position frei abzuändern.
 - **AREA STATE:** Status des aktiven Bereichs. Hier können Sie die einzelnen Bereiche aktivieren (ON) oder deaktivieren (OFF)
- **HEIGHT:** Höhe des ausgewählten Bereichs abändern
- WIDTH: Breite des ausgewählten Bereichs abändern

-36-

- LEFT / RIGHT: Bereich nach links oder rechts verschieben.
- TOP / BOTTOM: Bereich nach oben oder unten verschieben.
- **COLOR:** Farbton abändern
- **RETURN:** zurück zum vorherigen Menü.

• **PARK LINE:** blendet auf Wunsch eine Einpark-Hilfslinie ein (der 650TVL Chipsatz wird z.T. auch in Rückfahrkamerasystemen eingesetzt. Daher diese Option) OFF = ausgeschaltet, ON = eingeschaltet



	IMAGE	ADJ.
3	DLENS SHAD. 2DNR MIRROR FONT COLOR CONTRAST SHARPNESS DISPLAY NEG. IMAGE RETURN	OFF OFF 1007 1007 COFF COFF RET7

- **LENS SHAD:** Bildschatten einstellen. ON = Ein, OFF = Aus.
- **2DNR:** digitale Rauschunterdrückung. ON = Ein, OFF = Aus.
- **MIRROR:** Spiegelfunktion. ON = Ein, OFF = Aus.
- **FONT COLOR:** Farbeinstellung Menüfarbe
- **CONTRAST:** Bildkontrast einstellen.
- SHARPNESS: Bildschärfe einstellen.
- **DISPLAY:** Bildeinstellungen verwendeter Monitor => bei Joystickklick öffnet sich jeweils ein Untermenü für die Einstellungen von Gamma- und

www.SecurTech24.de

Farbwerten.

- CRT: Röhrenmonitor
- LCD: LCD-Monitor
- **USER:** Benutzerdefinierte Einstellungen.
- **NEG IMAGE:** Negativbild. Ähnlich wie ein Foto-Negativ.
- **RETURN:** zurück zum vorherigen Menü.
- **COMM ADJ:** Einstellungen für eine per RS485 Schnittstelle steuerbare Kamera, wie z.B. Speeddome Kameras. Bei dieser Kamera ohne Funktion.
- **LANGUAGE:** Spracheinstellung. Bei einem EFFIO 650 TVL ist keine deutsche Spracheinstellung vorgesehen. Daher hier die Einstellung ENGLISH. Ansonsten RUSSISCH, SPANISCH und CHINESISCH.

-38-

- VERSION: zeigt die Firmwareversion des verwendeten Chips
- **RETURN:** zurück zum vorherigen Menü.

RESET: Führt ein Kamerareset aus.

EXIT: verläßt das Bildschirmmenü